


2 G

MODELL NR. 31600x65A

FAHRGESTELL und HAUBE

- 57	BILD-	BEZEICHNUNG	TEILE- NR.	BILD- NR.	BEZEICHNUNG	TEILE- NR.
	NR.	Sitz	92040	33	Lager	91733
	1	Schalterblech	91963Z	34	Unterlegscheibe	91751
	2	Druckfeder	164x22	35	Ansatzschraube	9x36
- 27	3		91964	36	Armaturenbrett	91858F200
	4	Feder, Sitz	91822	37	Lager	91759
	5	Glide, Feder Ansatzschraube	9x38	39	Ziergitter, obere	91726
	6		91728E700	-	(mitout Streuscheibe)	
	7	Sitzstütze	18x16		Ziergitter, obere (mit Streuscheibe)	91736
	8	Sicherungsscheibe Sechskantschraube	1x45	41	Streuscheibe, linke	91735
	9		15x88	42	Len, rechte	91734
	10	Sicherungsmutter, Flansch-	91729E700	43	Panel, untere Ziergitter	91800
63	11	Schwenkwinkel	91730E700	44	Ziergitter, untere	91722F200
	12	Schwenkstange	28×23	45	Sicherungsmutter, Flansch-	15x84
	13	aufsetzbare Kappe	91704F200	46	U-Mutter	28x57
	14	Kappe, Konsole	26x250	47	Schraube	26x252
	15	Blechschraube	91724F200	48	Stütze, Ziergitter	91723F20
	17	Kotflügel	26x214	49	The state of the s	91700F20
	21	Schraube	91895	50		91900
	22	Batterietrog	91715F200	- 33		193x1
	23	Kotflügel	91941		Bedienungsanleitung	F-91731
	24	and the state of t	26x184		Ersatzteile-Handbuch	F-91732
	25		26x249			44x1261
	28	a contract of	91857E700			44x1262
	29		91705F200		and the same of th	44×946
	30		21765		A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	44x1643
1	31		91852F200			44x1459
0.000	32	Haube	310021200	10 133		



4 G

BILD	•	TEILE-
NR.	BEZEICHNUNG	NR.
1	Riemenführung	91754
2	Sicherungsmutter, Flansch-	15x84
3	Mutter, Flansch	15x79Z
4	Sechskantschraube	1x99
5	Griff	91079
6	Schraube	26x214
7	Parkbremsenhebel	91727E700
8	Parkbremsewinkel	91825E700
9	Schraube	26x249
10	Kupplungs- und Bremspedal	21544
11	Hebel	91862E700
12	Kupplungsstange	91808Z
13	einstellbare Mutter	21920
14	Splint	30x20
15	Stützwinkel	91713E700
16	Sicherung, Parkbremse	91712Z
17	Zugfeder	165x82
18	Unterlegscheibe	17x47Z
19	Winkel, Laufrolle	92029Z
20	Haltering	11x7
	Ansatzschraube	9x39
	Zugfeder	165×76
	Riemenscheibe	91807
	Riemenspannrolle	91179
	Antriebsriemen	37x61
26	Knopf, Schalthebel	91995
27	Schalthebel	91805Z
28	Pahrtantriebsriemen	91806Z
29	Unterlegscheibe	17x148
30	Unterlegscheibe	17x102Z
31	Sechskantschraube	1x82
32	Sicherungsscheibe	18x32
33	Unterlegscheibe	17x38Z
34	Achseinheit ••	*****
35	Sicherungsmutter, Flansch-	15x88
36	Schloßschraube	2x64
37	Stütze, Achseinheit	91804E700
38	Schraube	26x216
39	Vierkantkeil	21553
40	Unterlegscheibe	17x160
41	Distanzstück, Achseinheit	91757Z
42	Reifen •	91914
	Schlauch	407049
43	Rad und Reifen	91924-601
44	Ventilschaft und -kappe	24373
	Unterlegscheibe	17x115
46	E-Ring	11x3
47	Unterlegscheibe	17x146Z
48	Unterlegscheibe	17x45

^{*} Bei Bestellung von Reifen bitte Reifenmodell angeben, so daß Sie die richtige Profiltiefe des Reifens erhalten.

D-5700-1

^{**} Teile liefert Ihr Tecumseh Kundendienst. Siehe "Motoren, Benzin-" oder "Benzinmotoren" im Branchenverzeichnis

BILD-

ERSATZTEILE

LENKUNG

TEILE-

3	1
5- 2	
36 36 32 32 33 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37	. 6.

2,2

6 G

DIL	.U-		I EILE-
N	R.	BEZEICHNUNG	NR.
-	l Lenk	rad	92078
2	2 Sech	nskantmutter	15x90Z
	3 Sech	nskantschraube	1x66
4	Lenk	ksäule	91860Z
	Sech	nskantschraube	1x74
6	Schr	aube	26x249
7	7 Zahr	nsegmentwinkel **	91716E700
8	B Ritze	elgetriebe	402075
9	2 Lage	er ••	91756
1	0 Sech	nskantschraube **	1x84
1	1 Sich	erungsmutter, Flansch-	15x87
1	3 Zahr	nsegment	402075
1	4 Zahr	nsegmentwinkel **	91708E700
1	5 Spui	rstange	91749E700
1	6 Sect	nskantschraube	1x138
1	7 Stüt	ze, Hinterachse	91702E700
1	8 Lenk	kspurstange	90038E700
1	9 Splin	nt	30x49
2	0 Lage	er	90035
2	1 Unte	erlegscheibe	17x57
2	2 Splin	nt	30x20
2	3 Unte	erlegscheibe	17x113
2	4 Spin	ndel, rechte	91828E700
2	5 Spir	idel, Achse und linke	91827E700
2	6 Stüt	ze, vorderer Fahrschemel	91701E700
2	7 Reif	en •	91912
	- Schl	lauch	407047
2	8 Ven	tilschalf und -kappe	24373
2	9 Lag	er, Rad	91334
3	0 Unte	erlegscheibe	17x115
3	1 Rad	und Reifen	91913-601
3	2 Lag	er **	92097
3	33 Sich	nerungsmutter, Flansch- **	15x113
3	36 Unte	erlegscheibe ••	17×83
3	88 Rad	kappe (Sonderausführung) 24582


[•] Bei Bestellung von Reifen bitte Reifenmodell angeben, so daß Sie die richtige Profiltiefe des Reifens erhalten.

€3

MODELL NR. 31600x65A

D-5699-3

^{**} Auch in Nr. 8 und Nr. 13 eingeschlossen.



MODELL NR. 31600x65A

MESSERGEHÄUSE-AUFHÄNGUN

BILD NR.	BEZEICHNUNG	TEILE- NR.	
1	Griff	55449	
2	Messerschalthebel	91781Z	
3	Sechskantschraube	25x3	
4	Sechskantsicherungsmutter	15x67	
5	Hebel, Zündschalter	91917E700	
6	Schloßschraube	2x53	
7	Drehfeder	166x32	
8	Aufhängungswinkel	92066E700	
9	Mutter, Flansch	15x79	
10	Einstellmutter	92131	
11	Winkel, Einstellstange	92133E700	
13	Haarnadel	31x4	
14	Unterlegscheibe	17x122	
15	Zugbolzen	90827Z	
17	Messerschalthebel	91787E700	
18	Messereinstellstange	92212Z	
19	Einstellblech	91741E700	
20	Unterlegscheibe	17x103	
22	Messergehäusehebel	92135E700	
23	Knopf	91261	
24	Griff	91398	
25	Druckfeder	164x21	
26	Messergehäusehebel	91823E700	
27	Schraube	26x49	
28	Verbindung, Aufhängung	92064E700	
29	Unterlegscheibe	17x124	
32	Schraube	26x238	
33	Einstellmutter	21920	

MESSERGEHÄUSE

MODELL NR. 31600x65A

	BILD- NR.	BEZEICHNUNG	TEILE- NR.	BILD- NR.	BEZEICHNUNG	TEILE- NR.
	1	Stange	92212Z	30	Winkel, rechte Messergehäusehebel	92205E700
	2	Sicherungsmutter	15x101	31	Verbindung	92064E700
	3	Sicherungsscheibe	18x33	32	Mutter, Flansch	15x68
	4	Sicherungsmutter, Flansch-	15x84	33	Riemenführung	91797E700
	5	Scheibe, verkeilt	91951	34	Sechskantmutter	15x82
	6	Riemenspannrolle	91801	35	Aufhängung, vordere	92202E700
	7	Riemen, Mäherantrieb	37x71	36	Riemenführung	92213E700
	8	Dorn	91922	37	Schraube	25x4
	9	Distanzstück	91903	38	Aufhängungsstange	90107Z
	10	Dorngehäuse	55962	39	Unterlegscheibe	17x57
61	11	Ansatzschraube	9x39	40	Winkel, vordere Aufhängung	92203E700
	12	Unterlegscheibe	17x46Z	41	Schloßschraube	2x53
	13	Schraube	26x249	42	Schraube	1x85
	14	Splint	30x20	43	Schraube	26x216
	15	Schwenkwinkel	92209E700	44	Schraube	1x45
	16	Zugfeder	165x91	45	Messeradapter	91926
	17	Plastikzeiger	92163	46	Messer	55793E701
	18	Stütze, Schwenkwinkel	92208E700	47	Unterlegscheibe	17x166
	19	Zugfeder	165x90	48	Unterlegscheibe	17x165
	20	Stange, Adjusting	91748Z	49	Sechskantmutter	15x100
	21	einstellbare Mutter	92131	50	Ablenkblech, Schurre	55971
	22	Mutter, Flansch	15x79	51	Stange, Ablenkblech	21197Z
	23	Stütze, Lenkzwischenhebel	92211E700	52	Drehfeder	166x4
	24	Riemenführung	55826	53	aufsetzbare Kappe	28×23
4	25	Hebel, Laufrolle	92221	54	Scharnier, Ablenkblech	55963E700
	26	Einstellblech	91741E700	55	Sicherungsmutter	15x43
	27	Unterlegscheibe	17x103Z	56	Feder	164x1
	28	Haarnadel	31x4	1-57	Messergehäuse, komplett	403339
	29	Winkel, linke Messergehäusehebel	92207E700	58	Stapelscheibeschutz	92271E700

MODELL NR. 31600x65A	MESSERGEHÄUSE
$i \approx 1$	2
11-8	3 9 4
3769	3 9 9
	5
5	
12	
13 - 9 14	
	16
18	
19	
4	j >
20	G. °
21 22	
23 22	25
	10 58
	26 127 1
22	
	20 21
30 \	
31 56	The same of the sa
24-9	W 34 25
54 55 27	32
5-28	
53	33
	37 4 36
52 51	02
51	
57	38
	37 39
50 13 41 41	0 0 1 1-40
- Color	
The state of the s	28 0 22
44	13 42
45 — 43	
9	
	46
49-6-4	7

10 G

31732

F-91737

11 G

8




BILD-			TEILE
NR.	BEZEICHNUNG	,	NR.
1	Sitzschalter		91031
2	Sicherungsmutter		15×66
3	Sechskantschraube		1x38Z
4	20 AMP-Batterie		91414
	Batteriesäure (Elektrolyt)		55702
5	Batterieerdungskabel		24×9
6	Schraube		26x249
7	Batteriekabel, rot		24×12
8	Magnetspulenkappe		56049
9	Magnetspule		24285
10	Sechskantmutter		15×105
11	Sicherungsscheibe		19×40
12	Zündschalter		91846
13	Zündschlüssel		20729
	Kabelbaum		250x22
	Sicherung		54212
	Sicherungshalter		407078
15	Endschalter	450	91299
16	Schraube		26x233
17	Zündschalter, Kupplung		24273
18	Schraube		26x214
19	Lampenfassung		91890
20	Scheinwerferbirne		91954
21	Kabelbaum		250x23
22	Batterieklemmendeckel		54148

5 91 732

SCHALTBILD

MODELL NR. 31600x65A

