


NR:2079 000 Bezeichnung: Sprint 40 Gruppe: Briggs & Stratton Sprint 40 Jahr: 03 Typ:

Sprint 40 Kurbelgehäuse
Sprint 40 cylinder assembly




Sprint 40 Kurbelgehäuse Sprint 40 Cylinder assembly

Bild-Nr. / Ref. No.	Best.-Nr. / Part No.	Bezeichnung	Description	Part No. B & S
1	2007 100	Zylinder	cylinder assembly	399164
2	2059 102	Rep.-Satz	kit-bushing/seal	399269
3	2057 352	Simmering-oben	seal-oil	299819
5	2056 164	Zylinderkopf	head-cylinder	690386
7	2056 159	Dichtung-Zylinderkopf	gasket-cylinder head	692288
8	2056 166	Entlüfterventil kpl.	breather assembly	495785
9	1034 301	Dichtung-Entlüfter	gasket-breather	272602
10	1034 302	Schraube	screw	691666
11	2056 167	Leitung	tube-breather	691245
13	2062 501	Schraube	screw	691640
50	1034 227	Ansaugrohr-Eingang	manifold-intake	693446
51	1034 222	Dichtung-Eingang	gasket-intake	270345
54	2056 168	Schraube	screw	691111
287	2006 304	Schraube	screw	691002
306	2056 170	Leitblech	shield-cylinder	690400
307	2063 120	Schraube	screw	690345
337	2085 300	Zündkerze	plug-spark	992041
523	2056 173	Ölmessstab	dipstick	692040
524	2007 205	O-Ring Ölrohr	seal-deapstick tube	691876
525	2003 203	Öleinfüllrohr	tube-dipstick	691320
635	1034 435	Zündkerzenstecker	boot-spark plug	66538
718	2057 117	Paßstift	pin-locating	690959
842	2056 160	O-Ring Meßstab	o-ring seal	691870
847	2056 176	Öleinfüllrohr kpl.	dipstick/tube assembly	691440


Sprint 40 Kolben, Pleuel, Ventile

Sprint 40 piston, connecting rod, valve



Sprint 40 Kolben, Pleuel, Ventile
Sprint 40 Piston, Connecting rod, Valve

Bild-Nr. / Ref. No.	Best.-Nr. / Part No.	Bezeichnung	Description	Part No. B & S
25	2056 161	Kolben	piston assembly	498668
26	2056 057	Kolbenringsatz	ring set	498680
27	1034 113	Sicherung	lock-piston pin	26026
28	1034 114	Kolben-Bolzen kpl.	pin-piston (standard)	298909
29	2056 163	Pleuel	rod-connecting	496792
32	2059 115	Schraube	screw	691664
33	1034 213	Ventil-Auslaß	valve-exhaust	296676
34	1034 214	Ventil-Einlaß	valve-intake	296677
35	1034 215	Feder-Einlaß	spring-valve (intake)	690520
36	1034 215	Feder-Auslaß	spring-valve (exhaust)	690520
40	1034 217	Ventilteller	retainer-valve	692194
45	1034 218	Ventilstoeßel	tappet-valve	230173




Sprint 40 Kurbelwelle, Ölwanne
Sprint 40 Crankshaft, Sump bases

Bild-Nr. / Ref. No.	Best.-Nr. / Part No.	Bezeichnung	Description	Part No. B & S
4	2056 133	Ölwanne	sump-engine	395384
12	1007 201	Dichtung	gasket-crankcase	692218
15	2058 204	Ölablaßschraube	plug-oil drain	691680
16	2056 190	Kurbelwelle	crankshaft	691471
19	1034 205	Rep.-Buchse	kit bushing/seal	293709
20	2056 304	Wellendichtring	seal-oil	391483
22	2056 134	Schraube	screw	691662
24	2057 130	Schwungradkeil	key-flywheel	222698
43	2056 135	Regler	slinger-governor/oil	691983
46	2056 136	Nockenwelle	camshaft	691998
377	0029 055	Kurbelwellenkeil	key	692193

NR:2079 000 Bezeichnung: Sprint 40 Gruppe: Briggs & Stratton Sprint 40 Jahr: 03 Typ:






Sprint 40 Vergaser, Tank
Sprint 40 carburetor, fuel tank



Sprint 40 Vergaser, Tank
Sprint 40 Carburetor, Fuel tank

Bild-Nr. / Ref. No.	Best.-Nr. / Part No.	Bezeichnung	Description	Part No. B & S
90	2056 056	Vergaser kpl.	carburetor compl.	498811
97	2056 145	Welle	shaft-trottle	691931
106	2056 146	Dichtung	inlet seat	691901
130	2056 147	Drosselklappe	valve-throttle	691190
163	2056 148	Dichtung-Luftfilter	gasket-air cleaner	271139
180	2056 055	Tank kpl.	fuel-tank	494406
190	2062 501	Schraube	screw	691697
365	2056 149	Schraube	screw	692200
390	2056 150	Feder	spring-diaphragm	691839
393	2056 151	Sieb	screen-carburetor	691837
529	2056 152	Kniestück	grommet	692189
612	2056 154	Rohr	tube-pickup	496046
617	2056 155	Dichtung	seal o-ring	270344
670	2067 501	Hülse	spacer-fuel tank	94047
859	2056 417	Membrane mit Dichtung	membrane w. seal	495770
913	2056 156	Ventilsitz	seat-check valve	494409
957	2056 144	Tankdeckel	cap-fuel tank	497929
973	2056 157	O-Ring	ring-trim	691347
976	2056 158	Primer kpl.	primer-carburetor	494408

Sprint 40 Regelung
Sprint 40 controls




B14

Sprint 40 Regelung

Sprint 40 Control

Bild-Nr. / Ref. No.	Best.-Nr. / Part No.	Bezeichnung	Description	Part No. B & S
188	2063 314	Schraube	hexagon screw	690297
200	2056 169	Windfahne	blade-governor	691912
201	2056 131	Gestänge	link-governor	690347
209	2056 138	Vollgasfeder	spring governor	690254
211	2056 139	Leerlauffeder	spring governor	691859
222	2056 132	Reglerplatte	bracket-control	691445
265	2063 312	Schelle	clamp-casing	690798
267	2063 313	Schraube	screw	691044
426	2056 172	Schraube	screw	691107




Sprint 40 Polrad, Zündspule, Bremse
Sprint 40 flywheel, electrical, brake



Sprint 40 Polrad, Zündspule, Bremse
Sprint 40 Flywheel, Electrical, Brake

Bild-Nr. / Ref. No.	Best.-Nr. / Part No.	Bezeichnung	Description	Part No. B & S
23	2056 184	Schwungrad	flywheel	692009
24	2057 130	Schwungradkeil	key-flywheel	222698
37	2056 178	Schutzblech	guard-flywheel	690482
78	2063 314	Schraube	screw	690297
236	2059 312	Gestänge	link-lockout	691826
333	2003 051	Zündspule	armature-magneto	496914
334	2003 103	Schraube	screw	691061
335	2003 104	Schraube	screw	691107
356	2057 183	Kurzschlußkabel	wire-stop	692390
621	2063 131	Stopschalter	switch-stop	692310
668	2063 221	Hülse	spacer	692889
745	2056 140	Schraube	screw	691146
772	2056 116	Schraube	screw	691111
922	2056 141	Feder	spring-brake	692135
923	2056 142	Bremse	brake	691487
925	2056 115	Abdeckung	cover-linkage	691349


Sprint 40 Luftfilter, Schalldämpfer
Sprint 40 air cleaner, muffler



Sprint 40 Luftfilter, Schalldämpfer
Sprint 40 Air cleaner, Muffler

Bild-Nr. / Ref. No.	Best.-Nr. / Part No.	Bezeichnung	Description	Part No. B & S
81	2056 119	Sicherung	lock muffler screw	691179
163	1007 503	Dichtung-Luftfilter	gasket-air cleaner	271139
300	2056 309	Schalldämpfer	muffler	394644
534	2002 408	Schraube	screw (air-cleaner)	691417
535	2056 305	Luftfiltereinsatz	filter-air cleaner foam	272235
536	2056 301	Luftfilter kpl.	cleaner-air	493492
570	2056 306	Lagerdeckel	support-foam element	691911
613	2007 206	Schraube	screw	93935
832	2056 118	Berührungsschutz	guard	494896
836	2057 108	Schraube	screw	94874
883	2056 310	Dichtung-Auspuff	gasket	272252



Sprint 40 Abdeckung, Starter
Sprint 40 covers, blower housing



Sprint 40 Abdeckung, Starter
Sprint 40 Covers, Blower housing

Bild-Nr. / Ref. No.	Best.-Nr. / Part No.	Bezeichnung	Description	Part No. B & S
55	2056 121	Startergehäuse	housing-rewind	692144
58	2056 122	Starterseil	rope-starter	692259
60	2056 123	Handgriff	grip-starter rope	691915
65	1001 158	Schraube	screw	690837
73A	2056 300	Fingerschutz	screen-rotating	691235
304	2056 311	Lüfterhaube	housing-blower	691484
332	2056 312	Mutter	nut	690662
455	2056 303	Starterglocke	cup-flywheel	691236
456	2056 313	Klinkenscheibe	plate-pawl friction	692299
459	2069 302	Starterklinke	pawl-ratchet	281505
592	1001 156	Mutter	nut	690800
597	1034 438	Schraube	screw	691696
608	2056 125	Starter kpl.	starter-rewind	499706
689	2056 185	Sicherung	spring-friction	691855
770	2056 061	Lüfterhaube-Starter kpl.	kit-rewind/blower	499935
930A	2056 188	Abdeckung	cover-blower	694044
1210	2056 127	Seilscheibe kpl.	pulley-starter	499901

Sprint 40 Dichtungssatz
Sprint 40 gasket set



Sprint 40 Dichtungssatz
Sprint 40 Gasket set

Bild-Nr. / Ref. No.	Best.-Nr. / Part No.	Bezeichnung	Description	Part No. B & S
3	2057 352	Simmering-oben	seal-oil	299819
7	2056 159	Zylinderkopfdichtung	gasket-cylinder head	692288
9	1034 301	Dichtung-Entlüfter	gasket breather	272602
12	1007 201	Dichtung-Ölwanne	gasket-crankcase	692218
20	1007 203	Simmering-unten	seal-oil	391483
51	1034 222	Dichtung-Eingang	gasket-intake	270345
163	1007 503	Dichtung-Luftfilter	gasket-air cleaner	271139
358	1034 050	Dichtungssatz Motor kpl.	engine gasket-set	298989
524	2007 205	O-Ring-Ölrohr	seal-dipstick tube	691876
842	2056 160	O-Ring-Meßstab	o-ring seal	691870
1095	2056 117	Dichtungssatz	valve gasket-set	498526