



7096 000 RV-E 12



B10



B11

Gerät: Accu-Rasenschere RV-E 12

Bild-Nr.	Best-Nr.	Bezeichnung
11		Messer oben
12		Messer unten
13	7088 212	Bolzen
14	0012 928	Halbrundschraube 3,9x24
15	0012 909	Halbrundschraube 3,9x10
16	0022 408	Sicherungscheibe 5 DIN 6799
17	7085 214	Gleitring
	7096 052	Ersatzmesser kpl. M 10
9	7081 078	Ladegerät RZ-L 4
18	7090 501	Exzenter
19	7090 502	Zahnrad
20	0012 208	Zyl.-Schraube M3x6 DIN 84
21	7090 213	Dichtung
22	7096 011	Gehäuseträger
23	7096 051	Motor mit Ritzel
24	7090 015	Halterung mit Schalter
25	7090 212	Kabel / gelb
26	7090 211	Kabel / rot
27	7090 012	Ladestecker kpl.

B12

Gerät: Accu-Rasenschere RV-E 12

Bild-Nr.	Best.-Nr.	Bezeichnung
28	7090 200	Gummipolster
29	7096 012	Gehäuse mit Knopf
30	7090 208	Druckfeder
33	7098 104	Schalterknopf
34	7090 306	Platte
38	7093 214	Druckpolster
39	7096 053	Batteriepaket
40	7090 010	Ladesteckerkupplung
41	7090 207	Halteklammer
42	0012 926	Halbrundschraube 3,4x15
43	7096 301	Abdeckkappe bis 14.01.1995
43	7094 302	Abdeckkappe ab 16.01.1995
44	7096 101	Leuchtanzeige RV-E 12 bis 14.01.1995
	7093 220	Gebrauchsanweisung

B13