


NR:5426 000 Bezeichnung: WE 252 Gruppe: Universal-Streuwagen Jahr: 95 Typ:

5426 000 WE 252



C 2

NR:5426 000 Bezeichnung: WE 252 Gruppe: Universal-Streuwagen Jahr: 95 Typ:

Gerät: Streuwagen WE 252

Bild-Nr.	Best-Nr.	Bezeichnung
1	5426 102	Griff
2	5425 100	Fuß
3	0015 684	Schraube
4	5426 010	Streubehälter
5	5420 502	Buchse
6	5420 500	Achse
7	0017 203	Scheibe
8	0018 815	Spannhülse
9	5420 501	Rad
10	5214 502	Achskappe
11	5426 401	Schraube
12	0012 912	Streuwelle
13	5420 301	Abdeckung
14	0012 909	Schraube
15	5426 100	Verstellschiene
16	5426 400	Streublech
17	5420 203	Gewindebolzen
18	0017 120	Scheibe
19	0016 310	Mutter
20	5420 103	Einstellhebel

C 3

NR:5426 000 Bezeichnung: WE 252 Gruppe: Universal-Streuwagen Jahr: 95 Typ:

Empfohlene Streueinstellung Aanbevolen regeling Réglage recommandé	Regolazione consigliata Recommended application Doseringsanvisning	
WE 251	WOLF-Grassamen WOLF-graszaat Semences de gazon WOLF Sementi WOLF WOLF Grass Seed WOLF Grasfrö SK, SD-R = 8 SJ = 9 SB 2x = 9	WOLF-Rasendünger WOLF-gazonmest Engrais gazon WOLF Fertilizzante WOLF WOLF Lawn Fertilizer WOLF Gødssel SN, SE, SQ = 5 SH, SZ, SO, SO-R = 6 SW = 4,5
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 	
1008269298001		

WOLF Rasensamen
WOLF graszaat
Semences de gazon
Sementi WOLF
Grass Seed/Grasfrö
SK, SD-R = 8
SJ, SP = 8,5
Novaplant
Rasensamen = 8,5
SB = 9

WE 252

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| | | | | | | | | |

Empfohlene Streueinstellung
Vor jeder Einstellung Hebel immer erst auf Stellung „0“
Aanbevolen regeling
Voor iedere instelling de hendel eerst in de „0“ stand
Réglage recommandé
Avant tout réglage placer le levier en position „0“
Regolazione consigliata
Prima di ogni regolazione mettere la leva sempre sulla posizione „0“
Recommended application
Before adjustment, set the lever at „0“
Doseringsanvisning
Före varje inställning skall spärren alltid sättas på läge „0“
Indstilling af stre-mængden
For enhver indstilling skal armen altid indstilles i position „0“

WOLF Rasendünger
WOLF gazonmest
Engrais gazon WOLF
Concime minérale composé
Lawn Fertilizer/Gødssel
SE, SW = 4,5
SH, SQ, SN = 5
Novaplant
Starerdünger = 5
SZ = 6
SO, SO-R = 8


4 009269 298100

C 4

Grünes Programm

Streuwagen-Einstellungen **Rasensamen und Rasendünger**

Produkt	Aus- streureate g/m²	WE 252	WE 251	WE 250	WE 500/ WE 45		
LP	20	9	9	9	9		
LJ	20	9	9	9	9		
LF	20	9	9	9	9		
LH	25	4,5	5,5	4,5	6		
LE	22,5	4,5	4,5	4,5	5		
LN	22,5	4,5	4,5	4,5	5		
LV	35	4	5	4	7,5		
LX (CH I)	23,5	4,5	5,5	4,5	6		
LQ	30	5	5	5	5,5		
LW	35	4	5	4	7,5		
L...S							
Saatgut	20	9	8,5	9	9		
Start-Nahrung	25	4,5	5,5	4,5	6		
L...L							
Saatgut	20	9	8,5	9	9		
Start-Nahrung	25	4,5	5,5	4,5	6		

C 5