





Illustration Antrieb







## Illustration Antrieb

---

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	61040106A	Stift
2	2	3801015	Schraube
3	1	61170132R	Buchse
4	1	4160262B	Griff
5	5	3801013	Schraube
6	1	3819006	Scheibe
7	2	074000343	Klemme
8	1	3960021	Schraube
9	1	4100456R	Schultz
10	1	4160011R	Rohr Ø26
11	3	3914003	Mutter
12	1	2317021R	Schalter
13	1	4138358R	Schalter
14	1	4138360R	Feder
15	1	4174246R	Hebel
16	1	4174245BR	Gashebel
17	1	4138361R	Feder
19	1	4100098BR	Feder
20	2	3960029	Schraube
21	1	3801016	Schraube
22	1	4095032A	Griff
23	1	61040040BR	Handgriff
24	1	61040131R	Handgriff
25	1	074000333	Gaskabel
26	1	4161449A	Kabel
27	1	072700537	Handgriff
28	1	4161330A	Flexibel welle
29	2	3801024	Schraube
30	1	3901008	Schraube
31	1	4138359R	Schalter
32	1	61052030BR	Kegelradantrieb Ø26
33	1	3024012	Ring
34	1	3035230	Lager
35	1	4161619R	Schelle kpl.
36	1	3025019	Ring
37	1	4179089R	Flansch
38	1	3034008	Lager
39	1	4138311A	Ring
40	1	3025009	Ring
41	1	61040132	Kegelradantrieb Ø26
42	1	61040071R	Stopfen
43	1	61050013R	Getriebe gehause
44	1	3034218	Lager
45	1	61040074AR	Schraube
46	1	3034012R	Lager
47	1	3025022	Ring

Illustration Antrieb




## Illustration    Antrieb

---

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
48	1	3050018R	Minutering
49	1	61040066	Distanzstück
50	1	61040145R	Deckel
51	1	3901016	Schraube


Illustration Motor



## Illustration Motor

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	074000280A	Zylinder
2	4	3819006	Scheibe
3	1	074000279A	Kolben komplet Ø40
4	1	004000015R	Kolbenring
5	1	074000014	Kolben ring
6	2	093000167	Ring
7	1	3055101	Zündkerze
8	4	099900311B	Schraube
9	4	3833073	Scheibe
10	2	094000099R	Kobelring
11	4	3023008R	Stift
12	1	074000204	Motorgehause
13	1	3028013R	Keil
14	2	074000267A	Scheibe
15	1	3801040R	Schraube
16	1	072700046	Lager
17	1	074000268R	Kurbelwelle
18	2	094000006	Lager
19	1	074000156A	Dichtungssatz
20	1	3960017AR	Schraube
21	1	074000230	Kupplungsschutz
22	4	61052008R	Schraube
23	2	3801010R	Schraube
24	1	072700075A	Dichtung
25	1	074000013A	Dichtung
26	2	3918010	Scheibe
27	1	094600041R	Schraube
28	1	074000206	Auspuff
29	1	4095211R	Blech
30	2	3806026	Schraube
31	1	3916005	Scheibe
32	5	3918005	Scheibe
33	1	072700036A	Buchse
34	1	3801008	Schraube
35	1	4120070	Scheibe
36	1	072700235	Mutter
37	1	005000361	Scheibe
38	2	072700087	Klinke
39	2	072700088R	Feder
40	2	3026004	Ring
41	1	072700466	Mitnehmer
42	1	072700085BR	Scheibe
43	1	4098073R	Starterseil
44	1	072700089	Buchse
45	1	093500397	Starter griff
46	1	4196110R	Starter komplet

Illustration Motor








## Illustration    Motor

---

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
47	1	006000829	Scheibe
48	1	004000132R	Feder






## Illustration    Schneidwerkzeuge

---

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	63019001B	Halbautomatischef kpl. Ø2,4
2	1	3960040R	Schraube
3	1	4174278	Streifen
4	4	3802004BR	Schraube
5	1	4179113A	Schürze
6	1	4174275R	Klinge
7	1	61042035	Schutz
8	2	4199005A	Distanzring
9	1	4199008B	Bundschraube
10	1	4199004	Feder
11	1	4199014A	Zundanker
12	1	4199026B	Deckel
13	1	4095563R	Schneidblatt
14	1	61052031	Werkzeugsatz
15	1	4179164R	Keilriemen
16	1	074000380	Etichettenkit

# Illustration Starter und kupplung




## Illustration Starter und kupplung

---

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	3801022	Schraube
2	1	073300070	Kappe
3	1	074020308	Deckel
4	1	074000027	Stosssdaempfer
5	1	074000030	Ring
6	1	3024015	Seegerring
7	1	074000345	Tank
8	4	3801011	Schraube
9	4	072700189	Scheibe
10	1	074000332	Bride
11	1	3801010R	Schraube
12	4	3801030	Schraube
13	1	3035019R	Lager
14	1	3025022	Ring
15	1	072700535	Deckel
16	1	4196048	Kettenrad
17	1	4179087	Kabel
18	1	094600169	Zuendkerze
19	1	072700391R	Zündspule
20	1	094600097A	Zundkerzenstecker
21	2	006000064	Schraube
22	2	3833073	Scheibe
23	2	4191027ER	Bolzen
24	2	4191028R	Feder
25	2	072700188	Scheibe
26	1	4191153AR	Kupplung
27	1	074000228AR	Tankdeckel
28	1	4098658AR	Ventiltank
29	1	074000227	Dichtung
30	2	3801032	Schraube
31	2	3916005	Scheibe
32	1	094600450R	Benzinfilter
33	1	4100415	Rohr
34	1	074000125	Rohr
35	2	3801047	Schraube
36	1	4161211	Buchse
37	1	072700076A	Dichtung
39	1	2318690R	Vergaser WT-460B
40	2	072700077AR	Dichtung
41	1	074000130B	Flansch
42	2	3833073	Scheibe
43	1	61052009B	Schraube
44	1	072700040	Luft filter
45	1	072700038	Schutz
46	1	072700039A	Starterhebel
47	2	072700041	Schraube

# Illustration Starter und kupplung





## Illustration Starter und kupplung

---

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
48	1	072700259	Deckel
49	1	072700258	Filtergehäuse
50	2	072700188	Scheibe
51	2	3819013	Scheibe
52	1	3912009	Mutter
53	1	074000378	Schwungrad

Illustration Vergaser WT442-E, C1Q-E10



## Illustration Vergaser WT442-E, C1Q-E10

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	2	2318542	Schraube
2	1	074000147	Deckel
3	1	074000150	Reparatur-satz
4	1	074000238	Deckel
5	1	074000151	Membransatz
6	1	2318572	Kraftstoffpumpe
7	1	095000164	Ring
8	1	074000241A	Vergaser WT-442E
9	1	2318592	Ventil
10	1	2318191	Deckel
11	4	035000162	Schraube
12	1	093500115	Feder
13	1	074000143	Schraube H
14	1	093500269	Schraube L
15	1	035000165	Feder
16	1	072700214	Feder
17	1	072700209	Welle
18	1	2318211	Stift
19	1	003300209	Schraube
20	1	072700211	Klappe
21	1	094600148	Feder
22	1	074000240	Schraube
23	1	003300201	Bissel
24	1	003300202	Schraube
25	1	2318526	Deckel
26	1	2318875	Kugel
27	1	2318685	Deckel
28	1	2318872	Klappe
29	1	2318388	Schraube
30	1	2318412	Haken
31	1	2318387	Ring
32	1	2318689	Welle
33	1	2318528	Feder
34	1	2318697	Schraube L
35	2	2318687	Caps-lock
36	1	2318696	Schraube H
37	1	2318886	Reparatur-satz
38	1	2318885	Membransatz
39	1	2318880	Deckel
40	4	2318522	Schraube
41	1	2318392	Filter
42	1	2318535	Ring
43	1	2318527	Schraube
44	1	2318690R	Vergaser WT-460B
45	2	2318521	Schraube
46	1	2318876	Schraube