


## Illustration      Ersatzteilzeichnung

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1		CR9950723E	Trichterrand oben
2		CR9951055	Schraube
3		CR9950548	Gummispritzschutz
4		CR9951056	Oberteil
5		CR9951057	Manteleinsatz
6		CR9951058	Leitblech
7		CR9951059	Mutter
8		CR9951016	Scheibe
9		CR9951060	Schraube
11		CR9951062	Distanzrohr
15		CR9950962	Fußtülle
16		CR9951074	Schraube
17		CR9951016	Scheibe
18		CR9951007	Mutter
19		CR9951064	Scheibe
20		CR9951065	Mutter
22		CR9951066	Sicherheitsriegel
23		CR9951000	Schraube
24		CR9951067	Schraube
25		CR9950517	Laufrolle
26		CR9951050	Scheibe
27		CR9950747	Starlockkappe
28		CR9951022	Schraube
29		CR9951023	Hobelmesser, Satz (2 Stück)
30		CR9951011	Schraube
31		CR9951068	Scheibe
32		CR9950569	Seitenmesser, Satz (2 Stück)
33		CR9951059	Mutter
34		CR9951069	Scheibe
36		CR9950977	V - Ring
37		CR9951200	Schraube
38		CR9951201	Schraube
39		CR9951202	Mutter
40		CR9951042	Kondensator
41		CR9951045E	Motorhaube
43		CR9951035	Mutter
44		CR9951035	Mutter
45		CR9951034	Scheibe
46		CR9951037	Motorschutzschalter
47		-	Nicht verfügbar für diesen produkt
48		CR9951038	Schraube
49		CR9951021	Schraube
50		CR9951024	Scheibe
51		CR9950707	Schraube
52		-	Nicht verfügbar für diesen produkt
53		CR9951071	Gegenhalter mit Schrauben



## Illustration    Ersatzteilzeichnung

---

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
54		CR9951044	Lüfterflügel
54a		-	Nicht verfügbar für diesen produkt
55		CR9951032	Motor
56		-	Nicht verfügbar für diesen produkt