

Illustration Ersatzteilzeichnung





Illustration Ersatzteilzeichnung

Bild Nr.	St.-Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1		CR9950723E	Trichterrand oben
2		CR9950548	Gummispritzschutz
3		CR9951078	Oberteil
4		-	Nicht verfügbar für diesen produkt
5		CR9950607	Schieber für Einfülltrichter
6		CR9950529	Stellknopf für Schieber
7		CR9950857	Schlagsegment, Satz (3 Stück)
8		CR9950619	Klappe / Gummi
9		CR9950921	Gummidichtring f. Einfülltrichter
10		CR9950624	Schrauben
11		CR9957026	Handgriff
12		CR9950626	Verschußhebel
13		CR9950627	Rolle mit Distanzhülse
14		-	Nicht verfügbar für diesen produkt
15		CR9950629	Untergestell mit Achse ohne Räder
16		CR9950959	Lauftrad
17		CR9950960	Scheibe
18		CR9950961	Kappe für Lauftrad
19		CR9950962	Fußtülle
20		CR9950570	Messer
21		CR9950568	Messer mith Schrauben
22		CR9950596	Messer Satz (4 Stück)
23		CR9950571	Gegenhalter mit Schrauben
24		CR9950595	Scheibe
25		CR9950577	Bremsbelag mit Schrauben
26		CR9950597	Druckfeder
27		CR9950918	Distanzscheibe Satz (2 Stück)
28		CR9951313	Motor
30		CR9951084	Kondensator
33		CR9951087	Lüfterflügel
35		-	Nicht verfügbar für diesen produkt
36		CR9951090	Motorkonsole
37		CR9951045	Motorhaube
38		CR9951091	Führungshülse
39		CR9951037	Motorschutzschalter
42		-	Nicht verfügbar für diesen produkt
43		CR9951093	Gehäuse
44		CR9951094	Sicherheitsriegel