

Illustration Bodenfräse

0501_003_00




Illustration Bodenfräse

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	2	YF1233101	Halter
2	8	YF1233103	Messer
3	8	YF1233102	Messer
4.1	1	YF1233107	Halter
4.2	1	YF1233108	Halter
5	2	YF1233105	Schneidblatt
6	2	YL53500	Satz (verlängerung)
7	16	YN6267000	Schraube
8	16	YN1458000	Mutter
9	16	YN4366700	Scheibe
10	2	YN6342900	Schraube
11	2	YN1463800	Mutter
12	2	YN6278500	Schraube
13	2	YN1458500	Mutter
14	2	YF1420820	Schutzkappe
15	2	YN0210050	Dichtung
16	2	YN0136800	Seeger-ring
17	2	YN1270700	Lager
18	1	YF1420808	Zahnrad
19	1	YF1420809	Muffe (kupplung)
20	1	YF1420811	Welle
21	24	YN4740300	Kugel
22	2	YF1233104	Verlaengerung
23	4	YF1233102	Messer
24	4	YF1233103	Messer
25	2	YN6278500	Schraube
26	2	YN1458500	Mutter
27	8	YN6267000	Schraube
28	8	YN1458000	Mutter
29	8	YN4366700	Scheibe
30	1	YN3131150	Feder

Illustration Getriebe

0501_004_00




Illustration Getriebe

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	-	Nicht verfügbar für diesen produkt
2	1	-	Nicht verfügbar für diesen produkt
3	1	-	Nicht verfügbar für diesen produkt
4	1	-	Nicht verfügbar für diesen produkt
5	1	YN0217800	Dichtung
6	1	YN1288600	Lager
7	1	YF1420802	Ritzel
8	1	YN0116300	Seeger-ring
9	1	YN4380600	Scheibe
10	1	YN6309758	Schraube
11	2	-	Nicht verfügbar für diesen produkt
12	2	YF1420842	Zahnrad
13	1	-	Nicht verfügbar für diesen produkt
14	3	-	Nicht verfügbar für diesen produkt
15	5	-	Nicht verfügbar für diesen produkt
16	1	YN1266060	Lager
17	1	YN0114950	Seeger-ring
18	1	YF1420813	Distanzstück
19	1	YN1263701	Lager
20	1	YF1420805	Welle
21	1	-	Nicht verfügbar für diesen produkt
22	1	-	Nicht verfügbar für diesen produkt
23	1	-	Nicht verfügbar für diesen produkt
24	1	-	Nicht verfügbar für diesen produkt
25	1	YF1420815	Exzenter
26	1	YN5002100	Distanzscheibe
27	2	-	Nicht verfügbar für diesen produkt
28	1	YF1420816	Hebel
29	1	YN5125500	Stift
30	1	YN5265050	Stopfen
31	1	YN5008910	Distanzscheibe
32	1	YN5008920	Distanzscheibe
33	1	YN5109300	Stift
34	1	-	Nicht verfügbar für diesen produkt
35	1	-	Nicht verfügbar für diesen produkt
36	1	YN0643400	Keil
37	1	YN2413500	Dichtung
38	1	YN5269990	Stopfen

Illustration Lenkholm und steuerhebel

0601_001_00




Illustration Lenkholm und steuerhebel

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	YF1421600	Handgriff
2	2	YN2843300	Griff start
3	1	YN2811730	Hebel-komplet
4	2	YN6349200	Schraube
5	2	YN4376400	Unterlegscheibe
6	2	YN1464200	Mutter
7	1	YF1422106	Steuersaeule
8	1	-	Nicht verfügbar für diesen produkt
9	4	-	Nicht verfügbar für diesen produkt
10	1	YF1422107	Sporn der unterstützung
11	1	YN5137500	Stift
12	1	YN5485750	Bowdenzug (kupplung)
13	1	-	Nicht verfügbar für diesen produkt
14	1	-	Nicht verfügbar für diesen produkt
15	1	YN2811600	Gashebel
16	1	YN6235550	Schraube
17	1	YF1231673	Spezialmutter
18	1	YN1454700	Mutter
19	1	YN5467350	Antrieb
20	1	-	Nicht verfügbar für diesen produkt
21	1	-	Nicht verfügbar für diesen produkt
22	1	YN5901000	Klemme (kabel)
23	1	YN3108600	Feder
24	1	YK8211008	Griff
25	1	YF1231670	Einstellhebel
26	1	YN4406510	Scheibe
27	1	YF1231675	Gelenk
28	2	YF1422121	Markierung

Illustration Stahlbauteile

0501_002_00




Illustration Stahlbauteile

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	YF1420800	Getriebegehäuse
2	1	YF1420801	Flansch (motor)
3	1	YN5258100	Oelpfropfen
4	1	YF1420814	Unterdeckel
5	6	YN6262200	Schraube
6	10	YN4365400	Scheibe
7	2	YN6273000	Schraube
8	2	YN6268200	Schraube
9	1	YF1422110	Plaettchen (steuerung) 1/rm
10	1	YN6296350	Schraube
11	1	YN4368500	Unterlegscheibe
12	1	YF1422115	Plaettchen (feder)
13	2	YN6262200	Schraube
14	1	YN4369400	Scheibe
15	1	YF1422109	Stossstangen
16	1	YF1422100	Zentrale schutz
17	1	YF1422104	Rechte schutzmittel
18	1	YF1422105	Linker schutzmittel
19	12	YN1457570	Mutter
20	6	YN6248800	Schraube
21	6	YN4370710	Unterlegscheibe
22	2	YN3816700	Stiftschraube
23	2	YN6278500	Schraube
24	1	YN6245500	Schraube
25	1	YN4364700	Unterlegscheibe
26	1	YF1422114	Stütze (rad)
27	1	YF1422113	Rad mit gabel
28	1	YN5150800	Splint