

Illustration Kurbelgehäuse und bremse




Illustration Kurbelgehäuse und bremse

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	50012009R	Stopfen
2	1	099900090	O-ring
3	1	50010032R	Luftpurge
5	1	50010163	Rohr
6	1	50010065	Starterhebel
7	8	3833073	Scheibe
8	1	005100987	Schraube
9	1	097000147A	Oelfilter
10	1	097000078	Stopfen
11	2	094500141AR	Stiftschraube
12	1	50010047AR	Dichtung
13	1	50010079	Sicherung
14	1	50010151	Kettespannschraube
15	4	006100303	Schraube
16	1	50010050B	Anschlag
17	2	3960106	Schraube
18	1	50010090A	Rohr
19	1	006000251R	Schraube
20	1	097000283	Kettenfänger
21	4	3801035	Schraube
22	1	50010347	Motorgehäuse
23	1	097000069B	Stossel
24	1	50010036AR	Schraube
25	1	50012138	Oelpumpe
26	3	006000024	Schraube
27	2	50010301	Schraube
28	1	097000062	Stift
29	1	50010037	Schraube
30	1	097000068	Sicherung
31	1	097000071A	Feder
32	2	097000070	Scheibe
33	1	50010044	Scheibe
34	1	50010175	Schutz
35	1	006000300	Buchse
36	1	3023008R	Stift
37	1	097000229R	Entlüftungsventi
38	1	097000057	Buchse
39	2	3034012R	Lager
40	2	50070149	Schutz
41	2	50010148R	Mutter
42	1	50010010A	Blech
43	1	50012018R	Kettenradschutz
44	1	3026003	Ring
45	1	097000146	Hebel
46	1	099900152A	Feder
47	1	097000107	Stift

Illustration Kurbelgehäuse und bremse




Illustration Kurbelgehäuse und bremse

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
48	1	50010088AR	Feder
49	1	50010126	Schultz
50	1	097000106	Stift
51	1	50012044R	Kettenradschutz
52	1	50070124A	Blech
53	1	3960045	Schraube
54	1	50010243	Stift
55	1	50010084	Blech
56	1	50010039	Bremsband
57	1	50010062	Deflector
58	1	004900137B	Feder
59	1	375100012A	Scheibe
60	1	50012023AR	Kupplung
61	1	50012050	Kettenrad
62	1	50022034	Kettenrad
63	1	3037016	Lager
64	1	094500046	Ring
65	1	006100730	Ring
66	1	50010060	Schlauch
67	1	61060012A	Rohr
68	1	50010163	Rohr

Illustration Starter und motor




Illustration Starter und motor

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	3	097000092A	Schraube
2	1	098000260	Schelle
3	1	50010026	Kollektor
4	1	50010031R	Kolben ring
5	2	007201198	Ring
6	1	3037014	Lager
7	1	50010115R	Kurbelwelle
8	1	50022005	Kolben komplet
9	2	3033074	Scheibe
10	1	50022044	Auspuff
11	4	005100906AR	Schraube
12	1	50012052A	Dichtungen set
13	2	3034012R	Lager
14	1	094500004R	Kobelring
15	1	094500028R	Keil
16	1	50010046B	Dichtung
17	1	3055114	Zündkerze
18	1	50010058A	Dichtung
19	1	007201313R	Kobelring
20	2	3801045	Schraube
21	1	50010215	Dekompressor
22	1	50010145	Deckel
23	3	3801052R	Schraube
24	2	50020004R	Kolbenring Ø48
25	1	50022052B	Zylinder
26	1	097000064A	Starter griff
27	1	097000037R	Starterseil
28	1	3918006	Scheibe
30	1	3908036	Schraube
31	1	50010019A	Flansch
32	1	004000132R	Feder
33	2	3916004	Scheibe
34	4	097000092A	Schraube
35	1	3833080	Scheibe
36	1	005000361	Scheibe
37	1	52010439CR	Scheibe
38	2	094000227	Schraube
39	2	006000315	Scheibe
40	1	094600097A	Zundkerzenstecker
41	1	094600169	Zuendkerze
42	1	50010315BR	Starter komplet
43	1	097000121A	Kabel
44	1	50020007BR	Zündspule
45	1	52020061R	Schwungrad
46	1	52012027	Sperrklinkekit
47	1	2317021R	Schalter

Illustration Starter und motor




Illustration Starter und motor

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
48	1	004000142	Mutter
49	1	50022040	Etichettenkit
50	1	52010093	Schraube
51	1	3078012	Scheibe
52	4	3833076	Scheibe
53	1	097000122A	Kabel
54	1	2317013	Schutz
55	1	50020053AR	Zuenspule
56	1	50090057	Umbausatz vom
57	1	52012027	Sperrklinkekit
58	1	52020247R	Schwungrad
59	1	50010333R	Kabel

Illustration Tank und Luftfilter




Illustration Tank und luftfilter


Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	093000468A	Schraube
2	1	50012048A	Deckel
3	1	097000044R	Luft filter flock
4	1	098000092R	Luft filter nylon
5	1	099900296R	Schraube
6	1	50012099R	Kupplungsschutz
7	1	2317021R	Schalter
8	2	61052009B	Schraube
9	1	098000319	Schlauch
10	3	3960057R	Schraube
11	1	50010028	Flansch
12	1	094000215A	Rohr
13	1	50010302	Vergaser kit HDA-160C
14	1	50010125	Flansch
15	1	50010017	Halter
16	3	097000092A	Schraube
17	1	50010027R	Kollektor
18	1	61060012A	Rohr
19	1	50010227BR	Benzin tank
20	1	50010083	Deckel
21	1	3960040R	Schraube
22	1	50010157	Gashebel
23	1	50012008R	Stopfen
24	1	52022048A	Gas hebel
25	4	097000038AR	Stosssdaempfer
26	1	099900083A	Ventil
27	8	006000251R	Schraube
28	1	50010029	Buchse
29	1	097000061A	Schraube
30	1	50020016R	Handgriff
31	1	50010218R	Benzinfilter
32	1	098000319	Schlauch
33	1	099900090	O-ring
34	2	50010061R	Stosssdaempfer
35	1	097000056	Dichtung
36	1	097000028R	Feder
37	1	097000025AR	Hebel
38	1	2317013	Schutz

Illustration Vergaser HDA-160C

FINO A NOVEMBRE 2004
TILL NOVEMBER 2004
BIS NOVEMBER 2004
HASTA NOVEMBRE 2004
JUSQU'A NOVEMBRE 2004

23 ■ KIT RIPARAZIONE
REPAIR KIT

22 ● KIT MEMBRANE & GUARNIZIONI
DIAPHRAGM & GASKET SET



DA NOVEMBRE 2004
FROM NOVEMBER 2004
AB NOVEMBER 2004
DESDE NOVEMBRE 2004
DEPUIS NOVEMBRE 2004

23 ■ KIT RIPARAZIONE
REPAIR KIT

22 ● KIT MEMBRANE & GUARNIZIONI
DIAPHRAGM & GASKET SET




Illustration Vergaser HDA-160C

Bild Nr.	St.-Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1		50010095	Welle
2		50010096	Welle
3		003300201	Bissel
4		50010097	Deckel
5		50010098	Deckel
6		50010099	Klappe
7		50010100	Klappe
8		50010101	Sicherung
9		095000147	Feder
10		035000160	Schraube
11		094600148	Feder
12		50010106	Feder
13		50010109	Schraube
14		074000240	Schraube
15		003300209	Schraube
16		50010110	Schraube H
17		095000158	Schraube L
18		035000162	Schraube
19		003300202	Schraube
20		095000146	Feder
21		094600143	Kugel
22		50010122A	Vergaser satz
23		50010123A	Reparatur-satz
24		50010302	Vergaser kit HDA-160C
25		50070164	Feder
26		50010067	Flansch
28		2318782	Schraube H
29		2318781	Schraube L
32		50010125	Flansch
33		2318694	Kappe
34		2318695	Deckel