

Illustration Benzintank und deckel





Illustration Benzintank und deckel

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	L66150189	Deckel
2	1	L66150207	Clip
3	1	L66150191	Lüfterradabdeckung
4	1	L66150192	Schraube
5	1	L66150193	Tankverschluss
6	1	L66150220	Tank
7	1	L66150204	Filter
8	1	L66150197	Schraube
9	2	L66150198	Clip
10	1	L66150199	Schlauch
11	1	L66150203	Schraube
12	1	L66150202	Schalter

Illustration Ersatzteilzeichnung




Illustration Ersatzteilzeichnung

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	66060104A	Handgriff
2	1	66060106	Hebel
3	2	3914006R	Mutter
4	1	66060164	Gashebel
5	1	3906164R	Schraube
6	2	66060231	Schelle
7	1	66090149R	Kabelbremsemotor
8	2	3910015R	Schraube
9	4	3916008R	Scheibe
10	2	4119013A	Knopf
11	1	66060059	Deckel
12	15	3960031	Schraube
13	2	3045027	Sicherung
14	3	3918013	Scheibe
15	1	66060060	Feder
16	1	66060055	Stift
17	1	66060026	Halter
18	1	66060025	Halter
19	4	3914010	Mutter
20	4	3806065	Schraube
21	4	66060008	Streifen
22	1	66090002A	Gehäuse
23	1	66062096	Deckel
24	1	66060116	Ersatzsack
25	1	66060078	Rahmen
26	1	66060131	Deckel
27	1	66090050BR	Messer mulching 48
28	1	3906162	Schraube
29	1	66060384R	Scheibe
30	1	66060024B	Achse
31	2	3026007	Ring
32	1	66060043	Feder
33	1	66090005	Stange
34	2	3027001	Ring
35	4	66030057	Lager
36	2	66110102	Rad
37	2	3806077	Schraube
38	1	3906083	Schraube
39	1	66030145R	Raddeckel
40	1	3960013R	Schraube
41	1	66060355A	Handgriff kpl.
42	2	3918017	Scheibe
43	1	66060037AR	Muttergewinde
44	1	66060038	Scheibe
45	1	66060039AR	Schraube
46	2	66110301	Rad

Illustration Ersatzteilzeichnung




Illustration Ersatzteilzeichnung

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
47	1	66060020B	Vorn achse
48	1	66060007	Buchse
49	4	66030081	Lager
50	2	3960040R	Schraube
51	1	66060034	Deckel
52	2	66110278R	Raddeckel
53	1	66062027	Deckel
54	1	66060035	Deckel
55	2	66060030	Buchse
56	4	3024012	Ring
57	1	66060031	Ritzel
58	1	66060293R	Raddeckel
59	1	3047028R	Riemen 10X890
60	1	66140057R	Scheibe
61	1	3022020	Stift
62	1	66060032	Ritzel
63	1	66060044R	Feder
64	2	66060010	Walzen
65	1	66060360BR	Antriebsgehäuse
66	1	66060105	Hebel
67	1	66060357R	Kabel
68	2	3045033R	Sicherungsring
69	1	8202126R	Keil
70	1	66090148	Schultzkit
71	8	66060110	Distanzstück
72	1	66060118R	Ring

Illustration Kompl. Hebel







Illustration Kompl. Hebel

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	L66150168	Reglerschraube
2	1	L66150169	Feder
3	1	L66150170	Feder
4	1	L66150171	Blech
5	1	L66150172	Schraube m5x16
6	1	L66150173	Kompl. Hebel
7	2	L66150174	Schraube
8	1	L66150175	Stange
9	1	L66150176	Feder Rückz. Beschl.
10	1	L66150177	Stange Beschl.
11	1	L66150179	Feder
12	1	L66150181	Steuerhebel
13	1	L66150183	Schraube
14	1	L66150164	Scheibe

Illustration Luftfilter und Auspuff





Illustration Luftfilter und Auspuff

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	L66150219	Auspuff kpl.
2	1	L66150159	Luftfilterkit
3	1	L66150209	Dichtungssatz
4	1	L66150159	Luftfilterkit
5	1	L66150155	Luftfilter
6	1	L66150157	Außenfilter
7	1	L66150158	Luftfilterdeckel
8	4	L66150164	Scheibe
9	1	L66150165	Schraube

Illustration Motorwelle und kolben







Illustration Motorwelle und kolben

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	L66150070	Kolbenring kit
2	2	L66150074	Segerring
3	1	L66150076	Bolzen
4	1	L66150217	Kolben
5	2	L66150078	Schraube Pleuel
6	1	L66150079	Set Pleuel
7	1	L66150085	Lager
8	1	L66150082	Set Motorwelle
9	1	L66150081	Keil
10	1	L66150084	Unterlegscheibe

Illustration Starter kpl. und schwungrad





Illustration Starter kpl. und schwungrad

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	L66150103	Startgriff
2	1	L66150104	Startseil
3	1	L66150112	Starter kpl.
4	1	L66150105	Feder Anl.
5	1	L66150106	Riemenscheibe Anl.
6	1	L66150218	Klinke kpl.
7	3	L66150113	Mutter
8	1	L66150144	Schwungrad
9	1	L66150146	Lüfterrad
10	1	L66150147	Riemenscheibe
11	1	L66150148	Mutter
12	1	L66150149	Pipette Zündkerze
13	1	L66150150	Massekabel
14	1	L66150151	Spule Beschl.
15	1	L66150152	Schraube
16	1	L66150153	Feder
17	2	L66150152	Schraube
18	1	L66150154	Bremse





Illustration Vergaser

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	L66150116	Flansch
2	1	L66150142	Vergaser
3	1	L66150131	Valvola Beschl.
4	1	L66150135	Lufthebel
5	1	L66150121	Schraube
6	1	L66150209	Dichtungssatz
7	1	L66150122	Schraube
8	1	L66150211	Reparkit

Illustration Zylinderkopf





Illustration Zylinderkopf

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	2	L66150086	Set Schwinghebel
2	2	L66150099	Führung
3	1	L66150101	Nockenwelle
4	1	L66150100	Unterlegscheibe
5	1	L66150004	Zündkerze
6	4	L66150008	Stiftschraube
7	1	L66150215	Zylinderkopf
8	4	L66150005	Schraube
9	4	L66150001	Schraube
10	2	L66150012	Hülse
11	1	L66150002	Abdeckung
12	2	L66150088	Guide feder
13	2	L66150090	Feder
14	1	L66150091	Ventil
15	1	L66150093	Ventil
16	1	L66150095	Platte
17	2	L66150097	Acshe
18	1	L66150209	Dichtungssatz

Illustration Zylinderkopf




Illustration Zylinderkopf

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	L66150013	Kompl. Unterbau
2	1	L66150015	Tankverkleidung
3	2	L66150016	Schraube
4	1	L66150209	Dichtungssatz
5	1	L66150018	Stiftschraube
6	2	L66150019	Stiftschraube
7	1	L66150020	Membranklappe
8	1	L66150021	Unterlegscheibe
9	1	L66150022	Schraube
10	1	L66150023	Filterentlüftung
11	1	L66150025	Entlüftungssitz
12	1	L66150027	Verschl. Entlüftungssitz
13	2	L66150029	Schraube
14	2	L66150030	Schraube
15	1	L66150031	Schutz
16	1	L66150032	Schlauch
17	1	L66150034	Regelwelle
18	1	L66150035	Unterlegscheibe
19	1	L66150036	Dichtung
20	1	L66150037	Feder

Illustration Zylinderkopf




Illustration Zylinderkopf

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	L66150044	Abdeckung
2	7	L66150046	Schraube
3	3	L66150069	Schraube
4	1	L66150049	Halteplatte f. Regler
5	2	L66150050	Hülse
6	1	L66150051	Schraube
7	1	L66150052	Unterlegscheibe
8	1	L66150068	Set Ölverschl. m. Halt.
9	1	L66150067	Ölverschluss
10	1	L66150053	Unterlegscheibe
11	1	L66150054	Führungsstift
12	1	L66150055	Seeger
13	1	L66150056	Läufer
14	1	L66150057	Set Regler
15	1	L66150064	Schraube
16	1	L66150209	Dichtungssatz
17	2	L66150061	Hülse
18	1	L66150063	Scheibe