

Illustration Anlassergruppe





Illustration Anlassergruppe

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1		005000122	Starter griff
2		035500008	Starterseil
3		006000829	Scheibe
4		035000103	Gehäuse
4		035000138	Gehäuse
5		099900296R	Schraube
6		005000342	Flansch
7		004000132R	Feder
8		005400785	Schraube
9		3908003	Schraube
10		035000055	Scheibe
11		006000315	Scheibe
12		004900022	Scheibe
13		3801035	Schraube
14		3833073	Scheibe
15		026400016	Kerzenstecker
16		006100188	Feder
17		005401117	Kabel
18		004000438	Schild
19		035000032	Zündspule
20		004900052	Schwungrad
21		004000436R	Stift
22		004000140	Sperrklinke
23		004900048	Feder
24		006000142	Mutter
25		005000343	Scheibe
26		026600008	Startergehäuse
26		035500118	Startergehäuse
27		006000374	Schalter
28		099900397	Mutter

Illustration Arm




Illustration Arm

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1		015400018	Deckel
2		015000037	Blech
3		008200795	Schraube
4		015400007	Scheibe
5		015400089	Schutz
6		094600112	Mutter
7		3833076	Scheibe
8		015000029	Filz
9		015400003	Arm
10		015400009	Halter
11		016000039	Schraube
12		006000003	Mutter
13		015400096	Distanzstück
14		004000090	Scheibe
15		020000048	Schraube
16		015400040	Knopf
17		018100042A	Werkzeugsatz
18		007200859	Schraube
19		004000434	Scheibe
20		015400004	Schutz
21		020000045	Schraube
22		018500061	Scheibe
23		3026012	Ring
24		018100022A	Flansch
25		018100025A	Flansch
26		3025022	Ring
27		015400001	Welle
28		018100024	Keil
29		3035019R	Lager
30		015400012	Distanzstück
31		015400008	Riemen
32		006000167	Mutter
33		005000343	Scheibe
34		018100037	Scheibe
35		015400002	Scheibe
36		017700088	Rohr
37		017700098A	Wasseranschluss
38		52010169	Trennscheibe 12
38		52010170	Trennscheibe 12

Illustration Luffilter





Illustration Luftfilter

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1		018600052	Knopf
2		3833073	Scheibe
3		3049005	O-ring
4		018600055	Halter
5		330000010	O-ring
6		018600126	Luft filter
7		52010513R	Luft filter
8		018600090A	Dichtung
9		018600056AR	Luft filter
10		020000013	Schraube
11		018600059	Gehäuse
12		099900296R	Schraube
13		015400115	Flansch
14		015400117	Kollektor
15		015400118A	Flansch
16		015400120A	Deckel
17		026400095	Schraube
18		015400124	Kupplungsschutz
19		3033074	Scheibe
20		006000068	Schraube

Illustration Motor




Illustration Motor

Bild Nr.	St.-Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1		005000058	Schraube
2		3833076	Scheibe
3		005000019	Zündkerze
4		005000002	Dichtung
5		006100015	Kolbenring Ø47
6		007201198	Ring
7		006000012R	Kolben ring
8		026400052	Zylinder
9		026400056	Kolben komplet Ø47
10		006000331	Dichtung
11		005400303	Schraube
12		006000312	Blech
13		006000275	Schraube
14		3933100R	Mutter
15		015400080	Auspuff
16		3028014	Keil
17		3050015AR	Kobelring
18		3034014	Lager
19		005000355	Mutter
20		026600001	Kurbelwelle
21		026400017	Lager
22		006000624	Schraube
23		018100075	Flansch
24		3833073	Scheibe
25		005400071	Distanzstück
26		005000020	Dichtung
27		026400073	Flansch
28		006000025	Dichtung
29		005000057	Feder
30		006000056	Schraube
31		004000059	Splint
32		006000213	Scheibe
33		006000258	Buchse
34		015400158	Vergaser WJ-61
35		006000024	Schraube
36		006000315	Scheibe
37		035500147	Scheibe
38		004900137B	Feder
39		004900006	Mitnehmer
40		004900068	Kupplung
45		015000038	Scheibe
46		005000330	Dichtungen set
47		3034012R	Lager
48		004400165	Lager
49		015400103	Kettenrad





Illustration Unterbau

Bild Nr.	St.-Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1		3049019	O-ring
2		006101033	Stopfen
3		094500054	Dichtung
4		018100118	Stopfen
5		006000054	Stift
6		005000053	Starterhebel
7		3026004	Ring
8		026400181	Gabel
9		018100165	Pleuel
10		005101003	Flansch
11		035500229	Schraube
12		035000047	Rohr
13		015400012	Distanzstuck
14		006000300	Buchse
15		015400020	Deckel
16		015400013	Blech
17		035000081	Ventil kpl.
18		017200055	Rohr
19		015400075	Rohr
20		094500207	Benzinfilter
21		015400070	Motorgehause
22		005000047	Dichtung
23		015400066	Gehäuse rohr
24		094500155	Mutter
25		006000311	Schelle
26		015400022	Stiftschraube
27		026400109	Ring
28		015400068	Gehäuse rohr
29		3049002	O-ring
30		005000119	Zwinge
31		006000117	O-ring
32		016000014	Stopfen
33		006000081	Dichtung
34		035000179	Oelfilter
35		006000084	Deckel
36		3072014	Scheibe
37		006000085	Schraube
38		006000315	Scheibe
39		3908003	Schraube
40		005000330	Dichtungen set

30 COMPL.



● **28** KIT MEMBRANE & GUARNIZIONI
DIAPHRAGM & GASKET SET

■ **29** KIT RIPARAZIONE
REPAIR KIT




Illustration Vergaser WJ-61

Bild Nr.	St.-Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1		035000161	Schraube
2		035000146	Deckel
3		003300036	Anschluss
4		380000272	Kobelring
5		015400054	Regler
6		097000224	Buchse
7		015400153	Scheibe
8		035000149	Platte
9		035000162	Schraube
10		003300209	Schraube
11		035000144	Hebel
12		035000151	Klappe
13		2318588	Scheibe
14		035000164	Feder
15		006000325	Kugel
16		015400151	Duese
17		035000148	Klappe
18		035000169	Achse
19		003300202	Schraube
20		035000165	Feder
21		035000167	Schraube H
22		035000166	Schraube L
23		035000150	Welle
24		035000147	Welle
25		035000171	Feder
26		035000160	Schraube
27		035000145	Deckel
28		035000172	Vergaser satz
29		035000173	Reparatur-satz
30		015400158	Vergaser WJ-61