



## Mac Vac

Posizione	IL P-N	Descrizione
1.	82905-03-5	Coperchio
2.	34004-99-4	Boccola
3.	05001-99-5	Dado per filo
4.	82901-02-6	Calotta superiore
5.	13450-96-0	Motore assiemato
6.	15018-99-7	Vite
7.	82902-00-8	Calotta inferiore
8.	15060-99-9	Vite
9.	82903-03-0	Bocchetta
10.	15060-99-9	Vite
11.	32725-02-0	Perno
12.	82919-00-2	Rotella
13.	82918-00-4	Molla
14.	32726-00-2	Fermo
15.	15018-99-7	Vite
16.	82904-00-4	Telaio porta ruote
17.	82920-00-0	Snodo
18.	32725-03-8	Perno
19.	82989-00-5	Ruota
20.	32726-00-2	Fermo
21.	82975-01-2	Guarnizione
22.	82977-00-0	Raccordo
23.	82909-26-8	Sacco
24.	82908-00-5	Sblocco
25.	09035-99-9	Vite
26.	13001-99-5	Dado
27.	00422-02-2	Fascetta
28.	82926-01-5	Asta inferiore
29.	19001-99-9	Dado
30.	64004-99-7	Bullone
31.	82916-00-8	Asta superiore
32.	15031-99-0	Vite
33.	82986-00-1	Semi-impugnatura sinistra
34.	12347-00-1	Cavo alimentazione Inghilterra
	12348-00-9	Cavo alimentazione Paesi Europei
	12349-00-7	Cavo alimentazione Svizzera
	12350-00-5	Cavo alimentazione Italia
35.	12100-22-8	Interruttore
36.	22288-00-5	Soppressore disturbi
37.	15104-99-5	Vite
38.	00498-00-6	Stringi cavo
39.	82985-00-3	Semi-impugnatura destra
40.	12226-00-7	Passa cavo
41.	12346-00-3	Cavo bipolare