



Ersatzteilliste

Modello		OHV165		Specifica	204410G
Ref.	Part Number	Kit	Qty	Description	
2	27652		2	Passtift	
11B	650902		1	Schraube	
14	28277		2	Scheibe	
15	36307		1	Reglerstange	
16	36346A		1	Reglerhebel	
17	29916		1	Reglerklemme	
18	651028		1	Schraube	
20	36301		1	Simmering	
30	36308		1	Kurbelwelle	
35	29826		1	Schraube	
38	29642		1	Sicherungsring	
42	36315		1	Ringsatz	
42	36316		1	Ringsatz	
42	36317		1	Ringsatz	
48	36321		2	Ventilstößel	
50	36533A		1	Nockenwelle (MCR)	
52D	650888		3	Schraube	
60A	650273		1	Schraube	
60B	650867		1	Schraube	
65	30063		1	Schraube	
66	650737		3	Schraube	
72A	28483		2	Ölablassschraube	
72	31927		1	Ölablassschraube	
75	36301		1	Simmering	
80	35712		1	Reglerschaft	
81	35479A		2	Scheibe	
83	35322		1	Reglerspule	
84	29193		1	Sicherungsring	
86	650970		9	Schraube	
89	650592		1	Schwungradkeil	
90	611243		1	Schwungrad für Elektrostarter	
101	610118		1	Zündkerzenstecker	
103	651007		2	Schraube	
110	37494		1	Kurzschlusskabel	
119	37493	*	1	Zylinderkopfdichtung	
120	37495		1	Zylinderkopf	
125	35433		1	Auslassventil	
125	35308		1	Auslassventil	
126	35309		1	Einlassventil	
127	650691		6	Scheibe	
128	650690		6	Unterlagscheibe	
130	650946		6	Schraube	
150	33507		2	Ventilfeder	
151A	40046		1	Ventilschaftdichtung	
153	36339		1	Stößelführung	
155	35950		2	Kipphebel	
158	36340		2	Stößel	
159	35952	*	1	Kipphebelgehäuse-Dichtung	
161	30063		4	Schraube	
169	36304	*	1	Deckeldichtung	
172	36305		1	Ventilgehäusedeckel	



Ersatzteilliste

Modello		OHV165		Specifica	204410G
Ref.	Part Number	Kit	Qty	Description	
173	36306		1	Entlüfterschlauch	
174	30063		4	Schraube	
185	36852		1	Ansaugkrümmer	
186	36354		1	Reglergestänge	
204	651019		1	Schraube	
209	650902		2	Schraube	
210	27793		1	Klammer	
211	650431		1	Schraube	
223	650975		2	Schraube	
224	36490	*	1	Ansaugkrümmer-Dichtung	
245A	36357		1	Luftfilter	
245	36356		1	Luftfilter	
252	650976		1	Schraube	
260	36347		1	Lüftergehäuse	
262	650737		3	Schraube	
290	29774		1	Benzinschlauch	
292	26460		2	Halter für Benyinschlauch	
309	650974		1	Schraube	
314	651007		2	Schraube	
315	611280		1	Ladespule	
323	611282		2	Terminal	
347	650949		3	Schraube	
361	650969		2	Schraube	
381	650767		1	Schraube	
394A	650982		1	Scheibe	
395	36795		1	Elektrostarter	
400	36567		1	Dichtungssatz	
477	650971		2	Schraube	

