


ERSATZTEILE

SICHER IST DAS:
DAS ORIGINAL




ERSATZTEILE

Pos	Anz.	Nr.	Bezeichnung
1	4	9997-0890-12	Schraube
2	18	9747-0831-02	Mutter
3	2	1134-3165-01	Rohrplatte
4	2	1134-3113-01	Distanz
5	3	9997-0830-16	Schraube
6	6	9739-0831-22	Mutter
7	10	9997-0820-16	Schraube
8	4	9699-0090-02	Scheibe
9	1	1134-3192-01	Steuerrad
10	1	1134-0341-01	Scheibe 1.5 mm
10	1	1134-0341-02	Scheibe 0.5 mm
11	2	9545-0500-00	Ventil kompl.
12	2	1134-9024-01	Lager (Satz 4 St.)
13	1	1134-3190-01	Steuerstang
14	1	1134-3086-01	Zahnrad
15	1	9595-0258-00	Spannstift
16	2	1134-3162-01	Distanz
18	1	1134-3080-02	Zahnsegment
19	1	1134-1565-01	Distanz
20	5	9997-0855-12	Schraube
21	2	9699-0056-02	Planscheibe
22	1	1134-3115-01	Lenkarm
23	1	1134-3113-01	Distanz
24	1	1134-2096-02	Lenkspurstange
25	2	9675-0015-02	Schloßscheibe
27	1	1134-1774-01	Anhängerkupplung
28	1	1134-3140-01	Stoßfänger
29	2	1134-3726-03	Felge
30	2	9545-0114-00	Reifen (11 x 4.00 - 4)
30A		9545-0201-00	Innenschlauch (nur als Ersatzteil)
32	5	9599-0080-02	Splint
33	1	1134-3118-01	Spindel rechts
34	1	1134-3120-01	Spindel links
35	1	1134-3107-01	Vorderachshalterung
36	1	1134-3151-01	Vorderachse
37	1	1134-3155-01	Distanzrohr
38	1	1134-3238-01	Sitz
39	1	9988-3919-16	Schraube
40	1	1134-3135-05	Sitzhalterung-rot
41	1	1134-3138-01	Sitzwinkel
42	1	1134-0022-00	Regulierungsstange
43	2	9675-0017-02	Schloßscheibe
44	2	1134-3134-01	Gummifeder
45	1	1134-3091-05	Motorhaube-rot
48	2	1134-3139-01	Rohr
49	4	9997-0845-12	Schraube
50	1	1134-3247-01	Lenkspurstange
52	5	1134-0341-01	Stutzscheibe
57	1	1134-3537-02	Bodenmatte links
57A	1	1134-3149-01	Bodenmatte rechts
58	1	1134-3199-05	Steuerkonsol-rot
62	1	1134-3281-01	Leiste

SICHER IST DAS:
DAS ORIGINAL

ERSATZTEILE

SICHER IST DAS:
DAS ORIGINAL





ERSATZTEILE

Pos	Anz.	Nr.	Bezeichnung	74	AS: 2	9545-0121-00	Reifen (5.30/4.50 - 6)
6	4	9747-0831-02	Mutter			9545-0210-00	Innenschlauch
7	1	1134-3651-01	Motorriemenscheibe				(nur als Ersatzteil)
8	1	1134-3141-01	Kupplungsarm	75	2	9545-0500-00	Ventil kompl.
9	2	1134-3144-01	Kunststoffdistanz	76	2	1134-3170-01	Bolzen
10	5	9849-8013-16	Schraube	77	1	1134-3200-01	Schaltstange
11	2	1134-0240-00	Ansatzbolzen	78	1	1134-0149-01	Distanz
12	3	1134-3147-01	Kunststoffscheibe	80	1	9997-0855-12	Schraube
13	3	9699-0056-02	Planscheibe	85	1	9699-0030-02	Planscheibe
14	6	9739-0831-22	Mutter	86	1	1134-3898-01	Ölpumpe
15	1	1134-9027-01	Spannrolle	87	1	1134-3870-01	Motorplatte
16	1	9739-1031-22	Mutter	88	4	9997-0830-16	Schraube
17	1	1134-9013-01	Keilriemen	89	4	9747-0831-02	Mutter
18	1	1134-1578-01	Feder				
19	1	1134-2086-01	Riemenbügel				
20	1	9997-0830-16	Schraube				
21	1	1134-3157-03	Getriebe (Peerless 915-028A)				
22	1	1134-3154-01	Distanzrohr				
23	1	9997-0815-02	Schraube				
24	1	9699-0090-02	Planscheibe				
25	1	1134-3182-01	Riemenscheibe				
26	1	9600-0050-00	Keil				
27	1	9650-0016-04	Seegersicherung				
28	1	1134-3106-01	Pedalkonsole				
29	2	9898-0820-16	Schraube				
30	1	1111-0062-01	Regulierungsarm				
31	1	1111-0040-02	Regulierungsknopf				
32	1	9694-0001-00	Scheibe				
33	1	1134-1597-09	Gasdraht				
34	1	1134-3240-01	Klemme				
35	1	1134-3112-02	Schalthebel				
36	1	1134-3193-01	Griff				
37	1	1134-1565-01	Distanz				
39	1	1134-3160-01	Schaltplatte				
40	2	9675-0012-02	Schloßscheibe				
41	1	1134-3109-01	Schaltarm				
42	1	9987-5016-16	Schraube				
43	1	9699-0060-02	Planscheibe				
44	1	1134-3845-01	Pedal				
46	1	1111-0158-00	Buchse				
47	1	1134-3047-01	Distanz				
48	1	4231-0013-00	Feder				
49	1	1134-3146-01	Regulierstange				
50	1	9599-0067-02	Splint				
51	1	9598-0002-02	Schließnadel				
52	1	1134-3178-01	Kunststoffgehäuse				
53	1	1134-3179-01	Bremsarm				
54	1	1134-3180-01	Druckfeder				
55	3	9997-0520-16	Schraube				
56	3	9747-0531-02	Mutter				
57	1	9987-5251-12	Schraube				
61	3	9955-3732-12	Schraube				
62	1	9600-0250-00	Keil				
73	2	1134-3745-02	Felge				

ERSATZTEILE

SICHER IST DAS:
DAS ORIGINAL




ERSATZTEILE

Pos	Anz.	Nr.	Bezeichnung
1	1	1134-3886-01	Kabelbündel kompl.
2	1	1134-3623-02	.Sicherheitskreis
4	2	9849-8013-16	Schraube
5	2	1134-3132-01	Kabelhalter
6	2	1134-3204-01	Kabelhalter
7	1	9579-0003-00	Kabelhalter
8	2	1134-3203-01	Kabelhülse
10	1	1134-2962-01	Magnetschalter
11	2	9794-5131-02	.Mutter
12	1	1134-1814-01	Zündschloß
12A	1	1134-2853-01	.Scheibe
12B	1	1134-2852-01	.Mutter
13	1	1134-2848-01	.Zündschlüssel
16	1	1134-3897-01	Batterie
17	1	1134-3883-01	Batteriehalter
18	2	9747-0831-02	Mutter
24	1	1134-3399-02	Schalter
25	2	9849-8013-16	Schraube
26	1	1134-3156-01	Schalter
32	1	9699-0060-02	Planscheibe

SICHER IST DAS:
DAS ORIGINAL

ERSATZTEILE

SICHER IST DAS:
DAS ORIGINAL



ERSATZTEILE

Pos	Anz.	Nr.	Bezeichnung
1	2	1134-3187-01	Winkelhalterung
2	4	9959-0816-16	Schraube
3	4	9739-0831-22	Mutter
4	1	1134-3189-01	Hebeachse
5	1	1134-3131-01	Hebestang
6	2	9675-0015-02	Schloßscheibe
7	1	1111-1842-01	Feder
8	1	1134-3129-01	Hebeachse
9	1	1134-3193-01	Griff
10	1	1134-3127-01	Halterung
11	2	9959-0816-16	Schraube
12	2	9739-0831-22	Mutter
13	1	1134-3128-01	Höheneinstellsegment
14	2	9959-0816-16	Schraube
15	2	9739-0831-22	Mutter
22	1	1134-9027-01	Spannrolle
23	1	1134-1795-02	Riemenbügel
24	1	9997-1040-12	Schraube
25	1	9739-1031-22	Mutter
26	1	1134-3676-01	Spannarm
27	1	1134-1565-01	Distanz
28	1	9997-0845-12	Schraube
29	1	9699-0090-02	Scheibe
30	1	9739-0831-22	Mutter
31	1	1134-1999-01	Bremsklotz
32	1	9959-0816-16	Schraube
33	1	9739-0831-22	Mutter
34	1	1134-3211-01	Feder
35	1	1134-3560-01	Halterung
36	2	9959-0816-16	Schraube
37	2	9739-0831-22	Mutter
38	1	1134-3207-01	Kupplungsarm
39	1	1134-2849-03	Gummischlauch
40	1	1134-3213-01	Druckfeder
41	1	9595-0209-00	Kerbstift
42	3	1111-1456-01	Scheibe
43	1	1134-3193-01	Griff
44	1	1134-3212-01	Feder
52	1	1134-3651-01	Motorriemenscheibe
55	1	1134-3172-02	Riemenführung
56	2	9997-0855-12	Schraube
57	2	9739-0831-22	Mutter
62	2	1134-3133-01	Aufhängerwinkel
63	2	9747-0831-02	Mutter
64	2	9699-0090-02	Planscheibe
65	3	9598-0002-02	Schließnadel


SICHER IST DAS:
DAS ORIGINAL

X Ösen schraube 1134-7889-01 1X
 X Sicherungsmutter 9747-0639-02 1X

(X 3 Teile = 1 Einheit)

ERSATZTEILE

SICHER IST DAS:
DAS ORIGINAL




ERSATZTEILE

Pos	Anz.	Nr.	Bezeichnung
1	1	1134-3216-02	Gehäuse-mähwerk
2	1	1134-3288-01	Transportsicherung
3	2	9898-0820-16	Schraube
4	2	9699-0056-02	Planscheibe
5	2	9747-0831-02	Mutter
6	1	1134-3682-01	Auswurfblech
12	1	1134-2147-01	Lagerbuchse kompl.
13	1	1134-2083-01	.Messerwelle
14	1	9549-0014-00	.Kugellager
15	1	9549-0027-00	.Kugellager
22	4	9959-0820-16	Schraube
23	4	9739-0831-22	Mutter
24	1	1134-3186-01	Riemenscheibe
25	1	1134-0323-00	Keil
26	1	9991-1024-19	Schraube
27	1	9699-0030-02	Planscheibe
28	1	1134-2082-01	Messerhalterung
29	1	1134-3222-01	Messer mit Flügeln
30	1	1134-0323-00	Keil
31	1	9991-1024-19	Schraube
32	2	9959-0830-16	Schraube
33	2	9739-0831-22	Mutter
34	1	1134-9032-01	Keilriemen

SICHER IST DAS:
DAS ORIGINAL

ERSATZTEILE

SICHER IST DAS:
DAS ORIGINAL



ERSATZTEILE

Pos	Anz.	Nr.	Bezeichnung
-	1	..13-1990-11	Grasfänger Kompl.
1	1	1134-3299-01	.Grasauswurf
2	1	1134-3298-01	.Grasrohr
3	1	1134-3747-01	.Deckel
4	1	1134-3220-02	.Rahmen
5	2	1134-3232-01	.Bügel
6	4	9747-0831-02	.Mutter
8	1	1134-3236-01	.Rahmen
12	1	1134-3227-02	.Grasfangsack
13	1	1134-3201-01	.Sperr
17	4	9699-0090-02	.Scheibe
18	2	1134-3301-01	.Schraube
19	2	9747-0631-02	.Mutter
34	1	..13-1912-11	Vordere Gewicht (Zubehör)
35	2	9997-0860-16	.Schraube
36	2	9739-0831-22	.Mutter

SICHER IST DAS:
DAS ORIGINAL