


JOIST
SICHER IST DAS:
DAS ORIGINAL




B062A



Ausgabe Issue 2004- 1		Bild Nr Picture No B062A		VARIOLUX 45 BCAE		VARIOLUX 45 BCAE		Seite Page 60	
Pos. Fig.	Anzahl/Quantity			Artikel Nr. Part No	Bezeichnung	Description	Satz Kit	Anmerkung Notes	
1	1			1117-3369-01	Chassie- grau	Deck- grey			
2	1			1117-1173-01	Hinterachse	Shaft- backside.....			
3	2			9595-0212-00	Spannstift	Locating pin			
4	2			1117-3256-01	Raddeckel	Wheel protection cap			
5	1			1117-1174-01	Höheneinstellhebe	Height adjust lever			
6	2			1111-2663-01	Rad	Wheel			
7	4			9694-0003-00	Scheibe	Washer			
8	1			1117-3008-01	Leitschiene- hintere	Baffle- rear			
9	14			9836-9516-12	Schraube	Screw			
10	1			1117-1156-09	Klappe- rot	Rear flap- red			
11	1			1117-1143-01	Achse.....	Shaft			
12	1			1117-1126-01	Feder	Spring- rear flap			
13	1			1117-3370-01	Chassiedeckel- rot	Deck cover- red			
14	1			1117-3007-01	Leitschiene- vordere	Baffle- front			
15	4			9699-0078-02	Scheibe.....	Washer			
16	1			9997-0860-16	Schraube	Screw			
17	1			1117-1334-01	Vorderachse	Front shaft.....			
18	2			9939-0816-16	Schraube	Screw			
19	1			1117-1130-01	Höheneinstellstange	Connection rod			
20	2			1111-3163-01	Rad	Wheel			
21	2			1111-3084-07	Nabenkapsel- grau	Hub cap- grey.....			
22	2			1111-3085-07	Nabenkapsel- grau	Hub cap- grey.....			
23	6			1117-1131-01	Mutter	Nut			
24	5			9699-0028-02	Scheibe.....	Flat washer.....			
25	4			1117-1364-01	Schraube	Screw			
26	1			1136-0620-01	Schraube	Screw			
27	2			1111-3164-01	Radbolzen	Wheel axle bolt.....			
28	1			1117-3036-01	Griff	Foam grip			
X 29	4			1136-1403-01	Kabelhalter.....	Cable holder			
30	4			1117-3194-01	Verriegelungsrad	Locking knob			
31	6			9799-0831-02	Mutter	Nut			
32	2			9716-0831-02	Mutter	Nut			
X 33	1			1136-1412-01	Holm- Unterteil	Handlebar- lower part.....			
X 34	1			1136-1416-01	Montagesatz	Assy kit			
35	1			1117-3221-01	Regulierbügel	OPC lever			
36	2			1136-0693-01	Scheibe.....	Washer			
37	1			1117-1157-11	Behälterdeckel- rot.....	Grassbag cover- red			
38	1			1117-1218-01	Behälter- Unterteil.....	Lower grass bag			
39	1			9997-0830-16	Schraube	Screw			
X 40	1			1136-1414-01	Holm- Oberteil	Handlebar- upper part			
41	1			9678-0009-02	Schloßscheibe	Lock washer			
42	1			9600-0014-00	Keil	Key			
43	1			1111-9723-01	Messer.....	Blade			
44	1			1136-0625-01	Startkabel	Start cable			
45	1			9699-0025-02	Scheibe.....	Washer			
46	1			1117-1065-01	Tellerfeder.....	Spring washer.....			
47	1			9987-5251-12	Schraube	Screw			
X 48	2			1136-1397-01	Schraube	Screw			
49	2			9699-0085-02	Scheibe.....	Flat washer.....			
50	1			1117-1120-01	Feder	Spring			
51	2			9591-0011-00	Stift	Pin			
52	2			1117-1083-01	Schließring	Safety ring.....			
53	4			1111-2830-01	Stützscheibe	Support washer.....			
54	2			1111-3075-01	Zahnrad- plastikrad	Pinion- plastic wheel			
X 55	1			1136-1407-01	Kupplungsdraht.....	Clutch cable			
56	1			1117-1114-01	Drahthalter.....	Support			
57	2			1117-1161-01	Radschutz	Wheel protection			
58	1			9865-0616-16	Schraube	Screw			
59	1			1111-9725-01	Keilriemen	V- belt.....			
60	1			9997-0840-16	Schraube	Screw			
61	2			9699-0062-02	Scheibe.....	Flat washer.....			
62	1			1117-1147-01	Riemenschutz.....	Transmission cap			
63	1			1111-9716-01	Messerhalterung.....	Blade holder			

JOIST
WER IST DAS:
DAS ORIGINAL



B062A



Ausgabe Issue 2004- 1		Bild Nr Picture No B062A		VARIOLUX 45 BCAE		VARIOLUX 45 BCAE		Seite Page 62	
Pos. Fig.	Anzahl/Quantity			Artikel Nr. Part No	Bezeichnung	Description	Satz Kit	Anmerkung Notes	
	64	1		9595- 0258- 00	Spannstift	Locating pin			
	65	1		1111- 3339- 01	Batteriehalter	Battery holder			
	66	2		9549- 0053- 00	Kugellager	Ball bearing			
	67	2		1111- 3256- 01	Treibkeil	Drive key			
	68	1		9739- 0831- 22	Mutter	Nut			
	69	1		1117- 3018- 01	• Riemenscheibe	• Pulley			
	70	1		1111- 2382- 01	• Stift	• Pin			
X	71	1		1136- 1408- 01	Schaltkasten Kpl	Transmission assy		Inkl. 69, 70	
X	72	1		1136- 1399- 01	Kabelschutz	Cable protector			
X	73	1		1136- 1405- 01	Motorbremsdraht	Engine brake cable			
	74	4		1111- 3296- 01	Kugellager	Ball bearing			
	75	1		9747- 0831- 02	Mutter	Lock nut			
	76	1		1136- 0775- 01	Schraubensatz- Konsole	Screw set- dashboard			
	77	1		9847- 8038- 16	Schraube	Screw			
	78	1		1136- 0708- 01	Schraube	Screw			
	79	4		9836- 9512- 12	Schraube	Screw			
	80	4		9549- 0053- 00	Kugellager	Ball bearing			
X	81	1		1136- 1409- 01	Regulierbügel	Control lever			
	82	1		1136- 0747- 01	Schraube m. Öse	Screw w. loop			
	83	2		9898- 0835- 12	Schraube	Screw			
X	84	1		1136- 1398- 01	Batterie	Battery		FIAMM	
	84	1		9400- 0291- 01	Batterie	Battery		YUASA	
	85	2		9799- 0631- 02	Mutter	Nut			
	86	1		1117- 1340- 01	Halter- links	Handle support- L.H.			
	87	1		1117- 1341- 01	Halter- rechts	Handle support- R.H.			
X	88	1		1136- 1402- 01	Konsole	Panel			
	89	1		1117- 1180- 01	Kabelhalter	Cable fixation			
	90	1		1136- 1321- 01	Ladegerät	Charger			
	91	1		1117- 3001- 01	Mulcherpropfen	Mulch plug			
X	92	1		1136- 1401- 01	Batteriekabel	Battery cable			
	93	1		1136- 0627- 01	Schalter	Switch			
	94	1		9997- 0635- 12	Schraube	Screw			