




Genuine Spare Parts



Joist
Spareparts
Joist




Utgåva Issue		Bildnr Picture No		ST 225J- SB 25J ST 290- ST 291 SB 27J- SB 29J MOTOR		ST 225J- SB 25J ST 290- ST 291 SB 27J- SB 29J ENGINE		Sida Page
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	1025 6109	1029 1031 6116 6117						
	1	4	4	1911-4334-01	Skrivsats.....	Screw set.....		
	2	1	1	1911-4284-01	Stödhus.....	Transm.support case.....		
	3	2	2	1911-4310-01	Skruv.....	Screw.....		
	4	2	2	1911-4308-01	Bricka.....	Washer.....		
	5	1	1	1911-4309-01	Fjäder.....	Spring.....		
	6	2	2	1911-4307-01	Koppling.....	Clutch unit.....		
	7	1	1	1911-4358-01	Mutter.....	Nut.....		
	8	1	1	1911-4277-01	Svånghjul.....	Flywheel.....		
	9	2	2	1911-4337-01	Skrivsats.....	Screw set.....		
	10	1	1	1911-4276-01	Elektronikspole.....	Electronic coil.....		
	11	4	4	1911-4335-01	Skrivsats.....	Screw set.....		
	12	1	1	1911-4283-01	Tätningring.....	Seal ring.....		
	13	1	1	1911-4280-01	Vevhus-främre.....	Crankcase-front.....		
	14		2	1911-4324-01	Kullager.....	Ball bearing.....		
X	14	2		6981110	Kullager.....	Ball bearing.....		
	15	1	1	1911-4291-01	Vevaxel.....	Crankshaft.....		
	16	1	1	1911-4292-01	Nållager.....	Needle bearing.....		
	17	1	1	1911-4323-01	Kil.....	Key.....		
	18	1	1	1911-4282-01	Packning.....	Gasket.....		
	19	3	3	1911-4342-01	Centrerstift.....	Centering pin.....		
	20	1	1	1911-4281-01	Vevhus-bakre.....	Crankcase-rear.....		
	21	1	1	1911-4283-01	Tätningring.....	Seal ring.....		
	22	1	1	1911-4306-01	Startkopp.....	Starter cup.....		
	23	1	1	1911-4345-01	Fjäder.....	Spring.....		
	24	1	1	1911-4305-01	Startspärr.....	Starter hook.....		
	25	1	1	1911-4287-01	• Kolv.....	• Piston.....		Inkl. pos 26 - 28
	26	2	2	1911-4290-01	•• Låsring.....	•• Lock ring.....		
	27	1	1	1911-4289-01	•• Kolvbult.....	•• Piston pin.....		
	28	2	2	1911-4288-01	•• Kolvring.....	•• Piston ring.....		
	29	1	1	1911-4278-01	Cylinder-kolv kpl.....	Cylinder-piston assy.....		Inkl. pos 25
	30	1	1	1911-4279-01	Cylinderpackning.....	Cylinder gasket.....		
	31	4	4	1911-4334-01	Skrivsats.....	Screw set.....		
	32	1	1	1911-4331-01	Tändstift.....	Spark plug.....		
	33	1	1	1911-4298-01	Tändstiftshatt.....	Spark plug cover.....		
X	34	3	3	6981285	Skruv.....	Screw.....		
	35	1	1	1911-4319-01	Skydd.....	Guard.....		
	36	1	1	1911-4341-01	Motorkåpa-gul.....	Engine cover-yellow.....		
	37	2	2	1911-4297-01	Kabel.....	Switch wire.....		
	38	1	1	1911-4296-01	Kabelhållare.....	Cable retainer.....		
	39	2	2	1911-4325-01	Skruv.....	Screw.....		
	40	2	2	1911-4336-01	Skrivsats.....	Screw set.....		
	41	1	1	1911-4315-01	Ljuddämpare.....	Muffler.....		
	43	1	1	1911-4316-01	Ljuddämparskydd.....	Muffler shield.....		
	44	1	1	1911-4337-01	Skrivsats.....	Screw set.....		
	45	1	1	1911-4318-01	Skydd.....	Guard.....		
	46	1	1	1911-4343-01	Bricka.....	Washer.....		
X	47	2	2	1911-4430-01	Bricka.....	Washer.....		
X	51	1	1	1911-4424-01	Tanklock.....	Fuel tank cap.....		
	52	1	1	1911-4311-01	Bränsletank.....	Fuel tank.....		
	53	2	2	1911-4313-01	Bränsleslang.....	Fuel hose.....		
	54	1	1	1911-4314-01	Gummihylsa.....	Grommet.....		
	55	1	1	1911-4254-01	Bränslefilter.....	Intake filter.....		
	56	4	4	1911-4327-01	Skrivsats.....	Screw set.....		







Utgåva Issue 2006- 12	Bildnr Picture No 1969A	ST 225J- SB 25J ST 290- ST 291 SB 27J- SB 29J FÖRGASARE	ST 225J- SB 25J ST 290- ST 291 SB 27J- SB 29J CARBURETTOR	Sida Page 278
-----------------------------	-------------------------------	--	--	---------------------

Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	1025 6109	1029 1031 6116 6117						
	1	1		1911- 4286- 01	Packning.....	Gasket.....		
	2	1		1911- 4285- 01	Insugningsrör.....	Intake manifold.....		
X	3	2		1911- 4428- 01	Skruvsats.....	Screw set.....		
	4	1		1911- 4293- 01	Packning- membransats.....	Gasket- diaphragm kit.....		
	5	1		1911- 4122- 01	Förgasare kpl.....	Carburettor assy.....		WYJ- 393
X	5	1		1911- 4449- 01	Förgasare kpl.....	Carburettor assy.....		WYJ- 398A
	7	1		1911- 4294- 01	Lufffilterhållare.....	Air filter holder.....		
	8	2		1911- 4330- 01	Skruvsats.....	Screw set.....		
X	9	2		6981269	Skruv.....	Screw.....		
	10	1		1911- 4320- 01	Fjäder.....	Spring.....		
	11	1		1911- 4321- 01	Stift.....	Pin.....		
	12	1		1911- 4322- 01	Hållare.....	Retainer.....		
	13	1		1911- 4332- 01	Tryckknapp.....	Button.....		
	14	1		1911- 4295- 01	Lufffilter.....	Air filter.....		
	15	1		1911- 4340- 01	Filterlock- gul.....	Filter cover- yellow.....		
	21	1		1911- 4326- 01	• Skruvsats.....	• Screw set.....		
	23	1		1911- 4301- 01	• Linhjul.....	• Starter pulley.....		
	24	1		1911- 4300- 01	• Returfjäder.....	• Rewind spring.....		
X	25	1		1911- 4529- 01	Start kpl.....	Starter assy.....		Inkl. pos 21 - 28
	26	1		1911- 4303- 01	• Linguide.....	• Rope guide.....		
	27	1		1911- 4304- 01	• Startsnöre.....	• Starter cord.....		
	28	1		1911- 4302- 01	• Starthandtag.....	• Starter handle.....		
	29	4	4	1911- 4337- 01	Skruvsats.....	Screw set.....		
	36	1		1911- 4352- 01	Chokearm.....	Choke lever.....		
	37	1		1911- 4351- 01	Chokespjäll.....	Choke valve.....		
X	38	1		1911- 4429- 01	Skruv.....	Screw.....		
	39	1		1911- 4346- 01	Lufffilterhus.....	Filter housing.....		
	40	2		1911- 4329- 01	Skruvsats.....	Screw set.....		
	41	1		1911- 4295- 01	Lufffilter.....	Air filter.....		
	42	1		1911- 4349- 01	Filterlock.....	Filer cover.....		
	43	1		1911- 4347- 01	Skruv.....	Screw.....		



Utgåva Issue 2006-12		Bildnr Picture No 2149		SB 27J RÖJARE RIGG		SB 27J BRUSH CUTTER DRIVE SHAFT		Sida Page 270	
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
	6116 -12								
1	1			1911-4206-01	Kopplingstrumma.....	Clutch drum.....			
2	1			1911-4189-01	Transmissionsstöd.....	Transmission support.....			
3	1			1911-4154-01	Gaffel.....	Fork.....			
4	1			1911-3002-01	Skruv.....	Screw.....			
5	1			1911-4155-01	Hylsa.....	Grommet.....			
6	1			1911-4188-01	Stöd.....	Support.....			
7	1			1911-4245-01	Bussning.....	Bushing.....			
8	1			1911-3267-01	Bricka.....	Washer.....			
9	1			1911-3007-01	Skruv.....	Screw.....			
10	1			1911-4236-01	Reducering.....	Reduction.....			
11	4			1911-3012-01	Skruv.....	Screw.....			
12	1			1911-3025-01	Skruv.....	Screw.....			
13	1			1911-4176-01	Lagernav.....	Bearing hub.....			
14	1			1911-4137-01	Gaswire.....	Throttle wire.....			
15	1			1911-4127-01	Kabel.....	Cable.....			
16	1			1911-4132-01	Jordkabel.....	Ground cable.....			
17	1			1911-4164-01	Kabelhölje.....	Wire sheath.....			
18	2			1911-3002-01	Skruv.....	Screw.....			
21	1			1911-4184-01	Handtag- hö.....	Handgrip- RH.....			
22	1			1911-4185-01	Handtag- vä.....	Handgrip- LH.....			
23	1			1911-3053-01	Stoppkontakt.....	Stop switch.....			
24	1			1911-4170-01	Säkerhetsparr.....	Safety lever.....			
25	1			1911-4169-01	Gasreglage.....	Throttle lever.....			
26	1			1911-4173-01	Fjäder.....	Spring.....			
27	4			1911-3001-01	Skruv.....	Screw.....			
28	1			1911-4152-01	Värmeisolering.....	Heat insulator.....			
30	1			1911-3007-01	Skruv.....	Screw.....			
31	1			1911-4187-01	Fäste- sele.....	Harness support.....			
32	1			1911-3278-01	Mutter.....	Nut.....			
33	2			1911-3008-01	Skruv.....	Screw.....			
34	2			1911-3015-01	Bricka.....	Washer.....			
35	2			1911-3023-01	Mutter.....	Nut.....			
36	1			1911-4166-01	Handtag- främre.....	Handle- front.....			
X 41	1			1911-4522-01	Transmissionsrör.....	Transmission tube.....			
X 42	1			1911-4440-01	Drivaxel.....	Transmission shaft.....			
X 43	1			1911-4482-01	Axelhylsa.....	Shaft sleeve.....			
X 44	1			1911-4519-01	Rörkoppling kpl.....	Joint.....		Inkl. pos 45 - 47	
45	1			9997-0640-12	• Skruv.....	• Screw.....			
X 46	1			1911-4480-01	• Lås ratt.....	• Knob.....			
47	1			1911-4231-01	• Mutter.....	• Nut.....			
X 48	1			1911-4523-01	Transmissionsrör.....	Transmission tube.....			
X 49	1			1911-4439-01	Drivaxel.....	Transmission shaft.....			
51	1			1911-4217-01	Skyddskåpa kpl.....	Safety cover.....		Inkl. pos 52 - 56	
52	1			1911-3006-01	• Skruv.....	• Screw.....			
53	1			1911-3077-01	• Kniv.....	• Line cutter.....			
54	1			1911-4180-01	• Skydd.....	• Protection.....			
55	1			1911-3216-01	• Bricka.....	• Washer.....			
56	1			1911-3022-01	• Mutter.....	• Nut.....			
57	3			1911-3013-01	Skruv.....	Screw.....			
58	3			1911-3216-01	Bricka.....	Washer.....			
60	1			1911-3724-01	Sele.....	Harness.....			
99	1			1911-3212-01	Skyddsglasögon.....	Protective goggles.....		Tillbehör/accessory	



Utgåva Issue		Bildnr Picture No		SB 27J- SB 29J RÖJARE SNÄCKVÄXEL		SB 27J- SB 29J BRUSH CUTTER GEAR CASE		Sida Page	
2006- 12		2151						274	
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
	6116 6117 -12								
X	1	1		1911- 4193- 01	Snäckväxel kpl.....	Gear case		Inkl. pos 2 - 3	
	2	1		1911- 4266- 01	• Hylsa.....	• Collar.....			
	3	1		1911- 4267- 01	• Ringmutter- övre.....	• Ring nut- upper			
	4A	1		1911- 4530- 01	Röjklina	Clearing blade		3T - Ø 255 mm	
	4B	1		1911- 3179- 01	Röjklina	Clearing blade		4T - Ø 255 mm	
	5	1		1911- 3680- 01	Ringmutter- nedre	Ring nut- lower			
	6	1		1911- 4242- 01	Stabilisator	Stabilizer			
	7	1		1911- 4228- 01	Bricka	Washer.....			
	8	1		1911- 4232- 01	Mutter.....	Nut			
	11	1		1911- 4148- 01	Skärhuvud kpl.....	Nylon head assy			
	11A	1		1911- 9008- 04	Skärtråd (2.4 mm).....	Cutting line (2.4 mm).....		0.45 kg (90 m)	
	11A	1		1911- 9008- 08	Skärtråd (2.4 mm).....	Cutting line (2.4 mm).....		15 m	
	12	2		1911- 3875- 01	• Trådhylsa	• Line inlet			
	13	1		1911- 3876- 01	• Fjäder.....	• Spring			