


Genuine Spare Parts




Joist
Spareparts
Joist





STIGA
1493
 SPARE PARTS

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		SH 65 HÄCKSAX KNIV		SH 65 HEDGE CUTTER BLADE		Sida Page	
2003-43		1493						308	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	5117								
1	1				1911-3840-01	Kniv-övre	Blade-top		
2	1				1911-3841-01	Kniv-undre	Blade-bottom		
3	1				1911-3839-01	Knivlinjal	Blade holder		
4	1				1911-3844-01	Knivskydd	Blade guard		
5	4				1911-3843-01	Knivskruv	Blade screw		
6	4				1911-3842-01	Bricka	Washer		
7	7				1911-3021-01	Mutter	Nut		
8	2				1911-3845-01	Skruv	Screw		
9	1				1911-3838-01	Handtag-främre	Handle-front		
10	2				9997-0635-12	Skruv	Screw		
11	1				1911-3846-01	Knivskydd	Blade cover		
12	1				1911-3837-01	Handtag-bakre	Handle-rear		
13	1				1911-3734-01	Distans	Spacer		
14	1				1911-3849-01	Växelhus kpl	Gear assy		
15	1				1911-3836-01	Platta	Plate		
16	2				1911-3021-01	Mutter	Nut		
26	1				1911-3670-01	Stoppkabel	Stop wire		
27	1				1911-3714-01	Gaswire	Throttle cable		
28	3				1911-3009-01	Skruv	Screw		
29	1				1911-3847-01	Skruv	Screw		
30	1				1911-3848-01	Skruv	Screw		



Utgåva Issue 2003-43		Bildnr Picture No 1494		SH 65 HÄCKSAX MOTOR		SH 65 HEDGE CUTTER ENGINE		Sida Page 310	
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
	5117								
1	12			1911-3007-01	Skruv	Screw			
2	1			1911-3733-01	Transm.stödhus	Transm.support case			
4	1			1911-3660-01	Distans	Spacer			
5	1			1911-3015-01	Bricka	Washer			
6	4			1911-3117-01	Gummikudde	Grommet			
7	2			1911-3661-01	• Skruv	• Screw			
8	1			1911-3686-01	Fjäder	Spring			
9	2			1911-3689-01	• Kopplingsenhet	• Clutch unit			
10	2			1911-3659-01	• Bricka	• Washer			
11	2			1911-3259-01	Skruv	Screw			
12	2			1911-3272-01	Bricka	Washer			
13	1			1911-3667-01	Elektronikspole	Electronic coil			
14	1			1911-3055-01	Tändstiftskabel	Spark plug cable			
15	1			1911-3128-01	Kabelhölje	Wire sheath			
16	1			1911-3060-01	Jordkabel	Ground cable			
17	1			1911-3713-01	Svånghjul kpl	Flywheel assy		Inkl. pos 7, 9, 10	
18	2			1911-3030-01	Mutter	Nut			
19	3			1911-3008-01	Skruv	Screw			
20	2			1911-3043-01	Tätningring	Seal ring			
21	1			1911-3116-01	Gummihylsa	Grommet			
22	1			1911-3827-01	Vevhus	Crankcase			
23	1			1911-3048-01	Svånghjulskey	Flywheel key			
24	2			1911-3072-01	Bricka	Washer			
25	1			1911-3042-01	• Nällager	• Needle bearing			
26	2			1911-3682-01	•• Bricka	•• Washer			
27	1			1911-3715-01	Vevaxel kpl	Crankshaft assy		Inkl. pos 25	
28	2			1911-3039-01	Kullager	Ball bearing			
29	1			1911-3121-01	Kabelhållare	Cable guide			
30	1			1911-3692-01	Packning	Gasket			
31	2			1911-3022-01	Mutter	Nut			
32	2			1911-3002-01	• Skruv	• Screw			
33	2			1911-3087-01	• Fjäder	• Spring			
34	2			1911-3118-01	• Startspärr	• Starter hook			
35	1			1911-3822-01	Starkopp kpl	Starter cup assy		Inkl. pos 32 - 34	
36	1			1911-3009-01	Skruv	Screw			
37	1			1911-3739-01	Cylinderkåpa	Cylinder cover			
38	1			1911-3709-01	Ljuddämpare	Muffler			
39	1			1911-3741-01	Luftdeflektor	Air deflector			
41	1			1911-3695-01	Packning	Gasket			
42	1			1911-3113-01	Tändstiftshylsa	Spark plug cover			
43	1			1911-3093-01	Tändstiftsfjäder	Spark plug spring			
44	1			9400-0258-00	Tändstift	Spark plug		Champion CJ7Y	
45	2			1911-3011-01	Skruv	Screw			
46	1			1911-3693-01	Packning	Gasket			
47	1			1911-3665-01	•• Kolvring	•• Piston ring			
48	1			1911-3666-01	•• Kolvbult	•• Piston pin			
49	2			1911-3069-01	•• Låsring	•• Lock ring			
50	1			1911-3826-01	• Kolv kpl	• Piston assy		Inkl. pos 26, 47 - 49	
51	1			1911-3825-01	Cylinder kpl m.kolv	Cylinder assy w.pisto		Inkl. pos 50	
52	1			1911-3150-01	• Bränslefilter	• Intake filter			
54	1			1911-3711-01	• Tanklock	• Fuel cap			
55	1			1911-3721-01	Bränsletank kpl	Fuel tank assy		Inkl. pos 52, 54	
62	1			1911-3834-01	Packningssats	Gasket set			
63	1			1911-3723-01	Påse m.verktyg	Bag w.tools			



Utgåva Issue		Bildnr Picture No		SH 65 HÄCKSAX START FÖRGASARE		SH 65 HEDGE CUTTER STARTER CARBURETTOR		Sida Page
2003-43		1490						312
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	5117							
1	1			1911-3104-01	Packning.....	Gasket.....		
2	1			1911-3122-01	Insugningsrör.....	Intake manifold.....		
3	2			1911-3032-01	Mutter.....	Nut.....		
4	2			1911-3008-01	Skruv.....	Screw.....		
5	2			1911-3107-01	Packning.....	Gasket.....		
6	1			1911-3132-01	Värmedistans.....	Heat block.....		
7	1			1911-3725-01	Förgasare kpl.....	Carburettor assy.....		WYJ304
8	1			1911-3835-01	Luftfilterhållare.....	Air filter holder.....		
9	2			1911-3015-01	Bricka.....	Washer.....		
10	2			1911-3014-01	Skruv.....	Screw.....		
11	1			1911-3702-01	Luftfilter.....	Air filter.....		
12	1			1911-3737-01	Filterlock.....	Filter cover.....		
13	1			1911-3002-01	• Skruv.....	• Screw.....		
14	1			1911-3071-01	• Bricka.....	• Washer.....		
15	1			1911-3164-01	• Linhjul.....	• Starter pulley.....		
16	1			1911-3096-01	• Skiva.....	• Disc.....		
17	1			1911-3176-01	• Startfjäder.....	• Starter spring.....		
18	1			1911-3832-01	• Starthus.....	• Starter case.....		
19	4			1911-3007-01	• Skruv.....	• Screw.....		
20	1			1911-3130-01	• Startsnöre.....	• Starter cord.....		
21	1			1911-3479-01	• Starthandtag.....	• Starter handle.....		
22	4			1911-3117-01	• Gummikudde.....	• Grommet.....		
23	1			1911-3718-01	Start kpl.....	Starter assy.....		Inkl. pos 13 - 22
24	1			1911-3115-01	Primer.....	Primer bulb.....		
25	1			1911-3157-01	Packning- membransats.....	Gasket- diaphragm set.....		
26	1			1911-3158-01	Reparationssats.....	Repair set.....		
27	1			1911-3727-01	Ventil.....	Floating valve.....		