


Genuine Spare Parts




Joist
Spareparts
Joist



Utgåva Issue		Bildnr Picture No		SE 200Q	SE 200Q	Sida Page	
2005-12		1742A				322	
Pos. Fig.	Antal/Quantity		Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	4120 -11	4120 -41					
1A	1	1	1911-3940-01	Handtag- vä (gul)	Handle- LH (yellow).....		
1B	1	1	1911-3939-01	Handtag- hö (gul)	Handle- RH (yellow)		
2	1	1	1911-3576-01	Ändkåpa (grå)	End cover (grey)		
3	1	1	1911-3589-01	Motor m.fläkt	Motor w.fan		
4	2	2	1911-3859-01	Kol m. hållare	Brush holder w.brush.....		
4A	2	2	1911-3857-01	Fjäder	Spring		
5	1	1	1911-3610-01	Tätningring	Seal ring		
6	9	9	1911-3004-01	Skruv	Screw		
7	2	2	1911-3254-01	Skruv	Screw		
8	1	1	1911-3255-01	Skruv	Screw		
9	1	1	1911-3356-01	Drevstopp	Gear stop plate		
10	1	1	1911-3603-01	Kedjedrev	Gear		
11	1	1	1911-3334-01	Bricka	Washer		
12	1	1	1911-3331-01	Låsring	Snap ring		
13	1	1	1911-3427-01	Motordrev	Motor sprocket		
14	1	1	1911-3256-01	Skruv	Screw		
15	1	1	1911-3363-01	Bromsband	Brake band		
16	1	1	1911-3426-01	Bromsskiva	Brake disc		
17	4	4	1911-3007-01	Skruv	Screw		
18	5	5	1911-3015-01	Bricka	Washer		
19	1	1	1911-3241-01	Skruv	Screw		
20	1	1	1911-3030-01	Mutter	Nut		
21	1	1	1911-3941-01	Kedjespännarblock	Chain tightener block		
23	1	1	1911-3354-01	Svärdplåt	Bar plate		
24	1	1	1911-3953-01	Spikjärn	Spike		
25	2	2	1911-3002-01	Skruv	Screw		
26	1	1	1911-3452-01	Brytararm	Switch lever		
28	1	1	1911-3056-01	Kondensator	Condensor		
29	1	1	1911-3314-01	Brytare	Switch		
30	1	1	1911-3420-01	Brytarstång	Switch rod		
31	1	1	1911-3309-01	Pinne	Pin		
32	1	1	1911-3353-01	Arm	Lever		
33	1	1	1911-3399-01	Bromsfjäder	Brake spring		
34	1	1	1911-3605-01	Handskydd m.arm	Hand guard w.lever		
35	1	1	1911-3535-01	Kedjebromslänk	Chain brake link		
36	1	1	1911-3533-01	Oljetank kpl	Oil tank assy		Inkl. pos 37, 38
37	1	1	1911-3534-01	• Tanklock	• Tank cap		
38	1	1	1911-3608-01	• Oljefilter m.slang	• Oil filter w.pipe		
39	1	1	1911-3327-01	Slangklämma	Clamp		
40	1	1	1911-3616-01	Oljepump	Oil pump		
41	1	1	1911-3001-01	Skruv	Screw		
42	1	1	1911-3504-01	Oljerör	Oil tube		
43	1	1	1911-3477-01	Munstycke	Nozzle		
44	1	1	1911-3429-01	Packning	Gasket		
47	1	1	1911-3461-01	Kabelskydd	Cord protector		
48	1	1	1911-3319-01	Anslutningssladd	Power cord		
48		1	1911-4237-01	Anslutningssladd	Power cord		only for UK
49	1	1	1911-3318-01	Kabel- kort (hona)	Cable- short (female)		
50	1	1	1911-3316-01	Kabel- lång (hona)	Cable- long (female)		
51	1	1	1911-3226-01	Svärd	Bar		16" (3/8"x0.050)
52	1	1	1519-9001-56	Kedja (56E)	Chain (56E)		91VG (3/8")
53	1	1	1911-3520-01	Kedjeskydd	Chain cover		16"
54	2	2	9675-0008-02	Starlock	Locking washer		
60	1	1	1911-3935-01	Fjäder	Spring		
61	1	1	1911-3934-01	Arm	Lever		
62	1	1	1911-3936-01	Länkblock	Link block		
63	1	1	1911-3933-01	Platta	Plate		
64	2	2	1911-3309-01	Pinne	Pin		
65	1	1	1911-3950-01	Skruv	Screw		
66	1	1	1911-3949-01	Svärdhållare kpl	Bar holder assy		Inkl. pos 67 - 71
67	1	1	1911-3249-01	• Skruv	• Screw		
68	1	1	1911-3355-01	• Svärdplåt	• Bar plate		
69	1	1	1911-3932-01	• Ringmutter	• Ring nut		

X



Utgåva Issue 2005-12		Bildnr Picture No 1742A		SE 200Q		SE 200Q		Sida Page 324	
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
	4120 -11	4120 -41							
70	1	1		1911-3296-01	• Mutter.....	• Nut.....			
71	1	1		1911-3937-01	• Ratt.....	• Knob.....			