



Genuine Spare Parts














Joist
Spareparts
Joist













200



Utgåva Issue		Bildnr Picture No		GGP- MOTOR		GGP- ENGINE		Sida Page	
2006- 14		2175						106	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
X	1	1			1811-2501-01	Starthandtag	Starter handle		
X	2	1			1811-2502-01	Startsnöre.....	Starter rope.....		
X	5	1			1811-2503-01	Svånghjulsmutter	Flywheel nut.....		
X	6	1			1811-2504-01	Bricka	Washer.....		
	9	4			9959-0612-16	Skruv	Screw.....		
X	16	2			1811-2505-01	Kullager	Ball bearing.....		
X	17	1			1811-2506-01	Kil	Key.....		
X	18	1			1811-2507-01	Vevaxel	Crankshaft.....		
X	29	6			1811-2508-01	Skruv	Screw.....		
	34	1			9959-0612-16	Skruv	Screw.....		
X	63	2			1811-2509-01	Skruv	Screw.....		
	74	4			9959-0616-16	Skruv	Screw.....		
	75	1			9959-0612-16	Skruv	Screw.....		
	81	2			9739-0631-22	Mutter	Nut.....		
X	82	2			1811-2510-01	Skruv	Screw.....		
X	83	1			1811-2511-01	Tändstift	Spark plug.....		
	91	1			9948-0525-16	Skruv	Screw.....		
	93	1			9739-0631-22	Mutter.....	Nut.....		
	99	4			9959-0816-16	Skruv	Screw.....		
	102	1			9710-0631-12	Fyrkantmutter	Square nut		
	107	1			9948-0630-16	Skruv	Screw.....		
X	111	1			1811-2512-01	Bensinkran.....	Fuel cock.....		
	116	2			9959-0612-16	Skruv	Screw.....		
	117	2			9959-0620-16	Skruv	Screw.....		
	118	4			9959-0612-16	Skruv	Screw.....		
X	120	1			1811-2513-01	Bränslefilter	Fuel filter		
X	121	1			1811-2514-01	Tanklock	Fuel tank cap.....		
X	127	1			1811-2515-01	Linhjul	Drum sheave.....		
X	128	1			1811-2516-01	Startfjäder.....	Starter spring.....		
X	200	1			1811-2496-01	Motor kpl.....	Engine assy.....		



Utgåva Issue		Bildnr Picture No		GGP- MOTOR RESERVDELSSATSER		GGP- ENGINE SPARE PART KITS		Sida Page	
2006- 14		2176						108	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
X	200	1			1811-2517-01	Start kpl.....	Starter kit		
X	201	1			1811-2518-01	Startspärr kpl.....	Starter pawl kit.....		
X	202	1			1811-2519-01	Ljuddämpare kpl.....	Muffler kit		
X	203	1			1811-2520-01	Förgasare kpl.....	Carburettor kit.....		
X	204	1			1811-2521-01	Regulator kpl.....	Governor kit		
X	205	1			1811-2522-01	Gasreglage kpl.....	Throttle lever kit.....		
X	206	1			1811-2523-01	Bränsletank kpl.....	Fuel tank kit.....		
X	207	1			1811-2524-01	Tänkfäste kpl.....	Fuel tank support kit.....		
X	208	1			1811-2525-01	Tändsystem kpl.....	Ignition system kit.....		
X	212	1			1811-2529-01	Fläkthus kpl.....	Fan case kit		
X	213	1			1811-2530-01	Svänghjul kpl.....	Flywheel kit		



Utgåva Issue		Bildnr Picture No		GGP- MOTOR RESERVDELSSATSER		GGP- ENGINE SPARE PART KITS		Sida Page	
2006- 14		2177						110	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
X	209	1			1811-2526-01	Stoppkontakt/oljevarn.....	Switch/oil warning		
X	210	1			1811-2527-01	Packning/tätningssats	Gasket/seal kit.....		
X	211	1			1811-2528-01	Oljepåfyll/avtapp kpl	Oil fill/drain kit.....		
X	214	1			1811-2531-01	Ventilsats	Valve kit		
X	215	1			1811-2532-01	Ventiljustering kpl.....	Valve adjust kit		
X	216	1			1811-2533-01	Topplöck kpl	Cylinder head kit		
X	217	1			1811-2534-01	Vevhusventilation kpl.....	Breather/valve cover		
X	218	1			1811-2535-01	Kamaxel kpl	Camshaft kit		
X	219	1			1811-2536-01	Vevhusgavel kpl.....	Crankcase cover kit.....		
X	220	1			1811-2537-01	Oljenivåmätare kpl	Oil level gauge kit.....		
X	221	1			1811-2538-01	Regulatorörev kpl	Governor gear kit		
X	222	1			1811-2539-01	Kolv m.vevstake kpl.....	Piston & conn.rod kit.....		