


**Ersatzteilliste
für agria®-Rasenmäher Typ 5200 809
bis 5200 859**



2040 / 2521

Ersatzteilliste-Bestell-Nr. 997 081

11.03

Für Service und schnelle Ersatzteillieferung
sorgt Ihr agria-Fachhändler.

agria-Fachhändler

Stichwortverzeichnis

			Seite	Tafel
Elektro-Rasenmäher				
40 cm	5200 809		4	2173
45 cm	5200 815	mit Radantrieb	6	2174
Benzin-Rasenmäher				
40 cm	5200 839		8 - 10	2089, 2219
45 cm	5200 841		12 - 14	2090, 2220
45 cm	5200 843		16	2091
45 cm	5200 845	mit Radantrieb	18 - 20	2179, 2175
53 cm	5200 847		22 - 24	2176, 2177
53 cm	5200 849		26	2092
45 cm	5200 855	mit Radantrieb und E-Start	28	2178
53 cm	5200 859	mit Radantrieb und E-Start	30	2180
Aufkleber			2	
Schmierstoffe, Korrosionsschutzmittel, Klebstoffe, Lacke, Werkzeuge			2	


Motor-Einzelteile sind in separaten Ersatzteillisten.

Tafel 2137 Schmierstoffe, Korrosionsschutzmittel, Klebstoffe, Lacke

Pos.	Teil-Nr.	Benennung			
2	604 80	Spezialfett, wasserresistent	Patrone	400 g	
3	671 20	Gleitmo-Paste	Tube	50 g	
4	799 09	Kraftstoff-Stabilisator	Beutel	5g	
5	690 36	Bio-Korrosionsschutzöl	Flasche	500 ml	
6	559 94	Klebstoff, mittelfest,	Loctite 242	Flasche	50 ml
a	559 95	Klebstoff, stark,	Loctite 270	Flasche	50 ml
b	559 96	Klebstoff, hochfest,	Loctite 638	Flasche	50 ml
7	559 97	Flächendichtung, flüssig,	Loctite 573	Tube	250 ml
8	181 03	Sprühlack, birkengrün		Sprühdose	400 ml
a	712 98	Sprühlack, rot RAL 2002		Sprühdose	400 ml
b	509 68	Sprühlack, schwarz		Sprühdose	400 ml
9	713 13	Reifendichtgel	Terra-S	Flasche	1 Ltr.

Tafel Aufkleber

Grafik	Teil-Nr.	Bemerkung
	481 77	weiß 108 mm schwarz/weiß
	731 13	Warnbild, Betriebsanleitung lesen

Grafik	Teil-Nr.	Bemerkung
	731 15	Warnbild, Benzinmäher
	731 16	Warnbild, Elektromäher

Tafel 2350 Empfehlungen, Symbol-Beschreibung, Hinweise

Blatt 1 von 1

Empfehlung: Wartung und Instandsetzung

 **Vor Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten Motor abstellen und je nach Motorenausführung Kerzenstecker bzw. Zündschlüssel oder Netzstecker ziehen.**

Eine **agria-Fachwerkstatt** hat geschulte Mechaniker, die eine fachgemäße Wartung und Instandsetzung durchführen. Größere Wartungsarbeiten und Instandsetzungen sollten Sie nur dann selbst vornehmen, wenn Sie über die entsprechenden Werkzeuge und Kenntnisse von Maschinen und Motoren verfügen. Nicht mit einem harten Gegenstand oder Metallwerkzeug gegen das Schwungrad klopfen, es könnte Risse bekommen und während des Betriebes zersplittern und Verletzungen oder Schäden verursachen. Zum Abziehen des Schwungrades nur geeignetes Werkzeug verwenden.

Hinweis für Klebstoffe:

Bei Verwendung von Klebstoff (Schraubensicherung LOCTITE) muß das Bolzengewinde und das Muttergewinde vor dem Auftragen von LOCTITE, sauber und fettfrei sein. Klebestellen mit LOCTITE 242 können mit Schraubenschlüssel gelöst werden. Klebestellen mit LOCTITE 270 und 638 zum Lösen auf ca. 80°C anwärmen.  Beachten Sie auch die Packungsbeilage des Klebstoffes!

Empfehlung: Schmierstoffe und Korrosionsschutzmittel

- Für Motor und Getriebe verwenden Sie die vorgeschriebenen Schmierstoffe (siehe Technische Angaben).
 - Für "offene" Schmierstellen bzw. Nippelschmierstellen empfehlen wir **Bio-Schmieröl** bzw. **Bio-Schmierfett** zu verwenden (nach Angaben in der Betriebsanleitung).
 - Für Konservierung von Maschinen und Geräten empfehlen wir **Bio-Korrosionsschutzöl** zu verwenden (jedoch nicht verwenden für lackierte Außenverkleidungen).
- Korrosionsschutzöl kann mit Pinsel oder Sprühgerät aufgetragen werden.

Bio-Schmiernittel und Bio-Korrosionsschutzmittel sind umweltschonend, weil sie biologisch schnell abbaubar sind. Mit dem Einsatz von Bio-Schmiernittel und Bio-Korrosionsschutzöl handeln Sie ökologisch richtig, schützen die Umwelt, fördern die Gesunderhaltung von Menschen, Tieren und Pflanzen.

Ansprüche, gleich welcher Art, können aus der bildlichen Darstellung der Ersatzteilliste nicht geltend gemacht werden

Schutzgebühr entsprechend der Preisliste

Bitte hier die Maschinen-Daten eintragen:

Maschinen-Art.-Nr.:

Ident-/Maschinen-Nr.:

Motor-Typ:

Motor-Nr.:

Kaufdatum:


Geben Sie diese Daten bei jeder Ersatzteilbestellung an, um Fehler bei der Lieferung zu vermeiden.

Nur Original agria-Ersatzteile verwenden!**Symbol-Beschreibung:**

-  = Warnhinweise beachten
-  = wichtige Information
-  ... = Teil mit Dicht- bzw. Klebemittel (siehe Angaben) einbauen bzw. einkleben.
-  = Fläche vor dem Montieren mit Fett (siehe Angaben) einstreichen.
-  = Teil aus arbeitstechnischen Gründen einölen
-  ..Nm = Anzugswerte der Befestigungsschrauben.
-  = Einbaurichtung beachten!
-  = mit Spezialwerkzeug montiert.
-  = Sichtprüfung, Zustandsprüfung; Maße und Einstellwerte.
-  = Vor dem Demontieren ist das Markieren der Lage von Teilen zueinander erforderlich.
Beim Zusammenbauen ist die Markierung zu beachten.
-  = Teil erst nach Prüfung wiederverwenden, falls notwendig auswechseln
- ! = auf Ausführung achten
- <..... = bis Ident-Nr.; Maschinen-Nr.; Fahrgestell-Nr.; Motor-Nr.
- >..... = ab Ident-Nr.: Maschinen-Nr.; Fahrgestell-Nr.; Motor-Nr.
- ENL** = einzeln nicht lieferbar
- ED** = ersetzt durch:
- EDT** = ersetzt durch Teilesatz:
- M** = Meterware; anstelle Stückzahl, benötigte Mengenangabe siehe Bemerkung
- X** = Menge nach Bedarf

Tafel 2173 Elektro-Rasenmäher 40 cm 5200 809

Blatt 1 von 2




Tafel 2173 Elektro-Rasenmäher 40 cm 5200 809

Blatt 2 von 2

Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	—	Mähergehäuse	1	
2	667 04	Sicherungsscheibe	2	
3	—	Schild	1	
4	667 06	Radträgeraufnahme	2	
5	677 02	Vorderradträger	1	
6	667 07	Platte	2	
7	679 58	Elektr. Schalter	1	
8	677 07	Laufrad, vorne	2	
9	677 08	Distanzscheibe	2	
10	679 25	Sicherungsring	4	
11	677 09	Abdeckklappe	4	
12	677 20	Gehäuseunterteil	1	
13	677 04	Abdeckblech	1	
14	677 05	Blechschraube M 6 x 20	8	
15	677 06	Zugfeder mit Stange	1	
16	679 26	Isolierbuchse	2	
17	679 27	Messermitnehmernabe	1	
18	677 24	Sichelmesser 40 cm	1	
19	679 29	Scheibe	1	
20	679 30	Sonder-Isolierschraube M 8 x 40, SW 50	1	
21	679 31	Isolierlasche	2	
22	677 40	Laufrad, hinten	2	
23	677 37	Distanzbuchse	2	
24	677 39	Hinterradträger	1	
25	677 21	Platte	2	
26	677 19	Lasche	1	
27	—	Sechskantschraube	1	
28	677 18	Schenkelfeder	1	
29	677 22	Blechschraube	4	
30	679 32	Lenkerverkleidung mit Schalter, kpl.	1	
32	677 46	Grasfangkorb, kpl.	1	
a	677 44	Bezug für Grasfangkorb	1	
33	677 33	Schenkelfeder	2	
34	677 32	Scharnierstange	2	
35	677 31	Auswurfklappe	1	
36	679 33	Lenker	1	
37	679 34	Stange	1	
38	679 35	Halteschlaufe	1	
39	679 36	Flachrundschraube	2	
40	677 15	Halteschlaufe	1	
41	677 16	Handgriff	1	
42	281 06	Sechskantmutter M 6	2	
43	677 03	Lenkerhalteplatte, unten	1	
44	677 00	Lenkerhalteplatte, oben	1	
45	679 38	Senkschraube	2	
46	679 39	Rohr	2	
47	667 35	Griffmutter M 8	2	
49	679 40	Motoraufnahme	1	
50	679 41	Elektromotor	1	
a	713 85	Isolierschraube	4	
51	679 42	Sonderschraube M 8, mit Isolierung	3	
52	679 43	Lüfterrad	1	
53	679 44	Motorverkleidung, oben	1	
54	679 45	Motorhaube	1	
55	679 46	Blechschraube	13	
56	679 47	Klarsicht-Deckel	1	
57	281 08	Sicherungsmutter M 8	4	
58	679 48	Kondensator	1	
59	679 49	Untere Lenkerverkleidung	1	
60	679 50	Kabel-Haltelasche	1	
61	679 51	Drucktaste	1	
62	679 52	Obere Lenkerverkleidung	1	
63	679 53	Blechschraube	2	
64	679 54	Handhebel	2	
65	679 55	Schalter-Abdeckplatte	1	
66	679 56	Verbindungsstück	1	
67	679 57	Druckfeder (konisch)	2	
68	713 02	Sechskantschlüssel für Sichelmesser	1	
	5279 164	Elektrokabel 10/16 A 220 V, 15 m		
	5279 165	Elektrokabel 10/16 A 220 V, 25 m		
	5279 166	Elektrokabel 10/16 A 220 V, 40 m		

Tafel 2174 Elektro-Rasenmäher 45 cm 5200 815 mit Radantrieb

Blatt 1 von 2



2078-A

Tafel 2174 Elektro-Rasenmäher 45 cm 5200 815 mit Radantrieb

Blatt 2 von 2


Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung	Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	667 00	Mähergehäuse	1		71	681 12	Schraube	4	
2	667 01	Befestigungsplatte	1		72	667 23	Abdeckblech	1	
3	667 02	Befestigungsplatte	1		73	667 24	Grasleitführung	1	
4	—	Schild	1		74	007 80	Scheibe 6,4 x 12,5 x 1,6	1	
5	667 04	Sicherungsscheibe	2		75	—	Sechskantschraube M 6 x 5,5	3	
6	667 05	Vorderradträger	1		76	679 28	Sonderschraube SW 50 mm	1	
7	667 06	Radträgeraufnahme	2		77	679 37	Scheibe mit Nasen	1	
8	667 07	Platte	2		78	679 59	Isolierscheibe	1	
9	001 12	Sechskantschraube M 6 x 16	4		79	667 27	Sichelmesser, 45 cm	1	
10	667 08	Laufrad	2	mit Kugellager	80	679 60	Messermittnehmernabe	1	
11	686 30	Distanzscheibe 6,5 x 26 x 3	4		81	679 61	Buchse	1	
12	667 09	Abdeckscheibe	4		82	281 08	Sicherungsmutter M 8	3	
13	001 36	Sechskantschraube M 6 x 18	4		83	679 62	Motorverkleidung	1	
14	667 40	Hinterradträger	1		84	679 42	Sonderschraube M 8, m. Isolierung	3	
15	667 41	Achse	1		85	—	Sechskantschraube M 8 x 14	3	
16	667 42	Stift	2		86	007 82	Scheibe 8,4 x 17 x 1,6	6	
17	667 43	Klinkenkörper	2		87	679 64	Motor-Halteflansch	1	
18	667 44	Klinke	4		88	679 65	Elektromotor	1	
19	667 45	Haltefeder	2		89	679 66	Kondensator	1	
20	667 46	Zahnrad	2		90	281 08	Sicherungsmutter M 8	1	
21	677 42	Sicherungsring	2		91	—	Blechschraube	6	
22	677 30	Abdeckscheibe	2		92	679 67	Motorverkleidung, oben	1	
23	667 47	Laufrad mit Innenverzahnung	2	mit Kugellager	93	679 45	Motorhaube	1	
24	667 27	Stift 4 x 20	1		94	679 69	Klarsicht-Deckel	1	
25	679 96	Keilriemenscheibe, selbstverstell.	1		95	667 31	Auswurfklappe	1	
26	680 01	Keilriemen	1		96	667 33	Scharnierstange	1	
27	013 70	Sicherungsring 28i x 2	1		97	667 30	Schenkelfeder	1	
28	667 50	Kugellager, abgedichtet	1		98	667 32	Schenkelfeder	1	
29		Schneckenwelle	1	EDT 706 16	99	679 70	Rohr	2	
30	667 52	Kugellager 8 x 22 x 7	1		100	245 55	Senkschraube M 8 x 45	4	
31	667 53	Getriebegehäuse	1		101	007 43	Flachrundschraube M 8 x 55	2	
32	667 54	Dichtring, Rundgummi	2		102	667 35	Griffmutter	2	
33	667 55	Buchse	2		103	679 71	Lenkeroberteil	1	
34	667 56	Druckfeder	1		104	679 72	Bedienungskonsole-Oberteil	1	
35/36	706 16	Schaltradsatz mit Schneckenwelle (29)1			105	679 73	Bedienungskonsole-Unterteil	1	
37	667 59	Schaltmuffe	1		106	679 74	Bedienungsbügel	1	
38	667 60	Profilwelle	1		107	679 75	Bedienungsbügel	1	
39	667 61	Schaltgabel	1		108	679 76	Schenkelfeder, rechts	1	
40	667 62	Dichtring, Rundgummi	1		109	667 75	Gelenk, links	1	
41	667 63	Dichtring, Rundgummi	1		110	667 74	Schenkelfeder, links	1	
42	667 64	Gehäusedeckel	1		111	679 77	Gelenk, rechts	1	
43	000 22	Sechskantschraube M 6 x 30	3		112	679 78	Zugfeder	1	
44	667 65	Getriebe, kpl.	1		113	679 79	Elektr. Schalter	1	
45	679 97	Riemenspannlasche	1		114	679 80	Druckknopfführung	1	
46	668 06	Keilriemenscheibe	1		115	679 81	Druckknopf	1	
47	001 27	Sechskantschraube M 10 x 30	1		116	679 82	Druckknopf-Lasche	1	
48	667 68	Buchse	1		117	679 83	Druckfeder	1	
49	667 67	Buchse	1		118	679 84	Überlastsicherungsschalter	1	
50	667 68	Buchse	1		119	679 85	Druckknopf für Schalter	1	
51	679 99	Scheibe	1		120	679 86	Stangenhalter	2	
52	680 00	Spannfeder	1		121	679 87	Stange	1	
53	281 10	Sicherungsmutter M 10	1		122	679 35	Halteschlaufe	1	
54	000 05	Sechskantschraube M 10 x 50			123	679 89	Blinddeckel	1	
55	667 12	Druckknopf	1		124	679 90	Blinddeckel	1	
56	667 13	Handgriff	1		125	679 91	Zugfeder	1	
57	667 14	Bügel	1		126	679 92	Seilzug für Radantrieb	1	
58	001 42	Sechskantschraube M 6 x 25	2		127	679 93	Leitungssatz-Motor	1	
59	260 90	Blechschraube 4,2 x 22	7		128	679 94	Leitungssatz-Schalter	1	
60	667 15	Glasabdeckung	1		129	679 95	Kabelhalteslasche	1	
61	667 19	Zugfeder	1		130	667 36	Seilzughalter	1	
62	667 17	Hülse	1		131	668 23	Grasfangkorb, kpl.	1	
63	667 16	Lasche	1		a	668 24	Bezug für Grasfangkorb	1	
64	667 18	Schenkelfeder	1		b	698 75	Klappe für Grasfangkorb	1	
65	667 17	Hülse	1		c	698 74	Rahmen für Grasfangkorb	1	
66	514 10	Scheibe 10,5 x 28 x 3	1		d	698 77	Scharnierstange	2	
67	667 20	Zuganker	1			713 02	Sechskantschlüssel für Sichelmesser		
68	681 11	Blechschraube 4,8 x 16	2			5279 164	Elektrokabel 10/16 A 250 V, 15 m		
69	667 21	Trägeraufnahme, oben	2			5279 165	Elektrokabel 10/16 A 250 V, 25 m		
70	667 22	Trägeraufnahme, unten	2			5279 166	Elektrokabel 10/16 A 250 V, 40 m		

EDT = ersetzt durch Teilesatz

Tafel 2089 Benzin-Rasenmäher 40 cm 5200 839

Blatt 1 von 2

bis ID-Nr.

Ausf. ohne Messerbremse¹

Tafel 2089 Benzin-Rasenmäher 40 cm 5200 839

Blatt 2 von 2

bis ID-Nr.
Ausf. ohne Messerbremse)¹

Pos.	Fremd-Teil-Nr.	agria-Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	300474	707 93	Mähergehäuse	1	
2		667 04	Sicherungsscheibe	2	
3		667 03	Schild	1	
4		667 06	Radträgeraufnahme	2	
5		677 02	Vorderradträger	1	
6		667 07	Platte	2	
7		677 37	Distanzbuchse	2	
8		677 07	Laufrad, vorne	2	
9		677 08	Distanzscheibe	2	
10		127 92	Sicherungsring	4	
11		677 09	Abdeckklappe	4	
12		677 20	Gehäuseunterteil	1	
13		677 04	Abdeckblech	1	
14		677 05	Schneidschraube M 6 x 20	x	
15		677 06	Zugfeder mit Zugstange	1	
16		000 49	Sechskantschraube M 8 x 35	3	
17		538 23	Scheibenfeder 3,97) ¹	1	
a		463 40	Scheibenfeder 7,46) ¹	1	für B&S 100 708-0123
18		667 29	Messernabe Ø 22,2, 47 tief (300 056) ¹	1	für B&S 121 702-0172 und -0134
a		677 23	Messernabe Ø 25, 47 tief (300 241) ¹	1	für B&S 100 708-0123
19		667 28	Tellerfeder	1	für B&S 121 702-0172 und -0134
20	677 24		Sichelmesser, 40 cm	1	
21		667 26	Mitnehmerscheibe	1	
22		677 25	Sicherungsscheibe	1	
23		667 25	Sechskantschraube	1	
24		677 22	Blechschraube	4	
25		677 21	Platte	2	
26		677 19	Lasche	1	
27		679 68	Bolzen	1	
28		677 18	Schenkelfeder	1	
29		677 40	Laufrad, hinten	2	
30		677 39	Hinterradträger	1	
32		677 46	Grasfangkorb, kpl.	1	
a		677 44	Bezug für Grasfangkorb	1	
33		677 33	Schenkelfeder	2	
34		677 32	Scharnierstange	2	
35		677 31	Auswurfklappe	1	
36		677 11	Lenker-Oberteil, grün	1	
37		677 12	Gasregulierhebel kurz, kpl. mit Drahtzug	1	! Hülle 1230 mm
a		616 05	Gasregulierhebel lang, kpl. mit Drahtzug	1	! Hülle 1340 mm
38		000 64	Sechskantschraube M 6 x 50	2	
39		281 06	Sicherungsmutter M 6	2	
40		555 41	Kabelbinder	1	
41		677 16	Befestigungshebel, oben	1	
42		005 95	Sechskantmutter M 8	5	
43		677 03	Befestigungshebel, unten	1	
44		677 00	Rohr	1	
45		245 55	Senkschraube M 8 x 45	2	
46		679 39	Rohr	2	
47		007 43	Flachrundschraube M 8 x 55	2	
48		667 35	Griffmutter M 8	2	
49		670 12	4-Takt-Benzinmotor B&S 100 708-0123) ¹	1	
50		694 94	4-Takt-Benzinmotor B&S 100 702-0172) ¹	1	

x = nach Bedarf


)¹ = auf Ausführung achten

Nm ... Nm = Anzugswerte der Befestigungsschrauben

Tafel 2219 Benzin-Rasenmäher 40 cm 5200 839

Blatt 1 von 2

*ab ID-Nr.
Ausf. mit Messerbremse)¹*



Tafel 2219 Benzin-Rasenmäher 40 cm 5200 839

Blatt 2 von 2

ab ID-Nr.
Ausf. mit Messerbremse)¹

Pos.	Fremd-Teil-Nr.	agria-Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1			Mähergehäuse	1	
2		667 04	Sicherungsscheibe	2	
3		667 03	Schild	1	
4		667 06	Radträgeraufnahme	2	
5		677 02	Vorderradträger	1	
6		667 07	Platte	2	
7		677 37	Distanzbuchse	2	
8		677 07	Laufrad, vorne	2	
9		677 08	Distanzscheibe	2	
10		127 92	Sicherungsring	4	
11		677 09	Abdeckklappe	4	
12		677 20	Gehäuseunterteil	1	
13		677 04	Abdeckblech	1	
14		677 05	Schneidschraube M 6 x 20	x	
15		677 06	Zugfeder mit Zugstange	1	
16		000 49	Sechskantschraube M 8 x 35	3	
17		538 23	Scheibenfeder 3,97) ¹	1	
18		667 29	Messernabe Ø 22,2, 47 tief (300 056) ¹	1	
19		667 28	Tellerfeder	1	
20		677 24	Sichelmesser, 40 cm	1	
21		667 26	Mitnehmerscheibe	1	
22		677 25	Sicherungsscheibe	1	
23		667 25	Sechskantschraube	1	
24		677 22	Blechschraube	4	
25		677 21	Platte	2	
26		677 19	Lasche	1	
27		679 68	Bolzen	1	
28		677 18	Schenkelfeder	1	
29		677 40	Laufrad, hinten	2	
30		677 39	Hinterradträger	1	
32		677 44	Bezug für Grasfangkorb	1	
a		677 46	Grasfangkorb, kpl.	1	inkl. 32
33		677 33	Schenkelfeder	2	
34		677 32	Scharnierstange	2	
35		677 31	Auswurfklappe	1	
40		555 41	Kabelbinder	1	
41		677 16	Befestigungshebel, oben	1	
42		005 95	Sechskantmutter M 8	5	
43		677 03	Befestigungshebel, unten	1	
44		677 00	Rohr	1	
45		245 55	Senkschraube M 8 x 45	2	
46		679 39	Rohr	2	
47		007 43	Flachrundschraube M 8 x 55	2	
48		667 35	Griffmutter M 8	2	
49		718 76	4-Takt-Benzinmotor B&S 121 802-0267) ¹	1	
50		713 86	Gasregulierhebel, kpl.	1	
51		260 90	Blechschraube 4,2 x 22	1	
52		260 91	Blechschraube 4,2 x 13	1	
53		716 05	Bowdenzug, Gas	1	
54		005 93	Sechskantmutter M 6	1	
55		715 97	Bowdenzugwiderlager	1	
56		715 95	Lenkholm, oben	1	
57		715 96	Schaltbügel f. Messerbremse	1	
58		715 94	Senkschraube M 6 x 40	1	
59		715 94	Bowdenzug f. Messerbremse	1	

x = nach Bedarf

)¹ = auf Ausführung achten


... Nm = Anzugswerte der Befestigungsschrauben

Tafel 2090 Benzin-Rasenmäher 40 cm 5200 841

Blatt 1 von 2

mit Radantrieb

bis ID-Nr

Ausf. ohne Messerbremse)¹

Tafel 2090 Benzin-Rasenmäher 40 cm 5200 841**mit Radantrieb**

Blatt 2 von 2

bis ID-Nr.

Ausf. ohne Messerbremse)¹

Pos. Teil-Nr.	Benennung	Stück Bemerkung	Pos. Teil-Nr.	Benennung	Stück Bemerkung
1 707 93	Mähergehäuse	1	68 677 32	Scharnierstange	2
2 667 04	Sicherungsscheibe	2	69 677 11	Lenker-Oberteil	1
3 667 03	Schild	1	70 677 10	Bügel für Fahrantrieb	1
4 667 06	Radträgeraufnahme	2	71 677 12	Gasregulierhebel, kpl. m. Drahtzug	1
5 677 02	Vorderradträger	1	72 677 13	Gasregulierhebelverkleidung	1
6 667 07	Platte	2	73 000 64	Sechskantschraube M 6 x 50	2
7 001 26	Sechskantschraube M 6 x 20	x	74 281 06	Sicherungsmutter M 6	3
8 677 07	Laufrad, vorne Ø 165	2 mit Gleitlager	75 677 14	Bowdenzug, kpl. für Fahrantrieb	1
9 677 08	Distanzscheibe	4	76 555 41	Kabelbinder	1
10 679 25	Sicherungsring 10	4	77 677 17	Scheibe 6, 4	1
11 677 09	Abdeckkappe	4	78 005 95	Sechskantmutter M 8	5
12 677 01	Abdeckblech	1	79 677 03	Befestigungshebel, unten	1
13 677 04	Abdeckblech	1	80 677 16	Befestigungshebel, oben	1
14 677 05	Schneidschraube M 6 x 20	x	81 677 00	Rohr	1
15 677 06	Zugfeder mit Zugstange	1	82 245 55	Senkschraube M 8 x 45	2
17 538 23	Scheibenfeder 3,97) ¹	1 für B&S 100708-0123	83 679 39	Rohr	2
a 463 40	Scheibenfeder 4,76) ¹	1 für B&S 124702-0172	84 007 43	Flachrundschraube M 8 x 55	2
18 667 29	Messernabe Ø 22,2; 47 tief (300056) ¹	1 für B&S 100708-0123	85 667 35	Griffmutter M 8	2
a 677 23	Messernabe Ø 25; 47 tief (300240) ¹	1 für B&S 124702-0172	86 000 49	Sechskantschraube M 8 x 35	3
19 667 28	Tellerfeder	1	87 670 12	4-Takt-Benzinmotor B&S 100708-0123) ¹	1
20 677 24	Sichelmesser, 40 cm	1	a 694 94	4-Takt-Benzinmotor B&S 121702-0172) ¹	
21 667 26	Mitnehmerscheibe	1			
22 677 25	Sicherungsscheibe	1			
23 667 25	Sechskantschraube 3/8" x 89	1  45 Nm			
24 677 22	Blechschraube	x			
25 677 21	Platte	2			
26 677 20	Gehäuseunterteil	1			
27 677 19	Lasche	1			
28 679 68	Bolzen	1			
29 677 18	Schenkelfeder	1			
30 677 26	Radachse	1			
31 667 42	Stift	2			
32 677 27	Stift	1			
33 677 28	Hinterradträger	1			
34 677 29	Schutzdeckel	2			
35 677 45	Distanzscheibe	2			
36 677 30	Abdeckscheibe	2			
37 667 45	Haltefeder	2			
38 667 43	Klinkenkörper	2			
39 667 44	Klinke	4			
40 667 46	Zahnrad	2			
41 677 42	Sicherungsring	2			
42 677 38	Laufrad, hinten Ø 200	2 mit Gleitlager			
43 667 62	Dichtring, Rundgummi	1			
44 667 61	Schaltgabel	1			
45 667 56	Druckfeder	1			
46 013 70	Sicherungsring 28i x 2	1			
47 667 50	Kugellager	1			
48	Schneckenwelle	1 EDT 706 16			
49 667 52	Kugellager	1			
50 667 53	Getriebegehäuse	1			
51 667 63	Dichtring, Rundgummi	1			
52 667 54	Dichtring, Rundgummi	2			
53 667 55	Buchse	2			
54 667 57	Scheibe	2			
55/56 706 16	Schaltradsatz mit Schneckenwelle	1 inkl. 48			
57 667 60	Profilwelle	1			
58 667 64	Gehäusedeckel	1			
a 694 99	Schaltthebel	1			
59 677 43	Schraube	3			
60 667 65	Getriebe, kpl.	1			
61 677 36	Stift 3,5 x 24	1			
62 67735	Keilriemenscheibe	1			
63 677 41	Keilriemen	1			
65 677 46	Grasfangkorb, kpl.	1 inkl. 65 a			
a 677 44	Bezug für Grasfangkorb	1			
66 677 31	Auswurfklappe	1			
67 677 33	Schenkelfeder	2			

x = nach Bedarf

EDT = ersetzt durch Teilesatz

)¹ = auf Ausführung achten ... Nm = Anzugswerte der Befestigungsschrauben


Tafel 2220 Benzin-Rasenmäher 40 cm 5200 841

Blatt 1 von 2

mit Radantrieb

ab ID-Nr.

Ausf. mit Messerbremse)¹



Tafel 2220 Benzin-Rasenmäher 40 cm 5200 841**mit Radantrieb**

Blatt 2 von 2


ab ID-Nr.

Ausf. mit Messerbremse)¹

Pos. Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung	Pos. Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	Mähergehäuse	1		68	677 32	Scharnierstange	2
2	667 04	Sicherungsscheibe	2	69	667 39	Lenkhholm, oben	1
3	667 03	Schild	1	70	715 96	Bügel für Messerbremse	1
4	667 06	Radträgeraufnahme	2	76	555 41	Kabelbinder	1
5	677 02	Vorderradträger	1	77	677 17	Scheibe 6, 4	1
6	667 07	Platte	2	78	005 95	Sechskantschraube M 8	5
7	001 26	Sechskantschraube m 6 x 20	x	79	677 03	Befestigungshebel, unten	1
8	677 07	Laufrad, vorne Ø 165	2	80	677 16	Befestigungshebel, oben	1
9	677 08	Distanzscheibe	4	81	677 00	Rohr	1
10	679 25	Sicherungsring 10	4	82	245 55	Senkschraube M 8 x 45	2
11	677 09	Abdeckkappe	4	83	679 39	Rohr	2
12	677 01	Abdeckblech	1	84	007 43	Flachrundschraube M 8 x 55	2
13	677 04	Abdeckblech	1	85	667 35	Griffmutter M 8	2
14	677 05	Schneidschraube M 6 x 20	x	86	000 49	Sechskantschraube M 8 x 35	3
15	677 06	Zugfeder mit Zugstange	1	87	718 76	4-Takt-Benzinmotor B&S 121802-0267) ¹	1
17	538 23	Scheibenfeder 3,97) ¹	1	88	713 86	Gasregulierhebel, kpl. Ø 22 mm	1
a	463 40	Scheibenfeder 4,76) ¹	1	89	260 90	Blechschraube 4,2 x 22	1
18	667 29	Messernabe Ø 22,2; 47 tief (300056) ¹	1	90	260 91	Blechschraube 4,2 x 13	1
a	677 23	Messernabe Ø 25; 47 tief (300240) ¹	1	91	716 05	Bowdenzug, Gas	1
19	667 28	Tellerfeder	1	92	005 93	Sechskantschraube M 6	1
20	677 24 Sichelmesser, 40 cm	1		93	715 96	Bowdenwiderlager	1
21	667 26	Mitnehmerscheibe	1	94	716 04	Bügel für Fahrantrieb	1
22	677 25	Sicherungsscheibe	1	95	677 14	Bowdenzug für Fahrantrieb	1
23	667 25	Sechskantschraube 3/8" x 89	1	96		Senkschraube M 6 x 40	1
24	677 22	Blechschraube	x	97	715 94	Bowdenzug für Messerbremse	1
25	677 21	Platte	2				
26	677 20	Gehäuseunterteil	1				
27	677 19	Lasche	1				
28	679 68	Bolzen	1				
29	677 18	Schenkelfeder	1				
30	677 26	Radachse	1				
31	667 42	Stift	2				
32	677 27	Stift	1				
33	677 28	Hinterradträger	1				
34	677 29	Schutzdeckel	2				
35	677 45	Distanzscheibe	2				
36	677 30	Abdeckscheibe	2				
37	667 45	Haltefeder	2				
38	667 43	Klinkenkörper	2				
39	667 44	Klinke	4				
40	667 46	Zahnrad	2				
41	677 42	Sicherungsring	2				
42	677 38	Laufrad, hinten Ø 200	2	mit Gleitlager			
a	681 66	Dichtring	2				
43	667 62	Dichtring, Rundgummi	1				
44	667 61	Schaltgabel	1				
45	667 56	Druckfeder	1				
46	013 70	Sicherungsring 28i x 2	1				
47	667 50	Kugellager	1				
48		Schneckenwelle	1	EDT 706 16			
49	667 52	Kugellager	1				
50	667 53	Getriebegehäuse	1				
51	667 63	Dichtring, Rundgummi	1				
52	667 54	Dichtring, Rundgummi	2				
53	667 55	Buchse	2				
54	667 57	Scheibe	2				
55/56	706 16	Schaltradsatz mit Schneckenwelle	1	inkl. 48			
57	667 60	Profilwelle	1				
58	667 64	Gehäusedeckel	1				
a	694 99	Schaltthebel	1				
59	677 43	Schraube	3				
60	667 65	Getriebe, kpl.	1				
61	677 36	Stift 3,5 x 24	1				
62	67735	Keilriemenscheibe	1				
63	677 41 Keilriemen		1				
65	677 44	Bezug für Grasfangkorb	1	inkl. 65	x = nach Bedarf		
a	677 46	Grasfangkorb, kpl.	1		EDT = ersetzt durch Teilesatz		
66	677 31	Auswurfklappe	1) ¹ = auf Ausführung achten		
67	677 33	Schenkelfeder	2		 45 Nm		

Tafel 2091 Benzin-Rasenmäher 45 cm 5200 843

Blatt 1 von 2



3152

Tafel 2091 Benzin-Rasenmäher 45 cm 5200 843

Blatt 2 von 2

Pos. Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung	Pos. Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	667 00	Mähergehäuse	1	66	667 38	Bowdenzug, Gas	1
2	667 01	Befestigungsplatte, links	1	67	667 39	Lenkholm, oben	1
3	667 02	Befestigungsplatte, rechts	1	b	715 95	Lenkholm, oben	1
4	667 03	Schild	1	68	668 23	Grasfangkorb, kpl.	1
5	667 04	Sicherungsscheibe	2	a	668 24	Bezug für Grasfangkorb	1
6	667 05	Vorderradträger	1	b	698 74	Rahmen für Grasfangkorb	1
7	667 06	Radträgeraufnahme	2	c	698 75	Klappe für Grasfangkorb	1
8	667 07	Platte	2	d	698 77	Scharnierstange	1
9	001 12	Sechskantschraube M 6 x 16	4	69	715 99	Bügel für Messerbremse	1
10	667 08	Laufrad	2	70	005 93	Sechskantmutter M 6	1
11	686 30	Distanzscheibe 6,5 x 26 x 3	4	71	715 97	Bowdenzugwiderlager	1
12	667 09	Abdeckscheibe	4	72	715 98	Senkschraube M 6 x 40	1
13	001 36	Sechskantschraube M 6 x 18	4	73	715 94	Bowdenzug für Messerbremse	1
14	667 10	Hinterradträger	1	80	716 06	Netz für Grasfangkorb	1
15	667 11	Laufrad	2	81	716 07	Gestell für Grasfangkorb	1
16	667 12	Druckknopf	1				
17	667 13	Handgriff	1				
18	667 14	Bügel	1				
19	000 22	Sechskantschraube M 6 x 30	2				
20	260 90	Blechschraube 4,2 x 22	2				
21	667 15	Glasabdeckung	1				
22	000 05	Sechskantschraube M 10 x 50	1				
23	260 91	Blechschraube 4,2 x 13	2				
24	667 16	Lasche	1				
25	667 17	Hülse	1				
26	667 18	Schenkelfeder	1				
27	514 10	Scheibe 10,5 x 28 x 3	1				
28	281 10	Sicherungsmutter M 10	1				
29	667 19	Zugfeder	1				
30	667 20	Zuganker	1				
31	681 11	Blechschraube 4,8 x 16	2				
32	667 21	Trägeraufnahme, oben	2				
33	667 22	Trägeraufnahme, unten	2				
34	-	Blechschraube 5 x 25	4				
35	667 23	Abdeckblech	1				
36	667 24	Grasleitführung	1				
37	007 80	Scheibe 6,4x 12,5 x 1,6	1				
38	281 06	Sicherungsmutter	1				
39	667 25	Sechskantschraube 3/8" x 89	1	 45 Nm			
40	667 26	Mitnehmerscheibe	1				
41	667 27	Sichelmesser 45 cm	1				
42	667 28	Tellerfeder, 3mm dick	1				
43	667 29	Messernabe Ø 22,2; 47 tief (300056) ¹	1	f. B&S 90702-0181 und 100708-0123			
a	538 23	Scheibenfeder 3,97) ¹	1	f. B&S 100708-0123			
b	677 23	Messernabe Ø 25; 47 tief (300241) ¹	1	f. B&S 124702-0172			
c	463 40	Scheibenfeder 4,76) ¹	1	f. B&S 124702-0172			
44	281 08	Sicherungsmutter M 8	3				
45	000 06	Sechskantschraube M 8 x 40	3				
46	670 12	4-Takt-Benzinmotor B&S 100708-0123) ¹	1	<input type="checkbox"/>			
a	694 94	4-Takt-Benzinmotor B&S 124702-0172) ¹	1	<input type="checkbox"/>			
b	718 76	4-Takt-Benzinmotor B&S 121802-0267) ¹	1	<input checked="" type="checkbox"/>			
47	667 30	Schenkelfeder	1				
48	667 31	Auswurfklappe	1	<input type="checkbox"/>			
a	716 08	Auswurfklappe	1	<input checked="" type="checkbox"/>			
49	667 32	Schenkelfeder	1				
50	667 33	Scharnierstange	2	<input type="checkbox"/>			
a	716 09	Scharnierstange	2	<input checked="" type="checkbox"/>			
51	667 34	Lenker-Unterteil	2				
52	245 55	Senkschraube M 8 x 45	4				
53	007 43	Flachrundschraube M 8 x 55	2				
54	667 35	Griffmutter M 8	2				
64	667 36	Seilzughalter	1				
a	555 41	Kabelbinder	1				
65	667 37	Gasregulierhebel Ø 25 mm, kpl.	1				

x = nach Bedarf

)¹ = auf Ausführung achten = bis ID-Nr., Ausf. ohne Messerbremse = ab ID-Nr., Ausf. mit Messerbremse ... Nm = Anzugswerte der Befestigungsschrauben

Tafel 2179


Benzin-Rasenmäher 45 cm 5200 845

Blatt 1 von 2

mit Radantrieb

bis ID-Nr.)¹

mit Motor B&S 110 702 - 0181



Tafel 2179

Benzin-Rasenmäher 45 cm 5200 845

mit Radantrieb

Blatt 2 von 2

bis ID-Nr.)¹

mit Motor B&S 110 702 - 0181

Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung	Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	667 00	Mähergehäuse	1		74	007 80	Scheibe 6,4 x 12,5 x 1,6	1	
2	667 01	Befestigungsplatte, rechts	1		75	281 08	Sicherungsmutter M 6	2	
3	667 02	Befestigungsplatte, links	1		76	667 25	Sechskantschraube 3/8" x 89	1	 45 Nm
4	667 03	Schild	1		77	667 26	Mitnehmerscheibe	1	
5	667 04	Sicherungsscheibe	2		78	667 27	Sichelmesser, 45 cm	1	
6	667 05	Vorderradträger	1		79	667 28	Tellerfeder, 3 mm dick	1	
7	667 06	Radträgeraufnahme	2		80	667 29	Messernabe Ø 22,2; 47 tief (300056)	1	
8	667 07	Platte	2		a	538 23	Scheibenfeder 3,97 mm	1	
9	001 12	Sechskantschraube M 6 x 16	4		81	281 08	Sicherungsmutter M 8	3	
10	667 08	Laufrad	2	mit Kugellager	82	000 06	Sechskantschraube M 8 x 40	3	
11	686 30	Distanzscheibe 6,5 x 26 x 3	4		83	667 69	4-Takt-Benzinmotor B&S 110702-0181	1	
12	667 09	Abdeckscheibe	4		84	667 30	Schenkelfeder	1	
13	001 36	Sechskantschraube M 6 x 18	4		a	698 54	Schenkelfeder, stark	1	
14	667 40	Hinterradträger	1		85	667 31	Auswurfklappe	1	
15	667 41	Achse	1		86	667 32	Schenkelfeder	1	
16	667 42	Stift	2		a	698 53	Schenkelfeder, stark	1	
17	667 43	Klinkenkörper	2		87	667 33	Scharnierstange	2	
18	667 44	Klinke	4		88	667 34	Lenker-Unterteil	2	
19	667 45	Haltefeder	2		89	245 55	Senkschraube M 8 x 45	4	
20	667 46	Zahnrad	2		90	007 43	Flachrundschraube M 8 x 55	2	
21	013 24	Sicherungsring 14a x 1	2		91	667 35	Griffmutter	2	
22	677 30	Abdeckscheibe	2		92	667 70	Lenker-Oberteil	1	
23	667 47	Laufrad, mit Innenverzahnung	2	mit Kugellager	93	667 71	Bedienungskonsole-Oberteil	1	
24	677 27	Stift	1		94	667 72	Bedienungskonsole-Unterteil	1	
25	667 48	Keilriemenscheibe, selbstverstell.	1		95	667 73	Bügel für Fahrantrieb	1	
26	667 49	Zahnkeilriemen SPZ x 787	1		96	667 74	Schenkelfeder	1	
27	013 70	Sicherungsring 28i x 2	1		97	667 75	Gelenk	1	
28	667 50	Kugellager, abgedichtet	1		98	667 76	Bowdenzug, kpl. für Radantrieb	1	ENL
29		Schneckenwelle	1	EDT 706 16	99	667 77	Bowdenzug für Geschw.-Regelung, 1 Hülle L=1140 mm		
30	667 52	Kugellager	1		100	667 78	Bowdenzug, Gas	1	ca. 1700 lang
31	667 53	Getriebegehäuse	1		101	667 80	Rohr	2	
32	667 54	Dichtring, Rundgummi	2		102	667 81	Schiebestück	1	
33	667 55	Buchse	2		103	667 82	Druckknopf	2	
34	667 56	Druckfeder	1		104	667 83	Schiebestück	1	
35/36	706 16	Schaltradsatz m. Schneckenrad (29)1			105	667 84	Hebel	1	
37	667 59	Schaltmuffe	1		106	667 85	Hülse	1	
38	667 60	Profilwelle	1		107	667 86	Zugfeder	1	
39	667 61	Schaltgabel	1		108	667 36	Seilzughalter	1	
40	667 62	Dichtring, Rundgummi	1		109	668 23	Grasfangkorb, kpl.	1	inkl. 109a-109d
41	667 63	Dichtring, Rundgummi	1		a	668 24	Bezug für Grasfangkorb	1	
42	667 64	Gehäusedeckel	1		b	698 74	Rahmen für Grasfangkorb	1	
43	000 22	Sechskantschraube M 6 x 30	3		c	698 75	Klappe für Grasfangkorb	1	
44	667 65	Getriebe, kpl.	1		d	698 77	Scharnierstange	2	
45	667 66	Spannrolle, kpl.	1		110	681 26	Dichtring	2	
49	667 67	Buchse	1						
50	667 68	Buchse	1						
51	007 84	Scheibe 10,5 x 21 x 2	2						
53	281 10	Sicherungsmutter M 10	1						
54	000 05	Sechskantschraube M 10 x 50	1						
55	667 12	Druckknopf	1						
56	667 13	Handgriff	1						
57	667 14	Bügel	1						
58	000 22	Sechskantschraube M 6 x 30	1						
59	677 22	Blechscheibe 4,2 x 22	7						
a		- Blechscheibe 4,2 x 32	4						
60	667 15	Glasabdeckung	1						
61	667 19	Zugfeder	1						
62	667 17	Hülse	1						
63	667 16	Lasche	1						
64	667 18	Schenkelfeder	1						
65	667 17	Hülse	1						
66	677 25	Sicherungsscheibe	1						
67	667 20	Zuganker	1						
68	681 11	Blechscheibe 4,8 x 16	2						
69	667 21	Trägeraufnahme, oben	2						
70	667 22	Trägeraufnahme, unten	2						
71	681 12	Blechscheibe 5 x 25	4						
72	667 23	Abdeckblech	1						
73	667 24	Grasleitführung	1						

EDT = ersetzt durch Teilesatz


 ... Nm = Anzugswerte der Befestigungsschrauben

Tafel 2175 Benzin-Rasenmäher 45 cm 5200 845

Blatt 1 von 2

mit Radantrieb

ab ID-Nr.)¹



Tafel 2175 Benzin-Rasenmäher 45 cm 5200 845 mit Radantrieb

Blatt 1 von 2

Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung	Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	667 00	Mähergehäuse	1		70	667 22	Trägeraufnahme, unten	2	
2	667 01	Befestigungsplatte, rechts	1		71	681 12	Schraube	8	
3	667 02	Befestigungsplatte, links	1		72	667 23	Abdeckblech	1	
4	-	Schild	1		73	667 24	Grasleitführung	1	
5	667 04	Sicherungsscheibe	2		74	007 80	Scheibe 6,4 x 12,5 x 1,6	2	
6	667 05	Vorderradträger	1		75	281 08	Sicherungsmutter M 6	1	
7	667 06	Radträgeraufnahme	2		76	667 25	Sechskantschraube 3/8" x 89	1	45 Nm
8	667 07	Platte	2		77	667 26	Mitnehmerscheibe	1	
9	001 12	Sechskantschraube M 6 x 16	7		78	667 27	Sichelmesser - 45 cm	1	
10	667 08	Laufrad	2	mit Kugellager	79	667 28	Tellerfeder, 3 mm	1	
11	686 30	Distanzscheibe 6,5 x 29x 3	4		80	667 29	Messernabe Ø 22,2; 47 tief (300056) ¹	1	für 83
12	667 09	Abdeckscheibe	4		a	677 23	Messernabe Ø 25; 47 tief (300241) ¹	1	für 83 a/b
13	001 36	Sechskantschraube M 6 x 18	5		81	281 08	Sicherungsmutter M 8	3	
14	667 40	Hinterradträger	1		82	000 06	Sechskantschraube M 8 x 40	3	
15	667 41	Achse	1		83	667 69	4-Takt-Benzinmotor B&S 123802-0444 1		
16	667 42	Stift	2		a	694 95	4-Takt-Benzinmotor B&S 124702-0638) ¹	1	
17	667 43	Klinkenkörper	2		b	718 77	4-Takt-Benzinmotor B&S 123802-0444) ¹	1	
18	667 44	Klinke	4		84	667 30	Schenkelfeder	1	
19	667 45	Haltefeder	2		85	667 31	Auswurfklappe	1	
20	667 46	Zahnrad	2		a	716 08	Auswurfklappe	1	
21	677 42	Sicherungsring	2		86	667 32	Schenkelfeder	1	
22	677 30	Abdeckscheibe	2		87	667 33	Scharnierstange	2	
23	667 47	Laufrad	2	mit Kugellager	a	716 09	Scharnierstange	2	
24	677 27	Stift	1		88	667 34	Lenker-Unterteil	2	
25	667 48	Keilriemenscheibe, selbstverstell.	1		89	245 55	Senkschraube M 8 x 45	4	
26	667 49	Zahnkeilriemen	1		90	007 43	Flachrundschraube M 8 x 55	2	
27	013 70	Sicherungsring 28i x 2	1		91	667 35	Griffmutter	2	
28	667 50	Kugellager, abgedichtet	1		92	667 70	Lenkholm, oben	1	
29	667 52	Schneckenwelle	1	EDT 706 16	a	716 10	Lenkholm, oben	1	
30	667 52	Kugellager	1		93	681 14	Bedienungskonsole-Oberteil	1	
31	667 53	Getriebegehäuse	1		94	681 15	Bedienungskonsole-Unterteil	1	
32	667 54	Dichtring, Rundgummi	2		95	667 73	Bügel für Fahrantrieb	1	
33	667 55	Buchse	2		a	716 01	Bügel für Messerbremse	1	
34	667 56	Druckfeder	1		96	667 74	Schenkelfeder	1	
35/36	706 16	Schaltradsatz m. Schneckenwelle (29)	1		97	667 75	Gelenk	1	
37	667 59	Schaltmutter	1		98	681 16	Bowdenzug für Fahrantrieb, Hülle L=890 mm	1	
38	667 60	Profilwelle	1		99	681 17	Bowdenzug für Geschw.-regelung, Hülle L=1210 mm	1	
39	667 61	Schaltgabel	1		100	681 18	Bowdenzug, Gas, Hülle L=1280 mm, Seil 1380 mm	1	
40	667 62	Dichtring, Rundgummi	1		a	555 41	Kabelbinder	1	
41	667 63	Dichtring, Rundgummi	1		b	686 64	Bowdenzug, Gas Hülle L= 1610 mm, Seil 1710 mm	1	f. B&S 124 702 -0638
42	667 64	Gehäusedeckel	2		101	681 19	Schaltsegment	1	
43	677 43	Sechskantschraube M 6 x 30	5		102	538 23	Scheibenfeder 3,97 mm) ¹	1	für 83
44	667 65	Getriebe, kpl.	1		a	463 40	Scheibenfeder 4,76 mm) ¹	1	für 83 a
45	670 89	Spannrolle	1		103	667 82	Druckknopf	2	
46	007 82	Scheibe	1		104	668 23	Grasfangkorb kpl.	1	inkl. 104a-107
47	670 90	Buchse	1		a	668 24	Bezug für Grasfangkorb	1	
48	001 51	Sechskantschraube M 8 x 30	1		105	698 74	Rahmen für Grasfangkorb	1	
49	681 07	Schraube	2		106	698 75	Klappe für Grasfangkorb	1	
50	681 08	Scheibe	2		107	698 77	Scharnierstange	1	
51	681 09	Schalthebel	2		108	681 26	Dichtring	2	
52	681 10	Scheibe	2		110	716 01	Bügel für Fahrantrieb	1	
53	281 10	Sicherungsmutter M 10	1		111	670 76	Schenkelfeder, re. f. Messerbremse	1	
54	000 05	Sechskantschraube M 10 x 50	1		112	667 75	Gelenk für Messerbremse	1	
55	667 12	Druckknopf	1		113	716 03	Bowdenzug für Messerbremse	1	Stoppzug
56	667 13	Handgriff	1		120	716 06	Bezug für Grasfangkorb	1	
57	667 14	Bügel	1		121	716 07	Gestell für Grasfangkorb	1	
58	677 05	Blechscheibe M 6 x 20	3						
59	677 22	Blechscheibe	7						
60	667 15	Glasabdeckung	1						
61	667 19	Zugfeder	1						
62	667 17	Hülse	1						
63	667 16	Lasche	1						
64	667 18	Schenkelfeder	1						
65	667 17	Hülse	1						
66	677 25	Sicherungsscheibe	3						
67	667 20	Zuganker	1						
68	681 11	Blechscheibe 4,8 x 16	2						
69	667 21	Trägeraufnahme, oben	2						

¹ = auf Ausführung achten

EDT = ersetzt durch Teilesatz

 = bis ID-Nr., Ausf. ohne Messerbremse = ab ID-Nr., Ausf. mit Messerbremse ... Nm = Anzugswerte der Befestigungsschrauben

Tafel 2176 Benzin-Rasenmäher 53 cm


5200 847

bis ID-Nr.

mit Radantrieb

siehe Bedienungskonsole,
und Bedienhebel)¹

Blatt 1 von 2



1502-A

Tafel 2176 Benzin-Rasenmäher 53 cm

5200 847

mit Radantrieb

bis ID-Nr.

siehe Bedienungskonsole,
und Bedienhebel)¹

Blatt 2 von 2

Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung	Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	667 87	Mähergehäuse	1		66	668 15	Spannhebel	1	
2	667 88	Motor-Zwischenflansch	1		67	016 12	Spannhülse 6 x 20	1	
3	667 89	Abdeckblech	1		68	668 16	Zwischenrohr	1	
4	000 06	Sechskantschraube M 8 x 40	3		69	668 17	Lenker-Oberteil	1	
5	281 08	Sicherungsmutter M 8	9		70	667 73	Bügel für Fahrantrieb	1	
6	538 23	Scheibenfeder	1		71	667 74	Schenkelfeder, links	1	
7	667 90	Messermittnehmernabe	1		72	667 75	Gelenk für Fahrantrieb	1	
8	667 28	Tellerfeder, 3mm dick	1		73	668 18	Bowdenzug, kpl. für Fahrantrieb	1	
9	667 91	Sichelmesser, 53 cm	1		74	668 19	Bowdenzug, Gas	1	
10	667 26	Mitnehmerscheibe	1		75	668 20	Seilzug f. Geschw.-regelung	1	
a	679 59	Isolierscheibe	1		76	667 80	Rohr	2	
11	514 10	Scheibe 10,4 x 28 x 3	1		77	667 81	Schiebestück	1	
12	667 92	Sechskantschraube	1	 45 Nm	78	667 82	Druckknopf	2	
13	667 93	Radträgeraufnahme	2		79	667 83	Schiebestück	1	
14	001 26	Sechskantschraube M 6 x 20	4		80	667 84	Hebel	1	
15	667 94	Vorderradträger	1		81	667 85	Hülse	1	
16	667 95	Druckfeder	2		82	667 86	Zugfeder	1	
17	667 96	Vorstellhebel f. Vorderrad	1		83	667 71	Bedienungskonsole-Oberteil	1	
18	001 61	Sechskantschraube M 6 x 40	4		84	667 72	Bedienungskonsole-Unterteil	1	
19	281 06	Sechskantschraube M 6	4		85	677 22	Blechschaube 4,2 x 22	7	
20	667 11	Laufrad	2	mit Kugellager	86	–	Blechschaube 4,2 x 32	4	
21	686 30	Scheibe 6,5 x 26 x 3	4		87	667 64	Gehäusedeckel	1	
22	667 09	Abdeck scheibe	4		88	000 22	Sechskantschraube M 6 x 30	3	
23	001 36	Sechskantschraube M 6 x 18	4		89	013 70	Sicherungsring 28i x 2	1	
24	667 47	Laufrad mit Innenverzahnung	2	mit Kugellager	90	667 50	Kugellager, abgedichtet	1	
25	013 24	Sicherungsring 14a x 1	2		91	–	Schneckenwelle	1	EDT 706 16
26	667 46	Zahnrad	2		92	667 52	Kugellager	1	
27	667 44	Klinke	4		93	667 53	Getriebegehäuse	1	
28	667 45	Haltefeder	2		94	667 54	Dichtring, Rundgummi	2	
29	667 42	Stift	2		95	667 55	Buchse	2	
30	667 43	Klinkekörper	2		96/97	706 16	Schaltradsatz m. Schneckenwelle (91)	1	
31	–	Scheibe	2		98	667 59	Schaltmuffe	1	
32	667 97	Achse	1		99	667 60	Profilwelle	1	
33	–	Stift 4 x 20 DIN 7344	2		100	667 61	Schaltgabel	1	
34	667 98	Hinterradträger	1		101	667 62	Dichtring, Rundgummi	1	
35	667 65	Getriebe, kpl.	1	inkl. 87 - 103	102	667 56	Druckfeder	1	
36	667 48	Keilriemenscheibe, selbstverstell.	1		103	667 63	Dichtring, Rundgummi	1	inkl. 104a
a	405 32	Gewindestift M 5 x 8	2		104	668 21	Grasfangkorb, kpl.	1	
37	667 22	Trägeraufnahme, unten	2		a	668 22	Bezug für Grasfangkorb	1	
38	667 21	Trägeraufnahme, oben	2		105	681 26	Dichtring	2	
39	681 11	Blechschaube 4,8 x 16	2						
40	–	Blechschaube 5 x 25	4						
41	667 99	Verstellhebel für Hinterrad	1						
42	667 49	Zahnkeilriemen	1						
43	668 01	Luftführung	1						
44	667 69	4-Takt-Benzinmotor, B&S 110702-0181) ¹	1						
a	677 65	4-Takt-Benzinmotor, TECNA BVL 198-E 64007 B) ¹	1						
45	668 02	Auswurfklappe	1						
46	668 03	Scharnierstange	1						
47	668 04	Schenkelfeder	1						
48	281 10	Sicherungsmutter M 10	1						
49	001 42	Sechskantschraube M 6 x 25	1						
50	668 05	Spannrolle, kpl.	1						
51	667 68	Buchse	1						
52	667 67	Buchse	1						
53	–	Scheibe	1						
54	000 39	Sechskantschraube M 10 x 45	1						
55	668 06	Keilriemenscheibe	1						
56	668 07	Abdeckplatte	1						
57	668 08	Abdeckgehäuse	1						
58	–	Senkschraube M 6 x 14	1						
59	245 55	Senkschraube M 8 x 45	4						
60	667 79	Lenker-Unterteil	2						
61	668 10	Lenkeraufnahmebuchse	2						
62	668 11	Druckfeder	2						
63	668 12	Zahnrastplatte, rechts	2						
64	668 13	Zahnrastplatte, links	2						
65	668 14	Spannbolzen	1						

)¹ = auf Ausführung achten

EDT = ersetzt durch Teilesatz

 ... Nm = Anzugswerte der Befestigungsschrauben


Tafel 2177 Benzin-Rasenmäher 53 cm

5200 847

ab ID-Nr.

mit Radantrieb

Blatt 1 von 2

siehe Bedienungskonsole,
und Bedienhebel)¹

2085

Tafel 2177 Benzin-Rasenmäher 53 cm

5200 847

mit Radantrieb

ab ID-Nr.

siehe Bedienungskonsole,
und Bedienhebel)¹

Blatt 2 von 2

Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung	Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1		– Mähergehäuse	1		66	668 15	Spannhebel	1	
2	667 88	Motor-Zwischenflansch	1		67	016 12	Spannhülse 6 x 20	1	
3	667 89	Abdeckblech	1		68	668 16	Zwischenrohr	1	
4	000 06	Sechskantschraube M 8 x 40	6		69	668 17	Lenker-Oberteil	1	
5	281 08	Sicherungsmutter M 8	13		70	667 73	Bügel für Fahrantrieb	1	
6	538 23	Scheibenfeder	1		71	667 74	Schenkelfeder, li. für Fahrantrieb	1	
7	667 90	Messermittnehmernabe	1		72	667 75	Gelenk für Fahrantrieb	1	
8	667 28	Tellerfeder	1		73	681 23	Bowdenzug, Fahrantrieb	1	
9	681 20	Sichelmesser, 53 cm	1		74	681 24	Bowdenzug, Gas	1	
10	667 26	Mitnehmerscheibe	1		75	681 25	Seilzug f. Geschw.-regelung	1	
a	679 59	Isolierscheibe	1		76	681 07	Schraube	2	
11	677 25	Sicherungsscheibe	2		77	681 08	Scheibe	2	
12	667 92	Sechskantschraube	1	 45 Nm	78	667 82	Druckknopf	2	
13		– Radträgeraufnahme	2		79	681 09	Schalthebel	2	
15	667 94	Vorderradträger	1		80	681 10	Scheibe	2	
16	667 95	Druckfeder	2		81	681 19	Schaltsegment	1	
17	667 96	Vorstellhebel für Vorderrad	1		82	281 06	Sicherungsmutter M 6	1	
18	001 61	Sechskantschraube M 6 x 40	2		83	681 14	Bedienungskonsole-Oberteil	1	
19	281 06	Sicherungsmutter M 6	2		84	681 15	Bedienungskonsole-Unterteil	1	
20	667 11	Laufrad	2	mit Kugellager	85	677 22	Blechschraube	5	
21	686 30	Scheibe 6,5 x 26 x 3	4		86	677 05	Schraube	4	
22	667 09	Abdeckscheibe	4		87	667 64	Gehäusedeckel	1	
23	001 36	Sechskantschraube M 6 x 18	4		88	677 43	Schraube	3	
24	667 47	Laufrad	2	mit Kugellager	89	013 70	Sicherungsring 28i x 2	1	
25	677 42	Sicherungsring	2		90	667 50	Kugellager	1	
26	667 46	Zahnrad	2		91		Schneckenwelle	1	EDT 706 16
27	667 44	Klinke	4		92	667 52	Kugellager	1	
28	667 45	Haltefeder	2		93	667 53	Getriebegehäuse	1	
29	667 42	Stift	2		94	667 54	Dichtring, Rundgummi	2	
30	667 43	Klinkenkörper	2		95	667 55	Buchse	2	
31	677 30	Abdeckscheibe	2		96/97	706 16	Schaltradsatz m. Schneckenwelle (91)	1	
32	667 97	Achse	1		98	667 59	Schaltmuffe	1	
33	677 27	Stift	1		99	667 60	Profilwelle	1	
34	667 98	Hinterradträger	1		100	667 61	Schaltgabel	1	
35	667 65	Getriebe, kpl.	1	inkl. 88 - 103	101	667 62	Dichtring, Rundgummi	1	
36	667 48	Keilriemenscheibe, selbstverstell.	1		102	667 56	Druckfeder	1	
a	405 32	Gewindestift M 5 x 8	2		103	667 63	Dichtring, Rundgummi	1	
37	667 22	Trägeraufnahme, unten	2		109	681 26	Dichtring	2	
38	667 21	Trägeraufnahme, oben	2						
39	681 21	Blechschraube	1						
40	681 12	Schraube	8						
41	667 99	Verstellhebel für Hinterrad	1						
42	667 49	Zahnkeilriemen XPZ 787 LP	1						
43	668 01	Luftführung	1						
44	677 65	4-Takt-Benzinmotor, TECNA BVL 198-E 64007 B	1						
45	668 02	Auswurfklappe	1						
46	668 03	Scharnierstange	1						
47	668 04	Schenkelfeder	1						
48	281 10	Sicherungsmutter M 10	1						
49	001 26	Sechskantschraube M 6 x 20	5						
50	668 05	Spannrolle, kpl.	1						
51	667 68	Buchse	1						
52	667 67	Buchse	1						
53	681 22	Scheibe	1						
54	000 39	Sechskantschraube M 10 x 45	1						
55	668 06	Keilriemenscheibe	1						
56	668 07	Abdeckplatte	1						
57	668 08	Abdeckgehäuse	1						
58		– Senkschraube M 6 x 14	1						
59	245 55	Senkschraube M 8 x 45	1						
60	667 79	Lenker-Unterteil	2						
61	668 10	Lenkeraufnahmebuchse	2						
62	668 11	Druckfeder	2						
63	668 12	Zahnastplatte, rechts	2						
64	668 13	Zahnastplatte, links	2						
65	668 14	Spannbolzen	1						


)¹ = auf Ausführung achten

EDT = ersetzt durch Teilesatz

 ... Nm = Anzugswerte der Befestigungsschrauben

Tafel 2092 Benzin-Rasenmäher 53 cm 5200 849 mit Radantrieb

Blatt 1 von 2



2363-B

Tafel 2092 Benzin-Rasenmäher 53 cm 5200 849 mit Radantrieb


Blatt 2 von 2

Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung	70	281 10	Sicherungsmutter M 10	1	Stück	Bemerkung
							Pos.	Teil-Nr.	Benennung	
1	698 50	Mähergehäuse	1		71	667 18	Schenkelfeder	1		
2		Schild agria	1		72	667 16	Lasche	1		
5	667 06	Radträgeraufnahme	2		73	698 61	Distanzrohr	1		
6	698 51	Zugfeder	1		74	000 07	Sechskantschraube M 10 x 65	1		
7	698 52	Zuganker	1		75	003 22	Schraube M 5 x 25	8		
8	667 07	Platte	2		76	698 62	Lasche	2		
9	001 12	Sechskantschraube M 6 x 16	11		77	698 63	Grasleiteinsatz	1		
10	698 56	Vorderradträger, 53 cm	1		78	003 69	Schraube M 8 x 20	1		
11	698 57	Distanzbuchse	2		79	670 90	Buchse	1		
12	667 08	Laufrad	2	mit Kugellager	80	698 64	Spannrolle, kpl.	1		
13	686 30	Scheibe 6,5 x 26 x 3	5		81	568 01	Scheibe	1		
14	667 09	Radkappe	4		82	005 95	Sechskantmutter M 8	6		
15	001 36	Sechskantschraube M 6 x 18	4		83	698 65	Bowdenzug für Geschw.-Regelung	1	! für B&S	
16	698 78	Abdeckplatte	1				Hülle L = 1140 mm			
17	001 12	Sechskantschraube M 6 x 16	4		a	681 17	Bowdenzug f. Geschw.-Regelung	1	! für TECNA	
18	538 23	Scheibenfeder 3,97 mm	1	für 19 u. 19a	84	681 18	Bowdenzug, Gas,	1		
a	463 40	Scheibenfeder 4,76 mm	1	für 19b			Hülle L = 890 mm		! für TECNA	
19	694 87	Messernabe Ø 22,2; 64 tief (300240)	1	! für TECNA	a	686 64	Bowdenzug, Gas,	1	! für B&S	
a	667 29	Messernabe Ø 22,2; 47 tief (300056)	1	!			Hülle L = 1600 mm			
				für B&S 99 772-0601	85	681 16	Bowdenzug für Radantrieb,	1		
b	677 23	Messernabe Ø 25; 47 tief (300241)	1	!			Hülle L = 890 mm			
				für B&S 99 772-0111	86	681 07	Schraube	2		
20	667 28	Tellerfeder	1		87	681 08	Scheibe	2		
21	667 91	Sichelmesser 53 cm	1		88	681 10	Scheibe	2		
22	679 59	Isolierscheibe	1		89	681 09	Schalthebel	2		
23	667 26	Mitnehmerscheibe	1		90	681 15	Bedienungskonsole Unterteil	1		
24	677 25	Sicherungsscheibe	2		91	677 22	Blechschraube	7		□
25	667 92	Sechskantschraube 3/8" x 70) ¹	1	● 45 Nm, für TECNA	92	667 73	Bügel für Fahrantrieb	1		■
a	667 25	Sechskantschraube 3/8" x 89) ¹	1	● 45 Nm, für 19a u. 19b	a	716 01	Bügel für Fahrantrieb	1		■
26	013 70	Sicherungsring 28i x 2	1		93	715 98	Bügel für Messerbremse	1		■
27	667 50	Kugellager 12 x 18 x 8	1		94	667 75	Gelenk	1		
28		Schneckenwelle	1	EDT 706 16	95	679 76	Schenkelfeder	1		
29	667 52	Kugellager 8 x 22 x 7	1		96	681 14	Bedienungskonsole Oberteil	1		
30	667 53	Getriebegehäuse	1		97	667 82	Druckknopf	2		
31	667 63	Dichtring, Rundgummi	1		98	281 08	Sicherungsmutter M 8	3		
32	667 54	Dichtring, Rundgummi	2		99	000 06	Sechskantschraube M 8 x 40	3		
33	667 55	Buchse	2		100	281 06	Sicherungsmutter	2		
34	667 57	Scheibe	2		101	681 19	Schaltsegment	1		
35/36	706 16	Schaltadsatz m. Schneckenwelle (28)1			102	698 67	Lenkholm	1		
37	667 60	Profilwelle	1		103	698 68	Zahnplatte	2		
38	667 64	Gehäusedeckel	1		104	698 71	Griffschraube	2		
39	003 76	Senkschraube M 6 x 30	5		105	698 69	Druckfeder	2		
40	694 99	Schalthebel	1		106	698 70	Lenkholmkonsole	2		
41	667 61	Schaltgabel	1		107	698 72	Schraube M 8 x 55	4		
42	667 62	Dichtring, Rundgummi	1		108	698 73	Griffstange	1		
43	667 56	Druckfeder	1		109	667 12	Druckknopf	1		
44	667 65	Getriebe, kpl.	1		110	667 13	Handgriff	1		
45	667 48	Keilriemenscheibe, selbstverstell.	1		111	667 15	Glasabdeckung	1		
a	677 36	Spannstift 3,5 x 24	1		112	667 04	Sicherungsscheibe	2		
46	698 55	Keilriemen	1		113	698 74	Rahmen für Grasfangkorb) ¹	1	○	
54	681 26	Dichtring	2		114	698 75	Klappe für Grasfangkorb) ¹	1	○	
55	667 47	Laufrad	2	mit Kugellager	115	668 23	Grasfangkorb kpl.,) ¹	1	○ inkl. 113, 114, 115a, 116	
56	667 31	Auswurfklappe) ¹	1	○	a	668 24	Bezug für Grasfangkorb) ¹	1	○	
a	716 08	Auswurfklappe) ¹	1	●	116	698 77	Scharnierstange) ¹	1	○	
57	698 53	Schenkelfeder, links	1		117	679 76	Schenkelfeder	1	■	
58	698 54	Schenkelfeder, rechts	1		118	667 75	Gelenk	1	■	
59	698 58	Scharnierstange) ¹	2	○	119	716 03	Bowdenzug für Messerbremse	1	■ Motorstopp	
a	716 09	Scharnierstange) ¹	2	●	120	716 06	Bezug für Grasfangkorb) ¹	1	●	
60	677 42	Sicherungsring 12,9a x 1	2		121	716 07	Gestell für Grasfangkorb) ¹	1	●	
61	667 46	Zahnrad	2		694 96	4-Takt-Benzinmotor B&S 99700-2092 1				
62	667 45	Haltefeder	2			bzw. 99772-0111; 99772-0601) ¹				
63	667 42	Stift	2		718 79	4-Takt-Benzinmotor				
64	667 43	Klinkenkörper	2		TECNA SYN OHV 55) ¹					
65	677 30	Abdeckscheibe	2		694 98	4-Takt-Benzinmotor				
66	667 44	Abdeckscheibe	4		TECNA 55E 7004 50031) ¹					
67	698 59	Hinterradträger	1) ¹ = auf Ausführung achten						
68	698 60	Achse	1	EDT = ersetzt durch Teilesatz						
69	677 27	Stift	1	○ = bis ID-Nr., Ausf. bis 1993						
				● = ab ID-Nr., Ausf. ab 1994						
					□ = Ausf. ohne Messerbremse					
					■ = Ausf. mit Messerbremse					
					● Nm = Anzugswerte der Befestigungsschrauben					

Tafel 2178 Benzin-Rasenmäher 45 cm 5200 855

Blatt 1 von 2


mit Radantrieb und Elektrostarter



Tafel 2178 Benzin-Rasenmäher 45 cm 5200 855 mit Radantrieb und Elektrostarter

Blatt 2 von 2

Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen
		Bemerkungen						
1	667 00	Mähergehäuse	1	64	667 18	Schenkelfeder	1	
2	667 01	Befestigungsplatte, rechts	1	65	667 17	Hülse	1	
3	667 02	Befestigungsplatte, links	1	66	677 25	Sicherungsscheibe	3	
4	—	Schild	1	67	667 20	Zuganker	1	
5	667 04	Sicherungsscheibe	2	68	681 11	Blechschraube 4,8 x 16	2	
6	667 05	Vorderradträger	1	69	667 21	Trägeraufnahme, oben	2	
7	667 06	Radträgeraufnahme	2	70	667 22	Trägeraufnahme, unten	2	
8	667 07	Platte	2	71	681 12	Schraube	8	
9	001 12	Sechskantschraube M 6 x 16	7	72	667 23	Abdeckblech	1	
10	667 08	Laufrad	2	73	667 24	Grasleitführung	1	
11	686 30	Scheibe 6,5 x 26 x 3	4	74	007 80	Scheibe 6,4 x 12,5 x 1,6	2	
12	667 09	Abdeckscheibe	4	75	281 08	Sicherungsmutter M 6	1	
13	001 36	Sechskantschraube M 6 x 18	5	76	667 25	Sechskantschraube 3/8" x 89	1	45 Nm
14	667 40	Hinterradträger	1	77	667 26	Mitnehmerscheibe	1	
15	667 41	Achse	1	78	681 13	Sichelmesser, 45 cm	1	
16	667 42	Stift	2	79	667 28	Tellerfeder	1	
17	667 43	Klinkenkörper	2	80	667 29	Messernabe Ø 22,2; 47 tief (300056) ¹	1	für 83
18	667 44	Klinke	4	a	677 23	Messernabe Ø 25; 47 tief (300241) ¹	1	für 83 a
19	667 45	Haltefeder	2	81	281 08	Sicherungsmutter M 8	5	
20	667 46	Zahnrad	2	82	000 06	Sechskantschraube M 8 x 40	3	
21	677 42	Sicherungsring	2	83	681 27	4-Takt-Benzinmotor B&S 124702-0639 ¹	1	
22	677 30	Abdeckscheibe	2	a	718 78	4-Takt-Benzinmotor B&S 128807-0528 ¹	1	
23	667 47	Laufrad	2	84	667 30	Schenkelfeder	1	
24	677 27	Stift	1	85	667 31	Auswurfklappe	1	
25	667 48	Keilriemenscheibe, selbstverstell.	1	a	716 08	Auswurfklappe	1	
26	667 49	Zahnkeilriemen	1	86	667 32	Schenkelfeder	1	
27	013 70	Sicherungsring 28i x 2	1	87	667 33	Scharnierstange	2	
28	667 50	Kugellager, abgedichtet	1	a	716 09	Scharnierstange	2	
29		Schneckenwelle	1	88	667 34	Lenker-Unterteil	2	
30	667 52	Kugellager	1	89	245 55	Senkschraube M 8 x 45	4	
31	667 53	Getriebegehäuse	1	90	007 43	Flachrundschraube M 8 x 55	2	
32	667 54	Dichtring, Rundgummi	2	91	667 35	Griffmutter	2	
33	667 55	Buchse	2	92	667 70	Lenkholm, oben	1	
34	667 56	Druckfeder	1	93	681 14	Bedienungskonsole-Oberteil	1	
35/36	706 16	Schaltradsatz m. Schneckenwelle (29)1		94	681 15	Bedienungskonsole-Unterteil	1	
37	667 59	Schaltmuffe	1	95	667 73	Bügel für Fahrantrieb	1	
38	667 60	Profilwelle	1	a	716 01	Bügel für Messerbremse	1	
39	667 61	Schaltgabel	1	96	667 74	Schenkelfeder	1	
40	667 62	Dichtring, Rundgummi	1	97	667 75	Gelenk	1	
41	667 63	Dichtring, Rundgummi	1	98	681 16	Bowdenzug für Fahrantrieb, Hülle L=890 mm	1	
42	667 64	Gehäusedeckel	2	99	681 17	Bowdenzug für Geschw.-Regelung, Hülle L=1210 mm	1	
43	677 43	Sechskantschraube M 6 x 30	5	100	681 18	Bowdenzug, Gas, Hülle L=1280 mm ¹	1	für 83
44	667 65	Getriebe, kpl.	1	a	686 64	Gaszug, Hülle L=1600 mm) ¹	1	für 83 a
45	670 89	Spannrolle	1	101	681 19	Schaltsegment	1	
46	008 02	Scheibe	1	102	538 23	Scheibenfeder 3,97 mm) ¹	1	für 83
47	670 90	Buchse	1	a	463 40	Scheibenfeder 4,76 mm) ¹	1	für 83 a
48	001 51	Sechskantschraube M 8 x 30	1	103	667 82	Druckknopf	2	
49	681 07	Schraube	2	104	668 23	Grasfangkorb kpl.	1	inkl. 104a-107
50	681 08	Scheibe	2	a	668 24	Bezug für Grasfangkorb	1	
51	681 09	Schalthebel	2	105	698 74	Rahmen für Grasfangkorb	1	
52	681 10	Scheibe	2	106	698 75	Klappe für Grasfangkorb	1	
53	281 10	Sicherungsmutter M 10	1	107	698 77	Scharnierstange	1	
54	000 05	Sechskantschraube M 10 x 50	1	110	715 98	Bügel für Fahrantrieb	1	
55	667 12	Druckknopf	1	111	679 76	Schenkelfeder	1	
56	667 13	Handgriff	1	112	667 75	Gelenk	1	
57	667 14	Bügel	1	113	716 03	Bowdenzug für Messerbremse	1	
58	677 05	Blechschraube M 6 x 20	3	120	716 06	Bezug für Grasfangkorb	1	
59	677 22	Blechschraube	7	121	716 07	Gestell für Grasfangkorb	1	
60	667 15	Glasabdeckung	1	200	680 03	Batterie (Akku)	1	
61	667 19	Zugfeder	1	a	551 92	Batteriehaltefeder	1	
62	667 17	Hülse	1	201	680 05	Batterie-Ladegerät	1	
63	667 16	Lasche	1	202	680 02	Zündschloß	1	



9098

¹ = auf Ausführung achten

EDT = ersetzt durch Teilesatz

□ = bis ID-Nr., Ausf. ohne Messerbremse


■ = ab ID-Nr., Ausf. mit Messerbremse

... Nm = Anzugswerte der Befestigungsschrauben

Tafel 2180 Benzin-Rasenmäher 53 cm 5200 859

mit Radantrieb und Elektrostarter

Blatt 1 von 2




7363-B

Tafel 2180 Benzin-Rasenmäher 53 cm 5200 859 mit Radantrieb und Elektrostarter

Blatt 2 von 2

Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen	Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen
1	698 50	Mähergehäuse	1		70	281 10	Sicherungsmutter M 10	1	
2		Schild agria	1		71	667 18	Schenkelfeder	1	
5	667 06	Radträgeraufnahme	2		72	667 16	Lasche	1	
6	698 51	Zugfeder	1		73	698 61	Distanzrohr	1	
7	698 52	Zuganker	1		74	000 07	Sechskantschraube M 10 x 65	1	
8	667 07	Platte	2		75	003 22	Schraube M 5 x 25	8	
9	001 12	Sechskantschraube M 6 x 16	11		76	698 62	Lasche	2	
10	698 56	Vorderradträger, 53 cm	1		77	698 63	Grasleiteinsatz	1	
11	698 57	Distanzbuchse	2		78	003 69	Schraube M 8 x 20	1	
12	667 08	Laufrad	2	mit Kugellager	79	670 90	Buchse	1	
13	686 30	Scheibe 6,5 x 26 x 3	5		80	698 64	Spannrolle, kpl.	1	
14	686 28	Radkappe	4		81	568 01	Scheibe	1	
15	001 36	Sechskantschraube M 6 x 18	4		82	005 95	Sechskantmutter M 8	6	
16	698 78	Abdeckplatte	1		83	698 65	Bowdenzug für Geschw.-Regelung, 1 Hölle L=1140 mm		
17	001 12	Sechskantschraube M 6 x 16	4		84	686 64	Bowdenzug, Gas, Hölle L = 1600 mm) ¹		
18	463 40	Scheibenfeder 4,76 mm	1		85	681 16	Bowdenzug für Radantrieb, Hölle L = 890 mm	1	
19	677 23	Messernabe Ø 25; 47 tief (300241) ¹	1	f. B&S 124 707	86	681 07	Schraube	2	
a	667 29	Messernabe Ø 22,2; 47 tief (300056) ¹	1	f. TECNA	87	681 08	Scheibe	2	
b	694 87	Messernabe Ø 22,2; 64 tief (300240) ¹	1		88	681 10	Scheibe	2	
20	667 28	Tellerfeder	1		89	681 09	Schaltthebel	2	
21	667 91	Sichelmesser, 53 cm	1		90	681 15	Bedienungskonsole Unterteil	1	
22	679 59	Isolierscheibe	1		91	677 22	Blechschraube	7	
23	667 26	Mitnehmerscheibe	1		92	667 73	Bügel für Fahrantrieb	1	
24	677 25	Sicherungsscheibe	2		93	715 98	Bügel für Messerbremse	1	
25	667 92	Sechskantschraube 3/8" x 70) ¹	1	45 Nm	94	667 75	Gelenk	1	
a	667 25	Sechskantschraube 3/8" x 89) ¹	1		95	679 76	Schenkelfeder	1	
26	013 70	Sicherungsring 28i x 2	1		96	681 14	Bedienungskonsole Oberteil	1	
27	667 50	Kugellager 12 x 18 x 8	1	EDT 706 16	97	667 82	Druckknopf	2	
28		Schneckenwelle	1		98	281 08	Sicherungsmutter M 8	3	
29	667 52	Kugellager 8 x 22 x 7	1		99	000 06	Sechskantschraube M 8 x 40	3	
30	667 53	Getriebegehäuse	1		100	281 06	Sicherungsmutter M 6	2	
31	667 63	Dichtring, Rundgummi	1		101	681 19	Schaltsegment	1	
32	667 54	Dichtring, Rundgummi	2		102	698 67	Lenkholm	1	
33	667 55	Buchse	2		103	698 68	Zahnplatte	2	
34	667 57	Scheibe	2		104	698 71	Griffschraube	2	
35/36	706 16	Schaltradsatz m. Schneckenwelle (28) ¹	1		105	698 69	Druckfeder	2	
37	667 60	Profilwelle	1		106	698 70	Lenkholmkonsole	2	
38	667 64	Gehäusedeckel	1		107	698 72	Schraube M 8 x 55	4	
39	003 76	Senkschraube M 6 x 30	5		108	698 73	Griffstange	1	
40	694 99	Schaltthebel	1		109	667 12	Druckknopf	1	
41	667 61	Schaltgabel	1		110	667 13	Handgriff	1	
42	667 62	Dichtring, Rundgummi	1		111	667 15	Glasabdeckung	1	
43	667 56	Druckfeder	1		112	667 04	Sicherungsscheibe	2	
44	667 65	Getriebe, kpl.	1		113	698 74	Rahmen für Grasfangkorb	1	
45	667 48	Keilriemenscheibe, selbstverstell.	1		114	668 23	Grasfangkorb, kpl.	1	inkl. 115-116
46	698 55	Keilriemen AVX 10 x 864 La	1		115	668 24	Bezug für Grasfangkorb	1	
54	681 26	Dichtring	2	mit Kugellager	116	698 77	Scharnierstange	1	
55	667 47	Laufrad	2		a	698 75	Klappe für Grasfangkorb	1	
56	667 31	Auswurfklappe	1	■	115	668 24	Bezug für Grasfangkorb	1	
a	716 08	Auswurfklappe	1	■	116	698 77	Scharnierstange	1	
57	698 53	Schenkelfeder, links	1		a	698 75	Klappe für Grasfangkorb	1	
58	698 54	Schenkelfeder, rechts	1		115	668 24	Bezug für Grasfangkorb	1	
59	698 58	Scharnierstange	2	■	116	698 77	Scharnierstange	1	
a	716 09	Scharnierstange	2	■	117	679 76	Schenkelfeder	1	
60	677 42	Sicherungsring 12,9a x 1	2		118	667 75	Gelenk	1	
61	667 46	Zahnrad	2		119	716 03	Bowdenzug für Messerbremse	1	
62	667 45	Haltefeder	2		120	716 06	Bezug für Grasfangkorb	1	
63	667 42	Stift	2		121	716 07	Gestell für Grasfangkorb	1	
64	667 43	Klinkenkörper	2		200	680 03	Batterie (Akku)	1	
65	677 30	Abdeckscheibe	2		a	551 92	Batteriehaltefeder	1	
66	667 44	Abdeckscheibe	4		201	680 05	Batterie-Ladegerät	1	
67	698 59	Hinterradträger	1		202	680 02	Zündschloß	1	
68	698 60	Achse	1		a	694 45	Zündschlüssel	1	
69	677 27	Stift	1		203	680 04	Leitungssatz, Elektrik	1	



9098

)¹ = auf Ausführung achten

EDT = ersetzt durch Teilesatz

■ = bis ID-Nr., Ausf. ohne Messerbremse


■ = bis ID-Nr., Ausf. mit Messerbremse

... Nm = Anzugswerte der Befestigungsschrauben


■ XT55

Das Erfolgsprogramm


agria-Werke GmbH
Bittelbronner Straße 42
D-74219 Möckmühl
Telefon 06298 /39-0
Telefax 06298/39-111
e-mail: info@agria.de
Internet: <http://www.agria.de>




AllShredd




Balkenmäher




Geräteträger




Motorhacken




Einradhacken




Einachsschlepper



Rasenmäher



Vertikutierer



Kombigeräte