


**Gartenschere plus**  
**Schneidet Äste und Gehölze**  
**bis 21 mm Ø.**



**RS 24**


**Gartenschere plus RS 24**

**T Y P E N - N R. 7 2 2 4 0 0 0**

**D25**

# RS 24

## Gartenschere plus



D26

NR:7224 000 Bezeichnung: RS 24 Gruppe: Gartenschere plus Jahr: 90 Typ:

**Gartenschere RS 24**

Bild-Nr.	Bezeichnung	Best.-Nr.
1	Obergriff	7224 012
1a	Auflage	7237 101
2	Ambosshebel	7227 130
3	Flachfeder	7227 202
4	Linsenschraube M 5x6	0012 239
5	Flachrundschraube	7211 206
6	Flachrundschraube	7211 205
7	Gegenschneide	7224 401
8	Untergriff	7227 101
9	Messerhebel	7227 131
10	Messer	7224 400
11	Bolzen	7211 208
13	Bundbolzen	7222 200
14	Scheibe	0017 122
15	Federscheibe	0017 808
16	Zuhaltungsbolzen	7214 210
17	Haltebolzen	7214 211
18	Handschlaufe	7227 050
19	Knebelkerbstift	0018 638

**D27**