


NR:5426 000 Bezeichnung: WE 252 Gruppe: Universal-Streuwagen Jahr: 95 Typ:

5426 000 WE 252



C 2

Gerät: Streuwagen WE 252

Bild-Nr.	Best-Nr.	Bezeichnung
1	5426 102	Griff
2	5425 100	Fuß
3	0015 684	Schraube
4	5426 010	Streubehälter
5	5420 502	Buchse
6	5420 500	Achse
7	0017 203	Scheibe
8	0018 815	Spannhülse
9	5420 501	Rad
10	5214 502	Achskappe
11	5426 401	Schraube
12	0012 912	Streuwelle
13	5420 301	Abdeckung
14	0012 909	Schraube
15	5426 100	Verstellschiene
16	5426 400	Streublech
17	5420 203	Gewindebolzen
18	0017 120	Scheibe
19	0016 310	Mutter
20	5420 103	Einstellhebel


C 3

NR:5426 000 Bezeichnung: WE 252 Gruppe: Universal-Streuwagen Jahr: 95 Typ:

Empfohlene Streueinstellung
Aanbevolen regeling
Réglage recommandé

Regolazione consigliata
Recommended application
Dosierungsanweisung

WE 251



WOLF-Grassamen
WOLF-graszaat
Semences de gazon WOLF
Sementi WOLF
WOLF Grass Seed
WOLF Grasfrö

WOLF-Rasendünger
WOLF-gazonmest
Engrais gazon WOLF
Fertilizzante WOLF
WOLF Lawn Fertilizer
WOLF Gódsel

SK, SD-R = 8
 S, I = 9
 SB 2x = 9

SN, SE, SQ = 5
 SH, SZ, SO, SO-R = 6
 SW = 4,5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 | | | | | | | | | |

WOLF Rasensamen
WOLF graszaat
Semences de gazon
Sementi WOLF
Grass Seed/Grasfrö
 SK, SD-R = 8
 S, I, SP = 8,5
 Novaplant
 Rasensamen = 8,5
 SB = 9

Empfohlene Streueinstellung
Vor jeder Einstellung Hebel immer erst auf Stellung „0“
Aanbevolen regeling
Voor iedere instelling de hendel eerst in de „0“ stand.
Réglage recommandé
Avant tout réglage placer le levier en position „0“.
Regolazione consigliata
Prima di ogni regolazione mettere la leva sempre sulla posizione „0“
Recommended application
Before adjustment, set the lever at „0“.
Dosierungsanweisung
Für varje inställning skall spåren alltid ställas på läge.
Indstilling af stre-mængden
For enhver indstilling skal armen altid indstilles i position „0“.

WOLF Rasendünger
WOLF gazonmest
Engrais gazon WOLF
Concime minérale composé
Lawn Fertilizer/Gódsel
 SE, SW = 4,5
 SH, SQ, SN = 5
 Novaplant
 Starterdünger = 5
 SZ = 6
 SO, SO-R = 8

WE 252

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 | | | | | | | | | |



Grünes Programm

**Streuwagen-Einstellungen
Rasensamen und Rasendünger**

Produkt	Aus- streureate g/m ²	WE 252	WE 251	WE 250	WE 500/ WE 45		
LP	20	9	9	9	9		
LJ	20	9	9	9	9		
LF	20	9	9	9	9		
LH	25	4.5	5.5	4.5	6		
LE	22.5	4.5	4.5	4.5	5		
LN	22.5	4.5	4.5	4.5	5		
LV	35	4	5	4	7.5		
LX (CHI)	23.5	4.5	5.5	4.5	6		
LQ	30	5	5	5	5.5		
LW	35	4	5	4	7.5		
L...S							
Saatgut	20	9	8.5	9	9		
Start-Nahrung	25	4.5	5.5	4.5	6		
L...L							
Saatgut	20	9	8.5	9	9		
Start-Nahrung	25	4.5	5.5	4.5	6		

C 5